

E-Rider		
시리즈:		
오류 코드:	설명:	솔루션:
410	버튼이 차단되었습니다.	버튼을 점검하고 필요한 경우 청소합니다.
418		
414	컴퓨터 연결을 제어합니다.	케이블 연결과 접점을 점검합니다(육안 검사).
419	구성.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
422	구동 장치 연결부.	케이블 연결과 접점을 점검합니다(육안 검사).
423	충전식 배터리 연결부.	케이블 연결과 접점을 점검합니다(육안 검사).
424	통신.	케이블 연결과 접점을 점검합니다(육안 검사).
426	내부 시간 초과.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
431	소프트웨어 버전.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
440	구동 장치.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
450	소프트웨어.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
460	USB 포트.	제어 컴퓨터에서 케이블을 분리합니다.
490	컨트롤 컴퓨터	전기 자전거 판매점에 문의합니다.
500	구동 장치.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
502	표시등.	표시등 구성 요소 및 해당 연결부를 점검합니다(육안 점검).
503	속도 센서.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
510	내부 센서.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
511	구동 장치.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
530	충전식 배터리.	1. 전기 자전거를 끕니다.
		2. 충전식 배터리를 분리하고 "배터리 상태 확인" 버튼으로 확인합니다.
		3. 충전식 배터리가 충전되면 배터리를 삽입하고 전기 자전거를 시작합니다.
531	구성.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
540	구동 장치 과열.	1. 전기 자전거를 끕니다.
		2. 모터를 식히십시오.
		3. 로우 라이딩 모드를 선택합니다.
550	USB 소비자.	USB 포트에서 외부 장치를 분리하고 전기 자전거를 다시 시작합니다.
580	소프트웨어 버전.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
591	인증.	전기 자전거를 끕니다. 충전식 배터리를 분리했다가 다시 끼우십시오. 전기 자전거를 다시 시작합니다.
592	호환되지 않는 구성 요소.	호환 디스플레이를 삽입합니다.
593	구성.	전기 자전거 재시작
595	통신.	케이블 연결과 접점을 점검합니다(육안 검사). 전기 자전거를 다시 시작합니다.
596		

602	충전식 배터리 또는 충전식 배터리 충전 오류입니다.	1. 전기 자전거를 다시 시작합니다. 2. 충전식 배터리에서 충전기를 분리합니다. 3. 전기 자전거를 다시 시작합니다. 4. 충전기를 충전용 배터리에 연결합니다.
603	충전식 배터리.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
605	충전식 배터리의 온도 또는 충전식 배터리의 충전 오류입니다.	충전식 배터리가 작동 온도에 도달하도록 합니다.또는 충전식 배터리에서 충전기를 분리하고 충전식 배터리와 충전기가 작동 온도에 도달하도록 합니다.
606	충전식 배터리 연결부.	케이블 연결 및 단자를 확인합니다.
610	충전식 배터리 전압 오류.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
620	충전기.	충전기를 교체합니다. 승인된 충전기만 사용합니다.
640	충전식 배터리.	전기 자전거를 다시 시작합니다.
655	충전식 배터리 통합 메시지.	1. 전기 자전거를 끕니다. 2. 충전식 배터리를 분리하고 점검 버튼으로 확인합니다. 3. 충전식 배터리가 충전되면 배터리를 삽입하고 전기 자전거를 시작합니다.
656	소프트웨어 버전.	전기 자전거 대리점에서 업데이트를 합니다.
7xx	기어.	기어 제조업체의 작동 지침을 따르십시오.
X	컨트롤 컴퓨터	전기 자전거를 다시 시작합니다.

시리즈: 배터리

오류 코드:	설명:	솔루션:
두 번째 및 네 번째 LED가 깜박입니다.	전기 셀 보호(ECP)	전기 자전거 대리점에 문의합니다.
1번째, 3번째 및 5번째 LED가 깜박입니다.	온도가 너무 높거나 낮습니다.	충전식 배터리가 작동 온도에 도달하도록 합니다.
충전 과정 중 표시등이 켜지지 않음	연결 또는 충전기.	1. 연결부에 먼지가 있는지 점검합니다. 2. 주전원 전압을 확인합니다. 3. 충전기를 점검합니다.

시리즈: 배터리 충전기

오류 코드:	설명:	솔루션:
LED가 빨간색으로 깜박입니다.	충전 오류입니다.	연결부에 먼지가 있는지 점검합니다.