

<b>E-Rider</b>		
<b>Serie:</b>		
<b>Cod eroare:</b>	<b>Descriere:</b>	<b>Soluție:</b>
410	Buton blocat.	Verificați butoanele și curățați-le dacă este necesar.
418		
414	Conexiune computer de control.	Verificați conexiunile cablurilor și contactele (verificare vizuală).
419	Configurare.	Reporniți bicicleta electrică.
422	Conexiune unitate de acționare.	Verificați conexiunile cablurilor și contactele (verificare vizuală).
423	Conexiune baterie reîncărcabilă.	Verificați conexiunile cablurilor și contactele (verificare vizuală).
424	Comunicare.	Verificați conexiunile cablurilor și contactele (verificare vizuală).
426	Timp de expirare intern.	Reporniți bicicleta electrică.
431	Versiune software.	Reporniți bicicleta electrică.
440	Unitate de acționare.	Reporniți bicicleta electrică.
450	Software.	Reporniți bicicleta electrică.
460	Port USB.	Scoateți cablul din computerul de control.
490	Computer de control.	Discutați cu un distribuitor de biciclete electrice.
500	Unitate de acționare.	Reporniți bicicleta electrică.
502	Lumini.	Verificați componentele luminilor și conexiunea acestora (control vizual).
503	Senzor de viteză.	Reporniți bicicleta electrică.
510	Senzor intern.	Reporniți bicicleta electrică.
511	Unitate de acționare.	Reporniți bicicleta electrică.
530	Baterie reîncărcabilă.	1. Opriți bicicleta electrică.
		2. Scoateți bateria reîncărcabilă și verificați-o, utilizând butonul „Verificare stare baterie”.
		3. Dacă bateria reîncărcabilă este încărcată, montați-o și porniți bicicleta electrică.
531	Configurare.	Reporniți bicicleta electrică.
540	Supraîncălzirea unității de acționare.	1. Opriți bicicleta electrică.
		2. Lăsați motorul să se răcească.
		3. Selectați un mod de condus cu viteză redusă.
550	Consumator USB.	Deconectați dispozitivul extern de la portul USB și reporniți bicicleta electrică.
580	Versiune software.	Reporniți bicicleta electrică.
591	Autentificare.	Opriți bicicleta electrică. Scoateți bateria reîncărcabilă și montați-o din nou.
		Reporniți bicicleta electrică.
592	Componente incompatibile.	Introduceți un display compatibil.
593	Configurare.	Reporniți bicicleta electrică
595	Comunicare.	Verificați conexiunile cablurilor și contactele (verificare vizuală). Reporniți bicicleta electrică.
596		

602	Baterie reîncărcabilă sau eroare de încărcare la bateria reîncărcabilă.	1. Reporniți bicicleta electrică. 2. Deconectați încărcătorul de la bateria reîncărcabilă. 3. Reporniți bicicleta electrică. 4. Conectați încărcătorul la bateria reîncărcabilă.
603	Baterie reîncărcabilă.	Reporniți bicicleta electrică.
605	Temperatura bateriei reîncărcabile sau eroare de încărcare la bateria reîncărcabilă.	Lăsați bateria reîncărcabilă să atingă temperatura de funcționare. Sau: Deconectați încărcătorul de la bateria reîncărcabilă și lăsați bateria reîncărcabilă și încărcătorul să atingă temperatura de funcționare.
606	Conexiune baterie reîncărcabilă.	Verificați conexiunile cablurilor și contactele.
610	Eroare la tensiunea bateriei reîncărcabile.	Reporniți bicicleta electrică.
620	Încărcător.	Înlocuiți încărcătorul. Utilizați numai încărcătoare aprobate.
640	Baterie reîncărcabilă.	Reporniți bicicleta electrică.
655	Mesaj colectiv baterie reîncărcabilă.	1. Opriți bicicleta electrică. 2. Scoateți bateria reîncărcabilă și verificați-o, utilizând butonul de verificare. 3. Dacă bateria reîncărcabilă este încărcată, montați-o și porniți bicicleta electrică.
656	Versiune software.	Solicitați distribuitorului de biciclete electrice să efectueze o actualizare.
7xx	Angrenaje.	Urmați instrucțiunile de funcționare ale producătorului angrenajului.
X	Computer de control.	Reporniți bicicleta electrică.
<b>Serie:</b> Baterie		
<b>Cod eroare:</b> <b>Descriere:</b> <b>Soluție:</b>		
Al doilea și al patrulea LED luminează intermitent.	Protecția celulelor electrice (ECP).	Contactați distribuitorul de biciclete electrice.
Primul, al treilea și al cincilea LED luminează intermitent.	Temperatura este prea ridicată sau prea scăzută.	Lăsați bateria reîncărcabilă să atingă temperatura de funcționare.
Niciun indicator în timpul procesului de încărcare.	Conexiune sau încărcător.	1. Verificați dacă sunt murdare conexiunile. 2. Verificați tensiunea în rețea. 3. Verificați încărcătorul.
<b>Serie:</b> Încărcător de baterii		

<b>Cod eroare:</b>	<b>Descriere:</b>	<b>Soluție:</b>
LED-ul va lumina intermitent în roșu.	Eroare de încărcare.	Verificați dacă sunt murdare conexiunile.