

Gazelle		
Serie:	Gazelle - Sistema Panasonic	
Código de error:	Descripción:	Instrucciones:
E1	Error del sensor de rotación. ¿Has pulsado el botón de encendido/apagado mientras pedaleabas?	Pulsa el botón de encendido/apagado (sin pedalear) para apagar la bicicleta eléctrica. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
E3	Error de verificación de la batería. La batería no se reconoce como original.	Inserta la batería original.
E5	Error de verificación del cambio; no se detecta la pantalla	Comprueba las conexiones de los cables y los puntos de contacto del soporte y la pantalla.
E6	Error del sensor de torsión.	Apaga y enciende el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
E7	Error del sensor de torsión.	Contacta con tu distribuidor.
E8	Error del sensor Hall IC.	Comprueba las conexiones de los cables situados entre el soporte de la batería y el motor. Contacta con tu distribuidor.
E9	Error de la unidad de motor.	Contacta con tu distribuidor.
EC	Sensor de velocidad.	Comprueba el estado del cable situado entre el soporte de la batería y el sensor de velocidad. Contacta con tu distribuidor.
EF	Error de actualización en la unidad de motor	Contacta con tu distribuidor.
Gazelle		
Serie:	Gazelle - Sistema Bafang	
Código de error:	Descripción:	Instrucciones:
03	Frenos accionados.	Comprueba si el cable del freno está atascado.
07	Protección contra sobretensiones.	Lleva la bicicleta eléctrica al taller o al distribuidor para que solucionen el problema.
08	Error en el sensor hall del motor.	Lleva la bicicleta eléctrica al taller o al distribuidor para que solucionen el problema.
10	La temperatura del motor ha alcanzado el punto de protección máximo.	Detén la bicicleta eléctrica un momento.
12	Error en el sensor de corriente del controlador.	Lleva la bicicleta eléctrica al taller o al distribuidor para que solucionen el problema.
13	Error en el sensor de temperatura de la batería.	Lleva la bicicleta eléctrica al taller o al distribuidor para que solucionen el problema.
21	Error en el sensor que detecta la velocidad de las ruedas.	Lleva la bicicleta eléctrica al taller o al distribuidor para que solucionen el problema.
22	Error de comunicación en el BMS.	Lleva la bicicleta eléctrica al taller o al distribuidor para que solucionen el problema.
25	Error de indicación de torsión en el sensor de torsión.	Lleva la bicicleta eléctrica al taller o al distribuidor para que solucionen el problema.
26	Error de indicación de velocidad en el sensor de torsión.	Lleva la bicicleta eléctrica al taller o al distribuidor para que solucionen el problema.
30	Error de comunicación.	Lleva la bicicleta eléctrica al taller o al distribuidor para que solucionen el problema.