

<b>Gazelle</b>		
<b>Serie:</b> Gazelle - sistema Panasonic		
<b>Codice errore:</b>		
<b>Descrizione:</b>	<b>Passaggi:</b>	
E1	Errore del sensore di rotazione. Hai premuto il pulsante di accensione/spengimento mentre la bici era in movimento?	Premi il pulsante di accensione/spengimento, senza pedalare, per accendere la bici elettrica. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo esperto di bici elettriche.
E3	Errore di verifica della batteria. La batteria non è stata riconosciuta come batteria originale.	Inserisci la batteria originale.
E5	Errore di verifica del cambio. Non è possibile rilevare il display.	Controlla i collegamenti dei cavi, i punti di contatto del supporto e il display.
E6	Errore del sensore di coppia.	Attiva nuovamente il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo esperto di bici elettriche.
E7	Errore del sensore di coppia.	Contatta il tuo esperto di bici elettriche.
E8	Errore del circuito integrato di Hall.	Controlla i collegamenti dei cavi tra il supporto della batteria e il motore. Contatta il tuo esperto di bici elettriche.
E9	Errore dell'unità motore.	Contatta il tuo esperto di bici elettriche.
EC	Sensore di velocità.	Controlla il cavo tra il supporto della batteria e il sensore di velocità. Contatta il tuo esperto di bici elettriche.
EF	Errore di aggiornamento dell'unità motore.	Contatta il tuo esperto di bici elettriche.
<b>Gazelle</b>		
<b>Serie:</b> Gazelle - sistema Bafang		
<b>Codice errore:</b>		
<b>Descrizione:</b>	<b>Passaggi:</b>	
03	Freni attivi.	Controlla se il cavo dei freni è rimasto bloccato.
07	Protezione contro la sovratensione.	Porta la tua bici elettrica da un rivenditore o un esperto per risolvere il problema.
08	Errore del sensore di Hall del motore.	Porta la tua bici elettrica da un rivenditore o un esperto per risolvere il problema.
10	La temperatura del motore ha raggiunto il limite massimo.	Interrompi l'utilizzo della bici elettrica per una pausa.
12	Errore del sensore di corrente nel controller.	Porta la tua bici elettrica da un rivenditore o un esperto per risolvere il problema.
13	Errore del sensore di temperatura interno alla batteria.	Porta la tua bici elettrica da un rivenditore o un esperto per risolvere il problema.
21	Errore del sensore che rileva la velocità delle ruote.	Porta la tua bici elettrica da un rivenditore o un esperto per risolvere il problema.
22	Errore di comunicazione con il sistema di gestione della batteria.	Porta la tua bici elettrica da un rivenditore o un esperto per risolvere il problema.
25	Errore di segnalazione della coppia del sensore di coppia.	Porta la tua bici elettrica da un rivenditore o un esperto per risolvere il problema.
26	Errore di segnalazione della velocità del sensore di coppia.	Porta la tua bici elettrica da un rivenditore o un esperto per risolvere il problema.
30	Errore di comunicazione.	Porta la tua bici elettrica da un rivenditore o un esperto per risolvere il problema.