

Gazelle		
<b>Sarja:</b>	Gazelle - Panasonic-järjestelmä	
<b>Virhekoodi:</b>	<b>Kuvaus:</b>	<b>Vaiheet:</b>
E1	Pyörimisnopeusanturin virhe. Painoitko virtapainiketta pyöriilyn aikana?	Paina virtapainiketta - polkematta pyörää - kytkeäksesi sähköpyörän päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyörän huoltoliikkeeseen.
E3	Akun todennusvirhe. Akkua ei tunnisteta alkuperäiseksi akuksi.	Aseta alkuperäinen akku paikalleen.
E5	Vaihteen vaihtoon liittyvä tunnistusvirhe. Näyttö ei tunnisteta.	Tarkasta johtoliitännät ja pidikkeen ja näytön kosketuspisteet.
E6	Vääntövoima-anturin virhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyörän huoltoliikkeeseen.
E7	Vääntövoima-anturin virhe.	Ota yhteys sähköpyörän huoltoliikkeeseen.
E8	Hall-anturin IC-virhe	Tarkasta johtoliitännät akkupidikkeen ja moottorin välillä. Ota yhteys sähköpyörän huoltoliikkeeseen.
E9	Moottoriyksikkövirhe.	Ota yhteys sähköpyörän huoltoliikkeeseen.
EC	Nopeusanturi.	Tarkasta johtoliitännät akkupidikkeen ja nopeusanturin välillä. Ota yhteys sähköpyörän huoltoliikkeeseen.
EF	Moottoriyksikön päivitysvirhe.	Ota yhteys sähköpyörän huoltoliikkeeseen.
Gazelle		
<b>Sarja:</b>	Gazelle - Bafang-järjestelmä	
<b>Virhekoodi:</b>	<b>Kuvaus:</b>	<b>Vaiheet:</b>
03	Jarrut päällä.	Tarkasta, onko jarruvaijeri jumissa.
07	Suojaus ylijännitettä vastaan.	Toimita sähköpyöräsi jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen ongelman korjaamiseksi.
08	Moottorin Hall-anturin virhe.	Toimita sähköpyöräsi jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen ongelman korjaamiseksi.
10	Moottorin lämpötila on saavuttanut maksimisuojauspisteen.	Pysäytä sähköpyörä ja pidä tauko.
12	Ohjaimen virta-anturiin liittyvä virhe.	Toimita sähköpyöräsi jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen ongelman korjaamiseksi.
13	Akun lämpötila-anturin virhe.	Toimita sähköpyöräsi jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen ongelman korjaamiseksi.
21	Pyörien nopeudentunnistusanturin virhe.	Toimita sähköpyöräsi jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen ongelman korjaamiseksi.
22	BMS-yhteysvirhe.	Toimita sähköpyöräsi jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen ongelman korjaamiseksi.
25	Vääntövoima-anturin vääntösignaaliin liittyvä virhe.	Toimita sähköpyöräsi jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen ongelman korjaamiseksi.
26	Vääntövoima-anturin nopeussignaaliin liittyvä virhe.	Toimita sähköpyöräsi jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen ongelman korjaamiseksi.
30	Yhteysvirhe.	Toimita sähköpyöräsi jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen ongelman korjaamiseksi.