

<b>Gazelle</b>		
<b>Серия:</b>	Система Gazelle — Panasonic	
<b>Код ошибки:</b>	<b>Описание:</b>	<b>Действия:</b>
E1	Ошибка датчика оборотов. Вы нажимали кнопку включения/выключения во время поездки?	Нажмите кнопку включения/выключения, не вращая педали, чтобы включить электровелосипед. Если проблема не исчезнет, обратитесь к специалисту по электровелосипедам.
E3	Ошибка проверки батареи. Возможно, установлена неоригинальная батарея.	Установите оригинальную батарею.
E5	Ошибка проверки переключателя передач. Невозможно обнаружить дисплей.	Проверьте провода и контакты подключения на держателе и дисплее.
E6	Ошибка датчика крутящего момента.	Снова включите систему. Если проблема не исчезнет, обратитесь к специалисту по электровелосипедам.
E7	Ошибка датчика крутящего момента.	Обратитесь к специалисту по электровелосипедам.
E8	Ошибка датчика холла IC.	Проверьте провода между держателем батареи и мотором. Обратитесь к специалисту по электровелосипедам.
E9	Ошибка моторного модуля.	Обратитесь к специалисту по электровелосипедам.
EC	Датчик скорости.	Проверьте провода между держателем батареи и датчиком скорости. Обратитесь к специалисту по электровелосипедам.
EF	Ошибка обновления моторного модуля.	Обратитесь к специалисту по электровелосипедам.
<b>Gazelle</b>		
<b>Серия:</b>	Система Gazelle — Bafang	
<b>Код ошибки:</b>	<b>Описание:</b>	<b>Действия:</b>
03	Тормоза не отпускаются.	Проверьте, не застрял ли где-нибудь тормозной трос.
07	Защита от перенапряжения.	Передайте электровелосипед продавцу или специалисту для устранения этой неисправности.
08	Ошибка датчика холла в моторе.	Передайте электровелосипед продавцу или специалисту для устранения этой неисправности.
10	Температура мотора достигла значения, при котором срабатывает защита.	Остановите электровелосипед и дайте ему остыть.
12	Ошибка датчика тока в контроллере.	Передайте электровелосипед продавцу или специалисту для устранения этой неисправности.
13	Ошибка датчика температуры в батарее.	Передайте электровелосипед продавцу или специалисту для устранения этой неисправности.
21	Ошибка датчика скорости вращения колес.	Передайте электровелосипед продавцу или специалисту для устранения этой неисправности.
22	Ошибка связи с системой контроля батареи (BMS).	Передайте электровелосипед продавцу или специалисту для устранения этой неисправности.
25	Ошибка показаний крутящего момента (датчик крутящего момента).	Передайте электровелосипед продавцу или специалисту для устранения этой неисправности.
26	Ошибка показаний скорости (датчик крутящего момента).	Передайте электровелосипед продавцу или специалисту для устранения этой неисправности.
30	Ошибка связи.	Передайте электровелосипед продавцу или специалисту для устранения этой неисправности.