

가젤		
시리즈:		가젤 - 파나소닉 시스템
오류 코드:	설명:	단계:
E1	회전 센서 오류. 사이클링 중에 전원 버튼을 눌렀습니까?	페달을 밟지 않고 켜기/끄기 버튼을 눌러 전기 자전거를 켭니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 전문가에게 문의합니다.
E3	배터리 확인 오류입니다. 배터리가 원래 배터리로 인식되지 않습니다.	원래 배터리를 넣습니다.
E5	변속 확인 오류. 디스플레이를 감지할 수 없습니다.	케이블 연결과 홀더 및 디스플레이의 접점을 확인합니다.
E6	토크 센서 오류	시스템을 다시 켭니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 전문가에게 문의합니다.
E7	토크 센서 오류	전기 자전거 전문가에게 문의합니다.
E8	홀 IC 오류.	배터리 홀더와 모터 사이의 케이블 연결을 확인합니다. 전기 자전거 전문가에게 문의합니다.
E9	본체 오류.	전기 자전거 전문가에게 문의합니다.
EC	속도 센서.	배터리 홀더와 속도 센서 사이의 케이블을 확인합니다. 전기 자전거 전문가에게 문의합니다.
EF	본체 업데이트 오류.	전기 자전거 전문가에게 문의합니다.
가젤		
시리즈:		가젤 - 바팡 시스템
오류 코드:	설명:	단계:
03	브레이크를 밟습니다.	브레이크 케이블이 걸렸는지 점검합니다.
07	과전압으로부터 보호합니다.	전기 자전거를 대리점이나 전문가에게 가져가 문제를 해결합니다.
08	모터 홀 센서 오류	전기 자전거를 대리점이나 전문가에게 가져가 문제를 해결합니다.
10	모터 온도가 최대 보호 지점에 도달했습니다.	휴식을 위해 전기 자전거를 중지합니다.
12	컨트롤러의 전류 센서에 오류가 발생했습니다.	전기 자전거를 대리점이나 전문가에게 가져가 문제를 해결합니다.
13	배터리의 온도 센서에 오류가 발생했습니다.	전기 자전거를 대리점이나 전문가에게 가져가 문제를 해결합니다.
21	휠 속도를 감지하는 센서에 오류가 있습니다.	전기 자전거를 대리점이나 전문가에게 가져가 문제를 해결합니다.
22	BMS 통신 오류입니다.	전기 자전거를 대리점이나 전문가에게 가져가 문제를 해결합니다.
25	토크 센서 토크 신호 오류	전기 자전거를 대리점이나 전문가에게 가져가 문제를 해결합니다.
26	토크 센서 속도 신호 오류	전기 자전거를 대리점이나 전문가에게 가져가 문제를 해결합니다.
30	통신 오류입니다.	전기 자전거를 대리점이나 전문가에게 가져가 문제를 해결합니다.