

Gazelle		
<b>Serie:</b>	Gazelle - sistem Panasonic	
<b>Cod eroare:</b>	<b>Descriere:</b>	<b>Pași:</b>
E1	Eroare la senzorul de rotație. Ați apăsător butonul de pornire/oprire în timp ce pedalați?	Apăsător butonul de pornire/oprire - fără să pedalați - pentru a porni bicicleta electrică. Dacă problema persistă, contactați specialistul dvs. în biciclete electrice.
E3	Eroare de verificare baterie. Bateria nu este recunoscută ca fiind o baterie originală.	Instalați bateria originală.
E5	Eroare de verificare schimbător. Display-ul nu poate fi detectat.	Verificați conexiunile cablurilor și punctele de contact ale suportului și display-ului.
E6	Eroare la senzorul de torsiune.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați specialistul dvs. în biciclete electrice.
E7	Eroare la senzorul de torsiune.	Contactați specialistul dvs. în biciclete electrice.
E8	Eroare IC Hall.	Verificați conexiunile cablurilor dintre suportul bateriei și motor. Contactați specialistul dvs. în biciclete electrice.
E9	Eroare la unitatea motor.	Contactați specialistul dvs. în biciclete electrice.
EC	Senzor de viteză.	Verificați conexiunile cablurilor dintre suportul bateriei și senzorul de viteză. Contactați specialistul dvs. în biciclete electrice.
EF	Eroare de actualizare la unitatea motor.	Contactați specialistul dvs. în biciclete electrice.
Gazelle		
<b>Serie:</b>	Gazelle - sistem Bafang	
<b>Cod eroare:</b>	<b>Descriere:</b>	<b>Pași:</b>
03	Frânele sunt cuplate.	Verificați dacă este blocat cablul de frână.
07	Protecție împotriva supratensiunii.	Duceți bicicleta electrică la un distribuitor sau la un specialist pentru a remedia problema.
08	Eroare senzor Hall motor.	Duceți bicicleta electrică la un distribuitor sau la un specialist pentru a remedia problema.
10	Temperatura motorului a atins punctul maxim de protecție.	Opriti bicicleta electrică pentru o pauză.
12	Eroare la senzorul de curent din controler.	Duceți bicicleta electrică la un distribuitor sau la un specialist pentru a remedia problema.
13	Eroare la senzorul de temperatură din baterie.	Duceți bicicleta electrică la un distribuitor sau la un specialist pentru a remedia problema.
21	Eroare la senzorul care detectează viteza roților.	Duceți bicicleta electrică la un distribuitor sau la un specialist pentru a remedia problema.
22	Eroare de comunicare BMS.	Duceți bicicleta electrică la un distribuitor sau la un specialist pentru a remedia problema.
25	Eroare de semnalizare cuplu la senzorul de cuplu.	Duceți bicicleta electrică la un distribuitor sau la un specialist pentru a remedia problema.
26	Eroare de semnalizare viteză la senzorul de cuplu.	Duceți bicicleta electrică la un distribuitor sau la un specialist pentru a remedia problema.
30	Eroare de comunicare.	Duceți bicicleta electrică la un distribuitor sau la un specialist pentru a remedia problema.