

ION			
Serie:			
	CU2		
Código de error:	Mensaje de la pantalla:	Descripción:	Instrucciones:
E01	Código de error	Unidad de batería agotada	
E03	Código de error y clave de mantenimiento	Batería defectuosa	
E05	Código de error	Error de comunicación	
E06	Código de error	Cortocircuito en el sistema de iluminación	
E07	Código de error	Temperatura del motor fuera del rango	
E08	Clave de mantenimiento	Problema en el sensor del motor	
E09	Clave de mantenimiento	Incidencia electrónica en el motor	
E10	Clave de mantenimiento	Software instalado incorrectamente	
E11	X	Incidencia electrónica en la unidad de batería	
E12	Clave de mantenimiento	Fallo en los componentes electrónicos de la batería o en el motor (conexión)	
E13	X	La pantalla no funciona; no se ve el código	
E14	Código de error	Pantalla desconocida o no registrada	
E15	X	El voltaje de la batería es demasiado bajo	
E16	Código de error	Lectura constante del sensor de torsión	
E17	X	Se ha alcanzado la corriente máxima del motor	
E18	X	Diferencia de voltaje entre las celdas de la batería	
E19	Código de error	Temperatura de la batería fuera del rango	
E20	Código de error y clave de mantenimiento	Se requiere mantenimiento (aparece como --)	
E21	Código de error:	Se ha reducido la corriente del motor debido al exceso de temperatura	
E22	X	Incidencia en la carga	
E23	Código de error	Unidad de batería desconocida	
E24	X	Se han conectado dos unidades de batería principales	
E25	Código de error	La bicicleta no se ha preparado para el uso	
E26	X	Problema en la comunicación interna del motor	
E27	X	Fallo interno en el motor	
E28	X	Se ha reiniciado el motor	
E99	Código de error	Se ha montado una nueva pieza. Reemplazar el software de la bicicleta	
*Los códigos electrónicos del extensor de rango se representan con los códigos anteriores, a los que se añade 100 (p. ej. E122 = Inicia la carga del extensor de rango)			

ION			
Serie:		CU3(-2) / CU2-2	
Código de error:	Mensaje de la pantalla:	Descripción:	Instrucciones:
E01	Batería agotada	Unidad de batería agotada	
E02	E02	Temperatura de la batería fuera del rango durante la carga	
E03	Lleva la bicicleta a tu distribuidor	Batería defectuosa	
E04	E04	Se ha conectado la batería al cargador	
E05	Error de comunicación	Error de comunicación	
E06	Faros defectuosos	Cortocircuito en el sistema de iluminación	
E07	Sobrecalentamiento del motor	Temperatura del motor fuera del rango	
E08	Lleva la bicicleta a tu distribuidor	Incidencia en el sensor del motor o problema de conexión	
E09	Lleva la bicicleta a tu distribuidor	Incidencia en los componentes electrónicos del motor o el controlador	
E10	Lleva la bicicleta a tu distribuidor	Software instalado incorrectamente	
E11	X	Incidencia en los componentes electrónicos del motor o el controlador	
E12	Lleva la bicicleta a tu distribuidor	Fallo en los componentes electrónicos de la batería o en el motor (conexión)	
E13	X	La pantalla no funciona; no se ve el código	
E14	Pantalla desconocida	Pantalla desconocida o no registrada	
E15	X	El voltaje de la batería es demasiado bajo	
E16	Calibrar bicicleta	Lectura constante del sensor de torsión	
E17	X	Se ha alcanzado la corriente máxima del motor	
E18	X	Diferencia de voltaje entre las celdas de la batería	
E19	Temperatura de la batería fuera del rango	Temperatura de la batería fuera del rango	
E20	Se recomienda mantenimiento	Se requiere mantenimiento	
E21	Asistencia limitada	Se ha reducido la corriente del motor debido al exceso de temperatura	
E22	La carga no se iniciará	Incidencia en la carga	
E23	Unidad de batería desconocida	Unidad de batería desconocida	
E24	X	Se han conectado dos unidades de batería principales	
E25	Lleva la bicicleta a tu distribuidor	La bicicleta no se ha preparado para el uso	
E26	X	Problema en la comunicación interna del motor	
E27	X	Fallo interno en el motor	
E28	X	Se ha reiniciado el motor.	
E29	X	No hay comunicación con la unidad de control	
E30	No se ha encontrado el sensor de torsión	No hay comunicación con el sensor de torsión	

E31	X	Cortocircuito en la conexión del accesorio	
E32	Temperatura de la batería fuera del rango	Los componentes electrónicos de la unidad de batería se han sobrecalentado	
E33	X	El circuito de equilibrio no funciona	
E34	Pieza no compatible	La unidad de control no es compatible con accesorios	
E35	Sin com. con el acelerador	No hay comunicación con el acelerador	
E36	Sin com. con el receptor	No hay comunicación con el receptor de ritmo cardíaco	
E37	Lleva la bicicleta a tu distribuidor	No hay comunicación con el circuito de la batería	
E38	X	Exceso de corriente durante inactividad	
E39	El cargador conectado es inadecuado	El cargador conectado es inadecuado	
E40	X	Se ha activado la protección contra sobretensiones	
E41	X	Se ha activado la protección contra sobretensiones	
E42	X	Diferencia entre el voltaje total de las celdas y el voltaje medido en la batería	
E43	X	Exceso de temperatura en una o varias celdas	
E44	Lleva la bicicleta a tu distribuidor	Carga desde el motor hacia la unidad de batería	
E45	Sobrecalentamiento del controlador del motor	Sobrecalentamiento del controlador del motor	
E46	Lleva la bicicleta a tu distribuidor	La temperatura del sensor del motor está fuera de rango / problema de conexión entre el motor y el AUM	
E99	Lleva la bicicleta a tu distribuidor	Se ha montado una nueva pieza. Reemplazar el software de la bicicleta	