

ION			
Serie:		CU2	
Codice errore:	Messaggio mostrato:	Descrizione:	Passaggi:
E01	Codice errore.	Pacco batterie scarico.	
E03	Codice errore e chiave di servizio.	Batteria difettosa.	
E05	Codice errore.	Errore di comunicazione.	
E06	Codice errore.	Cortocircuito della luce.	
E07	Codice errore.	La temperatura del motore ha superato l'intervallo delle temperature consentite.	
E08	Chiave di servizio.	Problema del sensore del motore.	
E09	Chiave di servizio.	Problema elettronico nel motore.	
E10	Chiave di servizio.	Il software non è installato correttamente.	
E11	X	Problema elettronico nel pacco batterie.	
E12	Chiave di servizio.	Malfunzionamento dell'elettronica della batteria o del motore (collegamento).	
E13	X	Il display non funziona; il codice non è visibile.	
E14	Codice errore.	Display sconosciuto o non registrato.	
E15	X	La tensione della batteria è troppo bassa.	
E16	Codice errore.	Lettura costante del sensore di coppia.	
E17	X	Corrente massima del motore raggiunta.	
E18	X	Differenza di tensione tra le celle della batteria.	
E19	Codice errore.	La temperatura della batteria ha superato l'intervallo delle temperature consentite.	
E20	Codice errore e chiave di servizio.	Assistenza necessaria (compare come "--").	
E21	Codice errore:	Corrente del motore ridotta a causa delle temperature elevate.	
E22	X	Problema di carica.	
E23	Codice errore.	Pacco batterie sconosciuto.	
E24	X	Due pacchi batterie principali collegati.	
E25	Codice errore.	Bicicletta non pronta all'uso.	
E26	X	Problema di comunicazione interna del motore.	
E27	X	Guasto interno del motore.	
E28	X	Il motore è stato reimpostato.	
E99	Codice errore.	Nuovo componente montato. Sostituisci il software di ciclismo.	
*Gli e-code del Range Extender sono uguali ai codici sopraelencati, con l'aggiunta di 100 (ad esempio E122 = Iniziare a caricare il Range Extender).			
ION			
Serie:		CU3(-2)/CU2-2	
Codice errore:	Messaggio mostrato:	Descrizione:	Passaggi:
E01	Batteria scarica.	Pacco batterie scarico.	
E02	E02	La temperatura della batteria ha superato l'intervallo delle temperature consentite.	
E03	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.	Batteria difettosa.	
E04	E04	Batteria collegata al caricabatterie.	
E05	Errore di comunicazione.	Errore di comunicazione.	

E06	Luci difettose.	Cortocircuito della luce.	
E07	Motore troppo caldo.	La temperatura del motore ha superato l'intervallo delle temperature consentite.	
E08	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.	Problema con il sensore del motore o di collegamento.	
E09	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.	Problema elettronico nel motore o nel controller.	
E10	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.	Il software non è installato correttamente.	
E11	X	Problema elettronico nel pacco batterie.	
E12	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.	Malfunzionamento dell'elettronica della batteria o del motore (collegamento).	
E13	X	Il display non funziona; il codice non è visibile.	
E14	Display sconosciuto.	Display sconosciuto o non registrato.	
E15	X	La tensione della batteria è troppo bassa.	
E16	Calibra la bicicletta.	Lettura costante del sensore di coppia.	
E17	X	Corrente massima del motore raggiunta.	
E18	X	Differenza di tensione tra le celle della batteria.	
E19	La temperatura della batteria ha superato l'intervallo delle temperature consentite.	La temperatura del pacco batterie ha superato l'intervallo delle temperature consentite.	
E20	Manutenzione raccomandata.	Manutenzione necessaria.	
E21	Supporto limitato.	Corrente del motore ridotta a causa delle temperature elevate.	
E22	La carica non sarà avviata.	Errore di carica.	
E23	Pacco batterie sconosciuto.	Pacco batterie sconosciuto.	
E24	X	Due pacchi batterie principali collegati.	
E25	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.	Bicicletta non pronta all'uso.	
E26	X	Problema di comunicazione interna del motore.	
E27	X	Guasto interno del motore.	
E28	X	Il motore è stato reimpostato.	
E29	X	Nessuna comunicazione con l'unità di controllo.	
E30	Sensore di coppia non trovato.	Nessuna comunicazione con il sensore di coppia.	
E31	X	Cortocircuito nel collegamento accessorio.	
E32	La temperatura della batteria ha superato l'intervallo delle temperature consentite.	I componenti elettronici del pacco batterie sono troppo caldi.	
E33	X	Circuito di bilanciamento non funzionante.	
E34	Componente non supportato.	L'unità di controllo non supporta accessori.	
E35	Nessuna comunicazione con l'acceleratore.	Nessuna comunicazione con l'acceleratore.	
E36	Nessuna comunicazione con il ricevitore.	Nessuna comunicazione con il ricevitore della frequenza cardiaca.	
E37	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.	Nessuna comunicazione con il circuito della batteria.	
E38	X	Corrente eccessiva durante l'inattività.	
E39	È stato collegato un caricabatterie non corretto.	È stato collegato un caricabatterie non corretto.	
E40	X	Protezione contro la sovracorrente intervenuta.	
E41	X	Protezione contro la sovracorrente intervenuta.	
E42	X	Differenza di tensione tra la tensione delle celle totale e la tensione della batteria misurata.	
E43	X	La temperatura di una o più celle è troppo elevata.	
E44	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.	Il motore carica il pacco batterie.	
E45	Controller del motore troppo caldo.	Controller del motore troppo caldo.	
E46	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.	La temperatura del sensore del motore ha superato l'intervallo delle temperature consentite/problemi di connessione tra motore e AUM.	
E99	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.	Nuovo componente montato. Sostituisci il software di ciclismo.	