

ION			
Serie:	CU2		
Feilkode:	Vis melding:	Beskrivelse:	Trinn:
E01	Feilkode.	Batteripakke tom.	
E03	Feilkode og servicenøkkel	Defekt batteri.	
E05	Feilkode.	Kommunikasjonsfeil.	
E06	Feilkode.	Kortslutning i lys.	
E07	Feilkode.	Motortemperatur utenfor temperaturgrensene.	
E08	Servicenøkkel.	Motorsensorproblem.	
E09	Servicenøkkel.	Elektronikkproblem i motor.	
E10	Servicenøkkel.	Programvare ikke installert korrekt.	
E11	X	Elektronikkproblem i batteripakke.	
E12	Servicenøkkel.	Feil i batterielektronikk eller motor (tilkobling).	
E13	X	Skjermen fungerer ikke; kode ikke synlig.	
E14	Feilkode.	Visning ukjent eller ikke registrert.	
E15	X	For lav batterispenning.	
E16	Feilkode.	Konstant avlesning av momentsensor.	
E17	X	Maksimal motorstrøm nådd.	
E18	X	Spenningsforskjell mellom battericeller.	
E19	Feilkode.	Batteriets ytre temperaturgrenser.	
E20	Feilkode og servicenøkkel	Service nødvendig (vises som --).	
E21	Feilkode:	Motorstrømmen redusert på grunn av høy temperatur.	
E22	X	Ladeproblem.	
E23	Feilkode.	Ukjent batteripakke.	
E24	X	To hovedbatteripakker tilkoblet.	
E25	Feilkode.	Sykkelen ikke klar til bruk.	
E26	X	Dårlig internkommunikasjon i motor.	
E27	X	Intern feil i motor.	
E28	X	Motoren er tilbakestillt.	
E99	Feilkode.	Ny del montert; erstatt sykkelprogramvare.	

*E-koder for rekkeviddeforlenger er lik kodene ovenfor, men med en ekstra 100 (f.eks. E122 = Begynn å lade rekkeviddeforlenger).

ION

Serie: CU3(-2) / CU2-2

Feilkode:	Vis melding:	Beskrivelse:	Trinn:
E01	Tomt batteri.	Batteripakke tom.	
E02	E02	Batteriets ytre temperaturgrenser under lading.	
E03	Dra til elsykkelforhandleren din.	Defekt batteri.	
E04	E04	Batteri koblet til lader.	
E05	Kommunikasjonsfeil.	Kommunikasjonsfeil.	
E06	Defekt lys.	Kortslutning i lys.	
E07	Motoren er for varm.	Motortemperatur utenfor temperaturgrensene.	
E08	Dra til elsykkelforhandleren din.	Problem med motorsensor eller tilkoblingsproblem.	
E09	Dra til elsykkelforhandleren din.	Elektronikkproblem i motoren eller kontrolleren.	
E10	Dra til elsykkelforhandleren din.	Programvare ikke installert korrekt.	
E11	X	Elektronikkproblem i batteripakke.	
E12	Dra til elsykkelforhandleren din.	Feil i batterielektronikk eller motor (tilkobling).	
E13	X	Skjermen fungerer ikke; kode ikke synlig.	
E14	Ukjent skjerm.	Visning ukjent eller ikke registrert.	
E15	X	For lav batterispenning.	
E16	Kalibrer sykkel.	Konstant avlesning av momentsensor.	
E17	X	Maksimal motorstrøm nådd.	
E18	X	Spenningsforskjell mellom battericeller.	
E19	Batteri temp. utenfor grenser.	Batteripakke utenfor temperaturgrenser.	
E20	Service anbefales.	Service nødvendig.	
E21	Begrenset støtte.	Motorstrømmen redusert på grunn av høy temperatur.	
E22	Ladingen starter ikke.	Ladeproblem.	
E23	Ukjent batteripakke.	Ukjent batteripakke.	
E24	X	To hovedbatteripakker tilkoblet.	

E25	Dra til elsykkelforhandleren din.	Sykkelen ikke klar til bruk.	
E26	X	Dårlig internkommunikasjon i motor.	
E27	X	Intern feil i motor.	
E28	X	Motoren er tilbakestillt.	
E29	X	Ingen kommunikasjon med kontrollenhet.	
E30	Finner ikke momentsensor.	Ingen kommunikasjon med momentsensor.	
E31	X	Kortslutning i tilbehørstilkobling.	
E32	Batteri temp. utenfor grenser.	Elektronikken i batteripakken er for varm.	
E33	X	Utjevningskretsen fungerer ikke.	
E34	Del støttes ikke.	Kontrollenheten støtter ikke tilbehør.	
E35	Ingen komm. med gass.	Ingen kommunikasjon med gass.	
E36	Ingen komm. med mottaker.	Ingen kommunikasjon med pulsmottaker.	
E37	Dra til elsykkelforhandleren din.	Ingen kommunikasjon med batterikretsen.	
E38	X	For høy strøm mens den er inaktiv.	
E39	Feil lader tilkoblet.	Feil lader tilkoblet.	
E40	X	Overstrømsvern har grepet inn.	
E41	X	Overstrømsvern har grepet inn.	
E42	X	Spenningsforskjell mellom total cellespenning og målt batterispenning.	
E43	X	Temperaturen i én eller flere celler er for høy.	
E44	Dra til elsykkelforhandleren din.	Motoren lader batteripakken.	
E45	Motorkontrolleren er for varm.	Motorkontrolleren er for varm.	
E46	Dra til elsykkelforhandleren din.	Temp. motorsensor utenfor grenser / tilkoblingsproblem mellom motor og AUM.	
E99	Dra til elsykkelforhandleren din.	Ny del montert; erstatt sykkelprogramvare.	