

<b>ION</b>			
<b>Série:</b>	CU2		
<b>Código de erro:</b>	<b>Mensagem do visor:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Passos:</b>
E01	Código de erro.	Conjunto da bateria vazio.	
E03	Código de erro e ícone de Manutenção.	Bateria defeituosa.	
E05	Código de erro.	Erro de comunicação.	
E06	Código de erro.	Curto-circuito na iluminação.	
E07	Código de erro.	Temperatura do motor fora dos limites de temperatura.	
E08	Ícone de manutenção.	Problema no sensor do motor.	
E09	Ícone de manutenção.	Problema de eletrónica no motor.	
E10	Ícone de manutenção.	Software incorretamente instalado.	
E11	X	Problema de eletrónica no conjunto de bateria.	
E12	Ícone de manutenção.	Avaria no sistema eletrónico da bateria ou do motor (ligação).	
E13	X	O visor não funciona; o código não está visível.	
E14	Código de erro.	Visor desconhecido ou não registado.	
E15	X	A tensão da bateria está demasiado baixa.	
E16	Código de erro.	Leitura constante do sensor de binário.	
E17	X	Atingida a corrente máxima do motor.	
E18	X	Diferença de tensão entre as células da bateria.	
E19	Código de erro.	Bateria fora dos limites de temperatura.	
E20	Código de erro e ícone de Manutenção.	Manutenção necessária (aparece como --).	
E21	Código de erro:	Corrente do motor reduzida devido à temperatura elevada.	
E22	X	Problema de carregamento.	
E23	Código de erro.	Conjunto de bateria desconhecido.	
E24	X	Duas baterias principais ligadas.	
E25	Código de erro.	A bicicleta não está pronta para utilizar.	
E26	X	Má comunicação interna no motor.	
E27	X	Avaria interna no motor.	
E28	X	O motor foi reiniciado.	
E99	Código de erro.	Nova peça nova montada; substitua o software da bicicleta.	
*Os Range Extender E-codes são iguais aos códigos anteriores, mas acrescentados de um código 100 (i.e. E122 = Inicie o carregamento do Range Extender).			
<b>ION</b>			

<b>Série:</b>	CU3(-2) / CU2-2		
<b>Código de erro:</b>	<b>Mensagem do visor:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Passos:</b>
E01	Bateria vazia.	Conjunto da bateria vazio.	
E02	E02	Bateria fora dos limites de temperatura durante o carregamento.	
E03	Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica.	Bateria defeituosa.	
E04	E04	Bateria ligada ao carregador.	
E05	Erro de comunicação.	Erro de comunicação.	
E06	Faróis defeituosos.	Curto-circuito na iluminação.	
E07	Motor demasiado quente.	Temperatura do motor fora dos limites de temperatura.	
E08	Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica.	Problema com o sensor do motor ou problema de ligação.	
E09	Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica.	Problema de eletrónica no motor ou no controlador.	
E10	Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica.	Software incorretamente instalado.	
E11	X	Problema de eletrónica no conjunto de bateria.	
E12	Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica.	Avaria no sistema eletrónico da bateria ou do motor (ligação).	
E13	X	O visor não funciona; o código não está visível.	
E14	Visor desconhecido.	Visor desconhecido ou não registado.	
E15	X	A tensão da bateria está demasiado baixa.	
E16	Calibre a bicicleta.	Leitura constante do sensor de binário.	
E17	X	Atingida a corrente máxima do motor.	
E18	X	Diferença de tensão entre as células da bateria.	
E19	Temperatura da bateria fora dos limites.	Conjunto da bateria fora dos limites de temperatura.	
E20	Manutenção recomendada.	Manutenção necessária.	
E21	Assistência limitada.	Corrente do motor reduzida devido à temperatura elevada.	
E22	O carregamento não começa.	Problema de carregamento.	
E23	Conjunto de bateria desconhecido.	Conjunto de bateria desconhecido.	
E24	X	Duas baterias principais ligadas.	
E25	Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica.	A bicicleta não está pronta para utilizar.	
E26	X	Má comunicação interna no motor.	
E27	X	Avaria interna no motor.	
E28	X	O motor foi reiniciado.	
E29	X	Sem comunicação com a unidade de controlo.	
E30	Sensor de binário não encontrado.	Sem comunicação com o sensor de binário.	
E31	X	Curto-circuito na ligação acessória.	
E32	Temperatura da bateria fora dos limites.	Os componentes eletrónicos da bateria estão demasiado quentes.	
E33	X	Circuito de compensação não funciona.	
E34	Peça não suportada.	A unidade de controle não suporta acessórios.	
E35	Sem comun. com o acelerador.	Sem comunicação com o acelerador.	
E36	Sem comun. com o recetor.	Sem comunicação com o recetor de frequência cardíaca.	

E37	Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica.	Sem comunicação com o circuito da bateria.	
E38	X	Corrente excessiva quando inativa.	
E39	Carregador incorreto ligado.	Carregador incorreto ligado.	
E40	X	A proteção contra sobre corrente foi ativada.	
E41	X	A proteção contra sobre corrente foi ativada.	
E42	X	Diferença de tensão entre a tensão total da célula e a tensão medida da bateria.	
E43	X	Temperatura demasiado alta em uma ou várias células.	
E44	Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica.	O motor carrega o conjunto da bateria.	
E45	Controlador do motor demasiado quente.	Controlador do motor demasiado quente.	
E46	Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica.	Temp. do sensor do motor fora dos limites / problema de ligação entre o motor e a AUM.	
E99	Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica.	Nova peça nova montada; substitua o software da bicicleta.	