

ION			
<b>Řada:</b>	CU2		
<b>Chybový kód:</b>	<b>Zpráva:</b>	<b>Popis:</b>	<b>Postup:</b>
E01	Error code.	Vybitá baterie.	
E03	Error code and Service key.	Závada na baterii.	
E05	Error code.	Chyba komunikace.	
E06	Error code.	Zkrat na osvětlení.	
E07	Error code.	Teplota motoru mimo povolené rozmezí.	
E08	Service key.	Problém se snímačem motoru.	
E09	Service key.	Problém s elektronikou motoru.	
E10	Service key.	Software není správně nainstalován.	
E11	X	Problém s elektronikou baterie.	
E12	Service key.	Porucha elektroniky baterie nebo motoru (kontakt).	
E13	X	Nefunguje displej; kód není vidět.	
E14	Error code.	Neregistrovaný nebo neznámý displej.	
E15	X	Příliš nízké napětí baterie.	
E16	Error code.	Nepřetržité snímání momentového čidla.	
E17	X	Bylo dosaženo maximálního proudu motoru.	
E18	X	Rozdíl v napětí článků baterie.	
E19	Error code.	Baterie mimo povolené teplotní rozmezí.	
E20	Error code and Service key.	Je vyžadován servisní zásah (zobrazuje se jako --).	
E21	Error code:	Proud motoru je snížen kvůli vysoké teplotě.	
E22	X	Chyba nabíjení.	
E23	Error code.	Neznámá baterie.	
E24	X	Byly připojeny dvě hlavní baterie.	
E25	Error code.	Kolo není připraveno k použití.	
E26	X	Špatná interní komunikace v motoru.	
E27	X	Interní chyba motoru.	
E28	X	Motor byl resetován.	
E99	Error code.	Byla namontována nová součástka; použijte nový software.	

\*Kódy přídatné baterie jsou stejné jako ty předchozí, jen jsou doplněny číslem 100 (např. E122 = Začněte nabíjet přídatnou baterii).

## ION

<b>Řada:</b>	CU3(-2) / CU2-2		
<b>Chybový kód:</b>	<b>Zpráva:</b>	<b>Popis:</b>	<b>Postup:</b>
E01	Battery empty.	Vybitá baterie.	
E02	E02	Teplota baterie je při nabíjení mimo povolené rozmezí.	
E03	Go to your e-bike dealer.	Závada na baterii.	
E04	E04	Baterie připojena k nabíječce.	
E05	Communication error.	Chyba komunikace.	
E06	Lights defective.	Zkrat na osvětlení.	
E07	Motor too hot.	Teplota motoru mimo povolené rozmezí.	
E08	Go to your e-bike dealer.	Problém s čidlem motoru nebo kontaktem.	
E09	Go to your e-bike dealer.	Problém s elektronikou motoru nebo řídicí jednotky.	
E10	Go to your e-bike dealer.	Software není správně nainstalován.	
E11	X	Problém s elektronikou baterie.	
E12	Go to your e-bike dealer.	Porucha elektroniky baterie nebo motoru (kontakt).	
E13	X	Nefunguje displej; kód není vidět.	
E14	Unknown display.	Neregistrovaný nebo neznámý displej.	
E15	X	Příliš nízké napětí baterie.	
E16	Calibrate bicycle.	Nepřetržitě snímání momentového čidla.	
E17	X	Bylo dosaženo maximálního proudu motoru.	
E18	X	Rozdíl v napětí článků baterie.	
E19	Battery temp. outside limits.	Baterie mimo povolené teplotní rozmezí.	
E20	Servicing recommended.	Je vyžadována servisní prohlídka.	
E21	Limited support.	Proud motoru je snížen kvůli vysoké teplotě.	
E22	Charging will not start.	Chyba nabíjení.	
E23	Unknown battery pack.	Neznámá baterie.	
E24	X	Byly připojeny dvě hlavní baterie.	

E25	Go to your e-bike dealer.	Kolo není připraveno k použití.	
E26	X	Špatná interní komunikace v motoru.	
E27	X	Interní chyba motoru.	
E28	X	Motor byl resetován.	
E29	X	Žádná komunikace s řídicí jednotkou.	
E30	Torque sensor not found.	Žádná komunikace s momentovým snímačem.	
E31	X	Zkrat v připojení příslušenství.	
E32	Battery temp. outside limits.	Elektronika v baterii je příliš zahřátá.	
E33	X	Vyrovňovací obvod nefunguje.	
E34	Part not supported.	Řídicí jednotka nepodporuje příslušenství.	
E35	No comm. with throttle.	Nedochází ke komunikaci s akcelerátorem.	
E36	No comm. with receiver.	Nedochází ke komunikaci se snímačem tepové frekvence.	
E37	Go to your e-bike dealer.	Nedochází ke komunikaci s obvodem baterie.	
E38	X	V neaktivním stavu byl zaznamenán přílišný proud.	
E39	Wrong charger connected.	Byla připojena špatná nabíječka.	
E40	X	Byla aktivována přepětová ochrana.	
E41	X	Byla aktivována přepětová ochrana.	
E42	X	Rozdíl mezi celkovým napětím článků a změřeným napětím baterie.	
E43	X	Teplota jednoho nebo více článků je příliš vysoká.	
E44	Go to your e-bike dealer.	Motor nabíjí baterii.	
E45	Motor controller too hot.	Řídicí jednotka motoru je přehřátá.	
E46	Go to your e-bike dealer.	Teplota čidla motoru není v povoleném rozmezí / problém s připojením motoru a univerzální řídicí jednotky AUM.	
E99	Go to your e-bike dealer.	Byla namontována nová součástka; použijte nový software.	