

ION			
シリーズ :	CU2		
エラーコード :	表示されたメッセージ :	説明 :	ステップ :
E01	エラーコード。	バッテリーパックが空。	
E03	エラーコード及びサービスキー。	バッテリーの不良。	
E05	エラーコード。	通信エラー。	
E06	エラーコード。	ライトがショート。	
E07	エラーコード。	モーター温度が温度範囲外。	
E08	サービスキー。	モーターセンサートラブル。	
E09	サービスキー。	モーターの電気系統トラブル。	
E10	サービスキー。	ソフトウェアが正しくインストールされていません。	
E11	X	バッテリーパック内の電気系統トラブル。	
E12	サービスキー。	バッテリー電気系統あるいはモーター（接続）不良。	
E13	X	ディスプレイが機能していない、コードが見えない。	
E14	エラーコード。	ディスプレイが不明あるいは未登録。	
E15	X	バッテリーの電圧が低すぎる。	
E16	エラーコード。	トルクセンサーの常時読み取り。	
E17	X	モーターの最大電流に到達した。	
E18	X	バッテリー電池間の電圧差。	
E19	エラーコード。	バッテリーが温度範囲外。	
E20	エラーコード及びサービスキー。	修理が必要 (... のよう)。	
E21	エラーコード :	高温によりモーター電圧が減少。	
E22	X	充電トラブル。	
E23	エラーコード。	不明なバッテリーパック。	
E24	X	2つのメインバッテリーパックが接続されている。	
E25	エラーコード。	自転車の使用準備ができていない。	
E26	X	モーター内の内部通信が悪い。	
E27	X	モーターの内部不良。	
E28	X	モーターがリセットされた。	
E99	エラーコード。	新品のパーツをマウントし、サイクリングソフトウェアを交換。	
<p>* 範囲エクステンダーE-コードが上記のコードと同等だが、100が追加されている（例えば、E122 = 充電範囲エクステンダーを始動）。</p>			
ION			
シリーズ :	CU3(-2) / CU2-2		

エラーコード：	表示されたメッセージ：	説明：	ステップ：
E01	バッテリーが空。	バッテリーパックが空。	
E02	E02	充電中のバッテリー外気温制限。	
E03	電動バイクディーラーにお問い合わせください。	バッテリーの不良。	
E04	E04	バッテリーが充電器に接続されている。	
E05	通信エラー。	通信エラー。	
E06	ライト不良。	ライトがショート。	
E07	モーターが熱すぎる。	モーター温度が温度範囲外。	
E08	電動バイクディーラーにお問い合わせください。	モーターセンサーあるいは接続問題によるトラブル。	
E09	電動バイクディーラーにお問い合わせください。	モーターあるいはコントローラー内の電気系統トラブル。	
E10	電動バイクディーラーにお問い合わせください。	ソフトウェアが正しくインストールされていません。	
E11	X	バッテリーパック内の電気系統トラブル。	
E12	電動バイクディーラーにお問い合わせください。	バッテリー電気系統あるいはモーター（接続）不良。	
E13	X	ディスプレイが機能していない、コードが見えない。	
E14	不明なディスプレイ。	ディスプレイが不明あるいは未登録。	
E15	X	バッテリーの電圧が低すぎる。	
E16	自転車の調整。	トルクセンサーの常時読み取り。	
E17	X	モーターの最大電流に到達した。	
E18	X	バッテリー電池間の電圧差。	
E19	バッテリー温度が範囲外。	バッテリーパックが温度範囲外。	
E20	修理を推奨。	修理が必要です。	
E21	サポートが制限されている。	高温によりモーター電圧が減少。	
E22	充電が始まらない。	充電トラブル。	
E23	不明なバッテリーパック。	不明なバッテリーパック。	
E24	X	2つのメインバッテリーパックが接続されている。	
E25	電動バイクディーラーにお問い合わせください。	自転車の使用準備ができていない。	
E26	X	モーター内の内部通信が悪い。	
E27	X	モーターの内部不良。	
E28	X	モーターがリセットされた。	
E29	X	コントロールユニットと通信できない。	
E30	トルクセンサーが見つからない。	トルクセンサーと通信できない。	
E31	X	アクセサリ接続におけるショート。	
E32	バッテリー温度が範囲外。	バッテリーパック内の電子機器が暖かすぎる。	
E33	X	バランスか色が機能しない。	
E34	パーツがサポートされていない。	コントロールユニットがアクセサリをサポートしない。	
E35	スロットルと通信できない。	スロットルと通信できない。	
E36	レシーバーと通信できない。	心拍レシーバーと通信できない。	
E37	電動バイクディーラーにお問い合わせください。	バッテリー回路と通信できない。	
E38	X	動作していない間の過剰な電流。	
E39	正しくない充電器が接続されている。	正しくない充電器が接続されている。	
E40	X	過電流保護が干渉した。	

E41	X	過電流保護が干渉した。	
E42	X	電池の合計電圧と測定されたバッテリー電圧との間の電圧差。	
E43	X	ひとつあるいは複数の電池の温度が高すぎる。	
E44	電動バイクディーラーに問い合わせください。	モーターがバッテリーパックを充電。	
E45	モーターコントローラーが熱すぎる。	モーターコントローラーが熱すぎる。	
E46	電動バイクディーラーに問い合わせください。	モーターセンサー温度が範囲外/モーターとAUMとの間の接続トラブル。	
E99	電動バイクディーラーに問い合わせください。	新品のパーツをマウントし、サイクリングソフトウェアを交換。	