

ION			
Серия:	CU2		
Код ошибки:	Отображаемое сообщение:	Описание:	Действия:
E01	Код ошибки.	Батарея разряжена.	
E03	Код ошибки и служебный ключ.	Батарея неисправна.	
E05	Код ошибки.	Ошибка связи.	
E06	Код ошибки.	Короткое замыкание в системе освещения.	
E07	Код ошибки.	Недопустимая температура мотора.	
E08	Служебный ключ.	Ошибка датчика мотора.	
E09	Служебный ключ.	Ошибка электроники мотора.	
E10	Служебный ключ.	Неправильная установка ПО.	
E11	X	Ошибка электроники в батарее.	
E12	Служебный ключ.	Неисправность электроники в батарее или мотора (подключение).	
E13	X	Дисплей не работает, код не видно.	
E14	Код ошибки.	Неизвестный или незарегистрированный дисплей.	
E15	X	Слишком низкое напряжение батареи.	
E16	Код ошибки.	Показания датчика крутящего момента не меняются.	
E17	X	Достигнут максимальный уровень тока в моторе.	
E18	X	Разница между напряжением элементов батареи.	
E19	Код ошибки.	Недопустимая температура батареи.	
E20	Код ошибки и служебный ключ.	Требуется обслуживание (на дисплее «--»).	
E21	Код ошибки:	Ток мотора снижен из-за высокой температуры.	
E22	X	Ошибка зарядки.	
E23	Код ошибки.	Неизвестная батарея.	
E24	X	Подключено две основных батареи.	
E25	Код ошибки.	Велосипед не подготовлен к использованию.	
E26	X	Отсутствует внутренняя связь в моторе.	
E27	X	Внутренняя неисправность мотора.	
E28	X	Настройки мотора сброшены.	
E99	Код ошибки.	Установлена новая запчасть, требуется замена ПО велосипеда.	
*Коды ошибок для Range Extender такие же, как указаны выше, +100 (например E122 = Зарядите Range Extender).			
ION			
Серия:	CU3(-2) / CU2-2		
Код ошибки:	Отображаемое сообщение:	Описание:	Действия:
E01	Battery empty (Батарея разряжена).	Батарея разряжена.	
E02	E02	Недопустимая температура батареи при зарядке.	

E03	Go to your e-bike dealer (Обратитесь к поставщику электровелосипеда).	Батарея неисправна.	
E04	E04	Батарея подключена к зарядному устройству.	
E05	Communication error (Ошибка связи).	Ошибка связи.	
E06	Lights defective (Неисправна система освещения).	Короткое замыкание в системе освещения.	
E07	Motor too hot (Перегрев мотора).	Недопустимая температура мотора.	
E08	Go to your e-bike dealer (Обратитесь к поставщику электровелосипеда).	Ошибка датчика мотора или проблема с подключением.	
E09	Go to your e-bike dealer (Обратитесь к поставщику электровелосипеда).	Проблема с электроникой мотора или контроллера	
E10	Go to your e-bike dealer (Обратитесь к поставщику электровелосипеда).	Неправильная установка ПО.	
E11	X	Ошибка электроники в батарее.	
E12	Go to your e-bike dealer (Обратитесь к поставщику электровелосипеда).	Неисправность электроники в батарее или мотора (подключение).	
E13	X	Дисплей не работает, код не видно.	
E14	Unknown display (Неизвестный дисплей).	Неизвестный или незарегистрированный дисплей.	
E15	X	Слишком низкое напряжение батареи.	
E16	Calibrate bicycle (Откалибруйте велосипед).	Показания датчика крутящего момента не меняются.	
E17	X	Достигнут максимальный уровень тока в моторе.	
E18	X	Разница между напряжением элементов батареи.	
E19	Battery temp. outside limits (Недопустимая температура батареи).	Недопустимая температура батареи.	
E20	Servicing recommended (Рекомендуется обслуживание).	Требуется обслуживание.	
E21	Limited support (Функция поддержки ограничена).	Ток мотора снижен из-за высокой температуры.	
E22	Charging will not start (Зарядка не начнется).	Ошибка зарядки.	
E23	Unknown battery pack (Неизвестная батарея).	Неизвестная батарея.	
E24	X	Подключено две основных батареи.	
E25	Go to your e-bike dealer (Обратитесь к поставщику электровелосипеда).	Велосипед не подготовлен к использованию.	
E26	X	Отсутствует внутренняя связь в моторе.	
E27	X	Внутренняя неисправность мотора.	
E28	X	Настройки мотора сброшены.	
E29	X	Нет связи с блоком управления.	
E30	Torque sensor not found.	Нет связи с датчиком крутящего момента.	
E31	X	Короткое замыкание в подключенном аксессуаре.	
E32	Battery temp. outside limits (Недопустимая температура батареи).	Перегрев электроники в батарее.	
E33	X	Балансирующая цепь не работает.	
E34	Part not supported (Запчасть не поддерживается).	Блок управления не поддерживает аксессуары.	
E35	No comm. with throttle (Нет связи с дроссельным рычагом).	Нет связи с дроссельным рычагом.	
E36	No comm. with receiver (Нет связи с датчиком пульса).	Нет связи с датчиком пульса.	
E37	Go to your e-bike dealer (Обратитесь к поставщику электровелосипеда).	Нет связи с цепью батареи.	
E38	X	Повышенный ток, когда устройство не используется.	
E39	Wrong charger connected (Подключено неподдерживаемое зарядное устройство).	Подключено неподдерживаемое зарядное устройство.	
E40	X	Сработала система защиты от перегрузки по току.	
E41	X	Сработала система защиты от перегрузки по току.	
E42	X	Разное напряжение на элементах батареи и в самой батарее.	
E43	X	Перегрев одного или нескольких элементов батареи.	
E44	Go to your e-bike dealer (Обратитесь к поставщику электровелосипеда).	Мотор заряжает батарею.	
E45	Motor controller too hot (Перегрев контроллера мотора).	Контроллер мотора перегрелся.	

E46	Go to your e-bike dealer (Обратитесь к поставщику электровелосипеда).	Недопустимая температура мотора / проблема подключения между мотором и AUM.	
E99	Go to your e-bike dealer (Обратитесь к поставщику электровелосипеда).	Установлена новая запчасть, требуется замена ПО велосипеда.	