

ION			
Serie:	CU2		
Cod eroare:	Mesaj afișat:	Descriere:	Pași:
E01	Cod eroare.	Acumulator descărcat.	
E03	Cod de eroare și Cheie de service.	Baterie defectă.	
E05	Cod eroare.	Eroare de comunicare.	
E06	Cod eroare.	Scurtcircuit la sistemul de lumini.	
E07	Cod eroare.	Temperatura motorului este în afara limitelor de temperatură.	
E08	Cheie de service.	Problemă la senzorul motorului.	
E09	Cheie de service.	Problemă la componentele electronice ale motorului.	
E10	Cheie de service.	Software-ul nu este instalat corect.	
E11	X	Problemă la componentele electronice ale acumulatorului.	
E12	Cheie de service.	Defecțiune la componentele electronice ale bateriei sau la motor (conexiune).	
E13	X	Display-ul nu funcționează; codul nu este vizibil.	
E14	Cod eroare.	Display necunoscut sau neînregistrat.	
E15	X	Tensiunea bateriei este prea scăzută.	
E16	Cod eroare.	Citire permanentă a senzorului de cuplu.	
E17	X	Valoarea maximă a curentului motorului a fost atinsă.	
E18	X	Diferență de tensiune între celulele bateriei.	
E19	Cod eroare.	Baterie în afara limitelor de temperatură.	
E20	Cod de eroare și Cheie de service.	Reparații necesare (apare ca --).	
E21	Cod eroare:	Din cauza temperaturii ridicate, curentul motorului a fost redus.	
E22	X	Problemă de încărcare.	
E23	Cod eroare.	Acumulator necunoscut.	
E24	X	Doi acumulatori principali conectați.	
E25	Cod eroare.	Bicicleta nu este pregătită pentru utilizare.	
E26	X	Comunicare internă defectuoasă în motor.	
E27	X	Defecțiune internă la motor.	
E28	X	Motorul a fost resetat.	
E99	Cod eroare.	Piesă nouă montată; înlocuiți software-ul pentru pedalat.	
*E-codurile din gama Extender sunt egale cu codurile de mai sus, la care se adaugă 100 (de ex., E122 = Pornire încărcare gama Extender).			

ION			
Serie:	CU3(-2) / CU2-2		
Cod eroare:	Mesaj afișat:	Descriere:	Pași:
E01	Baterie descărcată.	Acumulator descărcat.	
E02	E02	Baterie în afara limitelor de temperatură în timpul încărcării.	
E03	Mergeți la distribuitorul de biciclete electrice.	Baterie defectă.	
E04	E04	Baterie conectată la încărcător.	
E05	Eroare de comunicare.	Eroare de comunicare.	
E06	Lumini defecte.	Scurtcircuit la sistemul de lumini.	
E07	Motorul este prea fierbinte.	Temperatura motorului este în afara limitelor de temperatură.	
E08	Mergeți la distribuitorul dvs. de biciclete electrice.	Problemă cu senzorul motorului sau problemă de conectare.	
E09	Mergeți la distribuitorul dvs. de biciclete electrice.	Problemă la componentele electronice ale motorului sau controlerului.	
E10	Mergeți la distribuitorul de biciclete electrice.	Software-ul nu este instalat corect.	
E11	X	Problemă la componentele electronice ale acumulatorului.	
E12	Mergeți la distribuitorul de biciclete electrice.	Defecțiune la componentele electronice ale bateriei sau la motor (conexiune).	
E13	X	Display-ul nu funcționează; codul nu este vizibil.	
E14	Display necunoscut.	Display necunoscut sau neînregistrat.	
E15	X	Tensiunea bateriei este prea scăzută.	
E16	Calibrați bicicleta.	Citire permanentă a senzorului de cuplu.	
E17	X	Valoarea maximă a curentului motorului a fost atinsă.	
E18	X	Diferență de tensiune între celulele bateriei.	
E19	Temperatura bateriei este în afara limitelor.	Acumulatorul se află în afara limitelor de temperatură.	
E20	Service recomandat.	Service necesar.	
E21	Asistență limitată.	Din cauza temperaturii ridicate, curentul motorului a fost redus.	
E22	Încărcătorul nu pornește.	Problemă de încărcare.	
E23	Acumulator necunoscut.	Acumulator necunoscut.	
E24	X	Doi acumulatori principali conectați.	

E25	Mergeți la distribuitorul de biciclete electrice.	Bicicleta nu este pregătită pentru utilizare.	
E26	X	Comunicare internă defectuoasă în motor.	
E27	X	Defecțiune internă la motor.	
E28	X	Motorul a fost resetat.	
E29	X	Lipsă comunicare cu unitatea de control.	
E30	Senzorul de cuplu nu a fost găsit.	Lipsă comunicare cu senzorul de cuplu.	
E31	X	Scurtcircuit la conexiunea accesoriului.	
E32	Temperatura bateriei este în afara limitelor.	Componentele electronice din acumulator sunt prea calde.	
E33	X	Circuitul de echilibrare nu funcționează.	
E34	Piesă neacceptată.	Unitatea de control nu acceptă accesorii.	
E35	Lipsă com. cu acceleratorul.	Lipsă comunicare cu acceleratorul.	
E36	Lipsă comunicare cu receptorul.	Lipsă comunicare cu receptorul de frecvență cardiacă.	
E37	Mergeți la distribuitorul de biciclete electrice.	Lipsă comunicare cu circuitul bateriei.	
E38	X	Curent excesiv în timp ce este inactiv.	
E39	Încărcător conectat greșit.	Încărcător conectat greșit.	
E40	X	A intervenit protecția la supracurent.	
E41	X	A intervenit protecția la supracurent.	
E42	X	Diferență de tensiune între tensiunea totală a celulei și tensiunea măsurată a bateriei.	
E43	X	Temperatura în una sau mai multe celule este prea mare.	
E44	Mergeți la distribuitorul de biciclete electrice.	Motorul încarcă acumulatorul.	
E45	Controlerul motorului este prea fierbinte.	Controlerul motorului este prea fierbinte.	
E46	Mergeți la distribuitorul de biciclete electrice.	Senzorul de temperatură al motorului este în afara limitelor/problemă de conexiuni între motor și AUM.	
E99	Mergeți la distribuitorul de biciclete electrice.	Piesă nouă montată; înlocuiți software-ul pentru pedalat.	