

TranzX			
<b>Serie:</b>	TranzX - E00 - Skärm		
<b>Felkod:</b>	<b>Beskrivning:</b>	<b>Detekteringsmetod:</b>	<b>Steg:</b>
E0000	Spänningsdetekteringsfel i skärmen (5 V)	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	Byt skärm.
E0001	Spänningsdetekteringsfel i skärmen (5V_SW)	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	Byt skärm.
E0002	Spänningsdetekteringsfel i skärmen (5V_SW2)	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	Byt skärm.
E0003	Onormalt fel i LCD-bakbelysning	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Byt skärm.
E0004	Spänningsdetekteringsfel i skärmen (5 V)	Elcykelsystem	Byt skärm.
E0005	Spänningsdetekteringsfel i skärmen (5V_SW)	Elcykelsystem	Byt skärm.
E0006	Spänningsdetekteringsfel i skärmen (5V_SW2)	Elcykelsystem	Byt skärm.
E0007	Läs-/skrivfel i skärmens EEPROM	Elcykelsystem	Byt skärm.
E0008	Skärmens LCD-driver IC defekt	Elcykelsystem	Byt skärm.
E0009	Ljussensor defekt	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Byt skärm.
<b>Serie:</b>	TranzX - E01 - Styrenhet		
<b>Felkod:</b>	<b>Beskrivning:</b>	<b>Detekteringsmetod:</b>	<b>Steg:</b>
E0100	Spänningsdetekteringsfel i styrenheten (5 V)	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	Ersätt styrenheten.
E0101	Spänningsdetekteringsfel i styrenheten (5V_SW)	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	Ersätt styrenheten.
E0102	Spänningsdetekteringsfel i styrenheten (12 V)	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	Ersätt styrenheten.
E0103	Lätt spänningsdetekteringsfel i styrenheten (6 V)	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Ersätt styrenheten.
E0104	Defekt krets i motorenheten	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	1. Kontrollera motorkabeln. 2. Styrenhet. 3. Motor.
E0105	Spänningsdetekteringsfel i styrenheten (5 V)	Elcykelsystem	Ersätt styrenheten.
E0106	Spänningsdetekteringsfel i styrenheten (5V_SW)	Elcykelsystem	Ersätt styrenheten.
E0107	Spänningsdetekteringsfel i styrenheten (12 V)	Elcykelsystem	Ersätt styrenheten.
E0108	Lätt spänningsdetekteringsfel i styrenheten (6 V)	Elcykelsystem	Ersätt styrenheten.
E0109	Backsensor detekteringsfel	Elcykelsystem	Ersätt styrenheten.
E0110	Motorn blockerad	Elcykelsystem	1. Kontrollera motorkabeln. 2. Styrenhet. 3. Motor.
<b>Serie:</b>	TranzX - E02 - AGT-system		
<b>Felkod:</b>	<b>Beskrivning:</b>	<b>Detekteringsmetod:</b>	<b>Steg:</b>
E0200	Spänningsdetekteringsfel i AGT (5V_SW1)	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	Byt AGT.
E0201	Spänningsdetekteringsfel i AGT (5V_2)	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	Byt AGT.
E0202	Spänningsdetekteringsfel i AGT (15V_1)	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	Byt AGT.

E0203	Spänningsdetekteringsfel i AGT (5V_RE)	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	Byt AGT.
E0204	Spänningsdetekteringsfel i AGT (5V_SW1)	Elcykelsystem	Byt AGT.
E0205	Spänningsdetekteringsfel i AGT (5V_2)	Elcykelsystem	Byt AGT.
E0206	Spänningsdetekteringsfel i AGT (15V_1)	Elcykelsystem	Byt AGT.
E0207	Spänningsdetekteringsfel i AGT (5V_RE)	Elcykelsystem	Byt AGT.
E0208	Hempunkt detekteringsfel	Elcykelsystem	Byt AGT.
E0209	AGT-motordrivenheten defekt	Elcykelsystem	Byt AGT.
<b>Serie:</b> TranzX - E03 - Motorsystem			
<b>Felkod:</b>	<b>Beskrivning:</b>	<b>Detekteringsmetod:</b>	<b>Steg:</b>
E0300	Vevarm död punkt sensor defekt	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Ersätt motorn.
E0301	Vevarm riktning sensor defekt	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Ersätt motorn.
E0302	Vevarm RPM-sensor defekt	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Ersätt motorn.
E0303	Kedja RPM-sensor defekt	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Ersätt motorn.
E0304	Vevarm död punkt sensor defekt	Elcykelsystem	Ersätt motorn.
E0305	Vevarm RPM-sensor defekt	Elcykelsystem	Ersätt motorn.
E0306	Kedja RPM-sensor defekt	Elcykelsystem	Ersätt motorn.
E0307	Motorns temperatursensor defekt	Elcykelsystem	Ersätt motorn.
E0308	Motorns hallsensor defekt	Elcykelsystem	Ersätt motorn.
E0309	Vridmomentensorn defekt	Elcykelsystem	Ersätt motorn.
<b>Serie:</b> TranzX - E04 - Batterisystem			
<b>Felkod:</b>	<b>Beskrivning:</b>	<b>Detekteringsmetod:</b>	<b>Steg:</b>
E0400	Spänningsdetekteringsfel i batteriet (36 V) från styrenheten	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	Ersätt batteriet.
E0401	Spänningsdetekteringsfel i batteriet (36 V) från styrenheten	Elcykelsystem	Ersätt batteriet.
E0402	Batteriet I2C-kommunikationsfel	Elcykelsystem	Ersätt batteriet.
E0403	Batterispänningen utanför intervallet	Elcykelsystem	Ersätt batteriet.
<b>Serie:</b> TranzX - E05 - System för hjulhastighetssensor			
<b>Felkod:</b>	<b>Beskrivning:</b>	<b>Detekteringsmetod:</b>	<b>Steg:</b>
E0500	Fel i hjulets hastighetssensor	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	Ersätt hjulhastighetssensorn.
E0501	Fel i hjulets hastighetssensor	Elcykelsystem	Ersätt hjulhastighetssensorn.
<b>Serie:</b> TranzX - E06 - System för skärmens knappar			

<b>Felkod:</b>	<b>Beskrivning:</b>	<b>Detekteringsmetod:</b>	<b>Steg:</b>
E0600	“+”-knappen defekt	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Ersätt skärmens knappuppsättning.
E0601	“-”-knappen defekt	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Ersätt skärmens knappuppsättning.
E0602	“S”-knappen defekt	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Ersätt skärmens knappuppsättning.
E0603	“Power”-knappen defekt	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Ersätt skärmens knappuppsättning.
<b>Serie:</b>	TranzX - E07 - System för AGT-knappar		
<b>Felkod:</b>	<b>Beskrivning:</b>	<b>Detekteringsmetod:</b>	<b>Steg:</b>
E0700	“AT/MT”-knappen defekt	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Ersätt AGT-knappuppsättningen.
E0701	“Upshift”-knappen defekt	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Ersätt AGT-knappuppsättningen.
E0702	“Downshift”-knappen defekt	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	Ersätt AGT-knappuppsättningen.
E0703	I2C-kommunikationsfel	Elcykelsystem	Ersätt AGT-knappuppsättningen.
<b>Serie:</b>	TranzX - E08 - Kommunikationssystem		
<b>Felkod:</b>	<b>Beskrivning:</b>	<b>Detekteringsmetod:</b>	<b>Steg:</b>
E0800	Skärmens MCU <> Power MCU -kommunikationsfel	Elcykelsystem	1. Kontrollera styrenheten. 2. Skärmkabeln.
E0801	Skärmens MCU <> Motor MCU -kommunikationsfel	Elcykelsystem	1. Kontrollera styrenheten. 2. Skärmkabeln.
E0802	Skärmens MCU <> AGT MCU -kommunikationsfel	Elcykelsystem	1. Kontrollera AGT. 2. AGT-kabel.
E0803	Skärmens MCU <> Vridmoment MCU -kommunikationsfel	Elcykelsystem	Ersätt motorn.
E0804	Skärmens MCU <> alla MCU -kommunikationsfel	Elcykelsystem	1. Kontrollera skärmen. 2. Alla kablar.
<b>Serie:</b>	TranzX - E09 - System för lysena		
<b>Felkod:</b>	<b>Beskrivning:</b>	<b>Detekteringsmetod:</b>	<b>Steg:</b>
E0900	Systemfel i framlyset	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	1. Kontrollera framlyset. 2. Lysets kabel.
E0901	Systemfel i baklyset	Logix-diagnosverktyget - manuellt test	1. Kontrollera baklyset. 2. Lysets kabel.
<b>Serie:</b>	TranzX - E10 - Kabelsystem		
<b>Felkod:</b>	<b>Beskrivning:</b>	<b>Detekteringsmetod:</b>	<b>Steg:</b>
E1000	Spänningsdetekteringsfel i batteriet (36 V) från skärmen	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	1. Kontrollera skärmkabeln. 2. Skärm.
E1001	Spänningsdetekteringsfel i batteriet (36 V) från AGT	Logix-diagnosverktyget - automatiskt test	1. Kontrollera AGT-kabeln. 2. AGT.

E1002	Spänningsdetekteringsfel i batteriet (36 V) från skärmen	Elcykelsystem	1. Kontrollera skärmkabeln. 2. Skärm.
E1003	Spänningsdetekteringsfel i batteriet (36 V) från AGT	Elcykelsystem	1. Kontrollera AGT-kabeln. 2. AGT.