

TranzX			
シリーズ:	TranzX - E00 - ディスプレイ		
エラーコード:	説明:	検出方法:	ステップ:
E0000	ディスプレイの電圧検出エラー (5V)	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	ディスプレイを交換してください。
E0001	ディスプレイの電圧検出エラー (5V_SW)	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	ディスプレイを交換してください。
E0002	ディスプレイの電圧検出エラー (5V_SW2)	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	ディスプレイを交換してください。
E0003	LCD 爆雷と異常エラー	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	ディスプレイを交換してください。
E0004	ディスプレイの電圧検出エラー (5V)	電動バイクシステム	ディスプレイを交換してください。
E0005	ディスプレイの電圧検出エラー (5V_SW)	電動バイクシステム	ディスプレイを交換してください。
E0006	ディスプレイの電圧検出エラー (5V_SW2)	電動バイクシステム	ディスプレイを交換してください。
E0007	ディスプレイEEPROM 読み込み/書き込みエラー	電動バイクシステム	ディスプレイを交換してください。
E0008	ディスプレイ LCD ドライバー IC 不良	電動バイクシステム	ディスプレイを交換してください。
E0009	ライトセンサー不良	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	ディスプレイを交換してください。
シリーズ:	TranzX - E01 - コントローラー		
エラーコード:	説明:	検出方法:	ステップ:
E0100	コントローラーの電圧検出エラー (5V)	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	コントローラーを交換してください。
E0101	コントローラーの電圧検出エラー (5V_SW)	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	コントローラーを交換してください。
E0102	コントローラーの電圧検出エラー (12V)	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	コントローラーを交換してください。
E0103	コントローラーのライト電圧出力エラー (6V)	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	コントローラーを交換してください。
E0104	モーター制御回路不良	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	1. ケーブルモーター確認してください。2. コントローラー。3. モーター。
E0105	コントローラーの電圧検出エラー (5V)	電動バイクシステム	コントローラーを交換してください。
E0106	コントローラーの電圧検出エラー (5V_SW)	電動バイクシステム	コントローラーを交換してください。
E0107	コントローラーの電圧検出エラー (12V)	電動バイクシステム	コントローラーを交換してください。
E0108	コントローラーのライト電圧出力エラー (6V)	電動バイクシステム	コントローラーを交換してください。
E0109	スロープセンサー検出エラー	電動バイクシステム	コントローラーを交換してください。
E0110	モーターブロック	電動バイクシステム	1. ケーブルモーター確認してください。2. コントローラー。3. モーター。
シリーズ:	TranzX - E02 - AGT システム		
エラーコード:	説明:	検出方法:	ステップ:
E0200	AGTの電圧検出エラー (5V_SW1)	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	AGTを交換してください。
E0201	AGTの電圧検出エラー (5V_2)	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	AGTを交換してください。
E0202	AGTの電圧検出エラー (15V_1)	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	AGTを交換してください。
E0203	AGTの電圧検出エラー (5V_RE)	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	AGTを交換してください。
E0204	AGTの電圧検出エラー (5V_SW1)	電動バイクシステム	AGTを交換してください。
E0205	AGTの電圧検出エラー (5V_2)	電動バイクシステム	AGTを交換してください。
E0206	AGTの電圧検出エラー (15V_1)	電動バイクシステム	AGTを交換してください。
E0207	AGTの電圧検出エラー (5V_RE)	電動バイクシステム	AGTを交換してください。
E0208	ホームポイント検出エラー	電動バイクシステム	AGTを交換してください。
E0209	AGT モータードライバー不良	電動バイクシステム	AGTを交換してください。

シリーズ:	TranzX - E03 - モーター システム		
エラーコード:	説明:	検出方法:	ステップ:
E0300	クランクデッドポイントセンサー不良	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	モーターを交換してください。
E0301	クランク方向センサー不良	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	モーターを交換してください。
E0302	クランクRPMセンサー不良	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	モーターを交換してください。
E0303	チェーンRPMセンサー不良	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	モーターを交換してください。
E0304	クランクデッドポイントセンサー不良	電動バイクシステム	モーターを交換してください。
E0305	クランクRPMセンサー不良	電動バイクシステム	モーターを交換してください。
E0306	チェーンRPMセンサー不良	電動バイクシステム	モーターを交換してください。
E0307	モーター温度センサー不良	電動バイクシステム	モーターを交換してください。
E0308	モーターホールセンサー不良	電動バイクシステム	モーターを交換してください。
E0309	トルクセンサー不良	電動バイクシステム	モーターを交換してください。
シリーズ:	TranzX - E04 - バッテリー システム		
エラーコード:	説明:	検出方法:	ステップ:
E0400	コントローラーからのバッテリーの電圧検出エラー (36V)	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	バッテリーを交換してください。
E0401	コントローラーからのバッテリーの電圧検出エラー (36V)	電動バイクシステム	バッテリーを交換してください。
E0402	バッテリーI2C通信エラー	電動バイクシステム	バッテリーを交換してください。
E0403	バッテリー電圧が範囲外	電動バイクシステム	バッテリーを交換してください。
シリーズ:	TranzX - E05 - ホイールスピードセンサーシステム		
エラーコード:	説明:	検出方法:	ステップ:
E0500	ホイールスピードセンサーエラー	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	ホイールスピードセンサーを交換してください。
E0501	ホイールスピードセンサーエラー	電動バイクシステム	ホイールスピードセンサーを交換してください。
シリーズ:	TranzX - E06 - ディスプレイボタンシステム		
エラーコード:	説明:	検出方法:	ステップ:
E0600	“+” ボタン不良	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	ディスプレイボタン設定を変更してください。
E0601	“-” ボタン不良	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	ディスプレイボタン設定を変更してください。
E0602	“S” ボタン不良	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	ディスプレイボタン設定を変更してください。
E0603	“電源” ボタン不良	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	ディスプレイボタン設定を変更してください。
シリーズ:	TranzX - E07 - AGTボタンシステム		
エラーコード:	説明:	検出方法:	ステップ:
E0700	“AT/MT” ボタン不良	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	AGTボタン設定を変更してください。
E0701	「アップシフト」 ボタン不良	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	AGTボタン設定を変更してください。
E0702	「ダウンシフト」 ボタン不良	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	AGTボタン設定を変更してください。
E0703	I2C 通信エラー	電動バイクシステム	AGTボタン設定を変更してください。
シリーズ:	TranzX - E08 - 通信 システム		

エラーコード:	説明:	検出方法:	ステップ:
E0800	ディスプレイ MCU <> 電源 MCU 通信エラー	電動バイクシステム	1. コントローラー点検してください。2. ディスプレイケーブル。
E0801	ディスプレイ MCU <> モーター MCU 通信エラー	電動バイクシステム	1. コントローラー点検してください。2. ディスプレイケーブル。
E0802	ディスプレイ MCU <> AGT MCU 通信エラー	電動バイクシステム	1. AGTを確認してください。2. AGT ケーブル。
E0803	ディスプレイ MCU <> トルク MCU 通信エラー	電動バイクシステム	モーターを交換してください。
E0804	ディスプレイ MCU <> すべての MCU 通信エラー	電動バイクシステム	1. ディスプレイ確認してください。2. 全てのケーブル。
シリーズ:	TranzX - E09 - ライト システム		
エラーコード:	説明:	検出方法:	ステップ:
E0900	フロントライトシステムエラー	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	1. フロントライトを確認してください。2. ライトケーブル。
E0901	リアライトシステムエラー	ロジックス解析プログラム - マニュアルテスト	1. リアライトを確認してください。2. ライトケーブル。
シリーズ:	TranzX - E10 - ケーブル システム		
エラーコード:	説明:	検出方法:	ステップ:
E1000	ディスプレイからのバッテリーの電圧検出エラー (36V)	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	1. ディスプレイケーブルを確認してください。2. ディスプレイ。
E1001	AGTからのバッテリーの電圧検出エラー (36V)	ロジックス解析プログラム - 自動テスト	1. AGTケーブルを確認してください。2. AGT。
E1002	ディスプレイからのバッテリーの電圧検出エラー (36V)	電動バイクシステム	1. ディスプレイケーブルを確認してください。2. ディスプレイ。
E1003	AGTからのバッテリーの電圧検出エラー (36V)	電動バイクシステム	1. AGTケーブルを確認してください。2. AGT。