

TranzX			
<b>시리즈:</b> TranzX - E00 - 디스플레이			
<b>오류 코드:</b>	<b>설명:</b>	<b>감지 방법:</b>	<b>단계:</b>
E0000	디스플레이의 전압 감지 오류(5V)	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	디스플레이를 변경합니다.
E0001	디스플레이의 전압 감지 오류(5V_SW)	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	디스플레이를 변경합니다.
E0002	디스플레이의 전압 감지 오류(5V_SW2)	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	디스플레이를 변경합니다.
E0003	LCD 백라이트 이상 오류	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	디스플레이를 변경합니다.
E0004	디스플레이의 전압 감지 오류(5V)	전기 자전거 시스템	디스플레이를 변경합니다.
E0005	디스플레이의 전압 감지 오류(5V_SW)	전기 자전거 시스템	디스플레이를 변경합니다.
E0006	디스플레이의 전압 감지 오류(5V_SW2)	전기 자전거 시스템	디스플레이를 변경합니다.
E0007	EEPROM 읽기/쓰기 오류를 표시	전기 자전거 시스템	디스플레이를 변경합니다.
E0008	디스플레이 LCD 드라이버 IC 결함 표시	전기 자전거 시스템	디스플레이를 변경합니다.
E0009	광 센서 결함	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	디스플레이를 변경합니다.
<b>시리즈:</b> TranzX - E01 - 컨트롤러			
<b>오류 코드:</b>	<b>설명:</b>	<b>감지 방법:</b>	<b>단계:</b>
E0100	컨트롤러의 전압 감지 오류(5V)	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	컨트롤러를 변경합니다.
E0101	컨트롤러의 전압 감지 오류(5V_SW)	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	컨트롤러를 변경합니다.
E0102	컨트롤러의 전압 감지 오류(12V)	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	컨트롤러를 변경합니다.
E0103	컨트롤러의 광 전압 출력 오류(6V)	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	컨트롤러를 변경합니다.
E0104	모터 컨트롤 회로 결함	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	1. 모터 케이블을 확인합니다. 2. 컨트롤러. 3. 모터.
E0105	컨트롤러의 전압 감지 오류(5V)	전기 자전거 시스템	컨트롤러를 변경합니다.
E0106	컨트롤러의 전압 감지 오류(5V_SW)	전기 자전거 시스템	컨트롤러를 변경합니다.
E0107	컨트롤러의 전압 감지 오류(12V)	전기 자전거 시스템	컨트롤러를 변경합니다.
E0108	컨트롤러의 광 전압 출력 오류(6V)	전기 자전거 시스템	컨트롤러를 변경합니다.
E0109	경사 센서 감지 오류	전기 자전거 시스템	컨트롤러를 변경합니다.
E0110	모터가 차단됨	전기 자전거 시스템	1. 모터 케이블을 확인합니다. 2. 컨트롤러. 3. 모터.
<b>시리즈:</b> TranzX - E02 - AGT 시스템			
<b>오류 코드:</b>	<b>설명:</b>	<b>감지 방법:</b>	<b>단계:</b>
E0200	AGT의 전압 감지 오류(5V_SW1)	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	AGT 변경.
E0201	AGT의 전압 감지 오류(5V_2)	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	AGT 변경.
E0202	AGT의 전압 감지 오류(15V_1)	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	AGT 변경.
E0203	AGT의 전압 감지 오류(5V_RE)	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	AGT 변경.
E0204	AGT의 전압 감지 오류(5V_SW1)	전기 자전거 시스템	AGT 변경.

E0205	AGT의 전압 감지 오류(5V_2)	전기 자전거 시스템	AGT 변경.
E0206	AGT의 전압 감지 오류(15V_1)	전기 자전거 시스템	AGT 변경.
E0207	AGT의 전압 감지 오류(5V_RE)	전기 자전거 시스템	AGT 변경.
E0208	홈 포인트 감지 오류	전기 자전거 시스템	AGT 변경.
E0209	AGT 모터 드라이버 결함	전기 자전거 시스템	AGT 변경.
<b>시리즈:</b> TranzX - E03 - 모터 시스템			
<b>오류 코드:</b>	<b>설명:</b>	<b>감지 방법:</b>	<b>단계:</b>
E0300	크랭크 데드 포인트 센서 결함	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	모터를 교체합니다.
E0301	크랭크 방향 센서 결함	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	모터를 교체합니다.
E0302	크랭크 RPM 센서 결함	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	모터를 교체합니다.
E0303	체인 RPM 센서 결함	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	모터를 교체합니다.
E0304	크랭크 데드 포인트 센서 결함	전기 자전거 시스템	모터를 교체합니다.
E0305	크랭크 RPM 센서 결함	전기 자전거 시스템	모터를 교체합니다.
E0306	체인 RPM 센서 결함	전기 자전거 시스템	모터를 교체합니다.
E0307	모터 온도 센서 결함	전기 자전거 시스템	모터를 교체합니다.
E0308	모터 홀 센서 결함	전기 자전거 시스템	모터를 교체합니다.
E0309	토크 센서 결함	전기 자전거 시스템	모터를 교체합니다.
<b>시리즈:</b> TranzX - E04 - 배터리 시스템			
<b>오류 코드:</b>	<b>설명:</b>	<b>감지 방법:</b>	<b>단계:</b>
E0400	컨트롤러의 배터리 전압 감지 오류(36V)	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	배터리를 교체합니다.
E0401	컨트롤러의 배터리 전압 감지 오류(36V)	전기 자전거 시스템	배터리를 교체합니다.
E0402	배터리 I2C 통신 오류	전기 자전거 시스템	배터리를 교체합니다.
E0403	배터리 전압이 범위를 벗어남	전기 자전거 시스템	배터리를 교체합니다.
<b>시리즈:</b> TranzX - E05 - 휠 속도 센서 시스템			
<b>오류 코드:</b>	<b>설명:</b>	<b>감지 방법:</b>	<b>단계:</b>
E0500	휠 속도 센서 오류	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	휠 속도 센서를 교체합니다.
E0501	휠 속도 센서 오류	전기 자전거 시스템	휠 속도 센서를 교체합니다.
<b>시리즈:</b> TranzX - E06 - 디스플레이 버튼 시스템			
<b>오류 코드:</b>	<b>설명:</b>	<b>감지 방법:</b>	<b>단계:</b>
E0600	"+" 버튼 결함	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	표시 버튼 설정을 변경합니다.
E0601	"-" 버튼 결함	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	표시 버튼 설정을 변경합니다.

E0602	"S" 버튼 결함	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	표시 버튼 설정을 변경합니다.
E0603	"전원" 버튼 결함	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	표시 버튼 설정을 변경합니다.
<b>시리즈:</b> TranzX - E07 - AGT 버튼 시스템			
<b>오류 코드:</b>	<b>설명:</b>	<b>감지 방법:</b>	<b>단계:</b>
E0700	"AT/MT" 버튼 결함	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	AGT 버튼 세트를 변경합니다.
E0701	"고단 변속" 버튼 결함	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	AGT 버튼 세트를 변경합니다.
E0702	"저단 변속" 버튼 결함	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	AGT 버튼 세트를 변경합니다.
E0703	I2C 통신 오류	전기 자전거 시스템	AGT 버튼 세트를 변경합니다.
<b>시리즈:</b> TranzX - E08 - 통신 시스템			
<b>오류 코드:</b>	<b>설명:</b>	<b>감지 방법:</b>	<b>단계:</b>
E0800	MCU <> 파워 MCU 통신 오류 표시	전기 자전거 시스템	1. 컨트롤러를 확인합니다. 2. 케이블을 표시합니다.
E0801	MCU <> 모터 MCU 통신 오류 표시	전기 자전거 시스템	1. 컨트롤러를 확인합니다. 2. 케이블을 표시합니다.
E0802	MCU <> AGT MCU 통신 오류 표시	전기 자전거 시스템	1. AGT를 확인합니다. 2. AGT 케이블.
E0803	MCU <> 토크 MCU 통신 오류 표시	전기 자전거 시스템	모터를 교체합니다.
E0804	MCU <> All MCU 통신 오류 표시.	전기 자전거 시스템	1. 디스플레이를 확인합니다. 2. 모든 케이블.
<b>시리즈:</b> TranzX - E09 - 라이트 시스템			
<b>오류 코드:</b>	<b>설명:</b>	<b>감지 방법:</b>	<b>단계:</b>
E0900	전면등 시스템 오류	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	1. 전면등을 점검합니다. 2. 라이트 케이블.
E0901	후미등 시스템 오류	Logix 진단 프로그램 - 수동 테스트	1. 후미등을 점검합니다. 2. 라이트 케이블.
<b>시리즈:</b> TranzX - E10 - 케이블 시스템			
<b>오류 코드:</b>	<b>설명:</b>	<b>감지 방법:</b>	<b>단계:</b>
E1000	디스플레이의 배터리 전압 감지 오류(36V)	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	1. 디스플레이 케이블을 확인합니다. 2. 디스플레이.
E1001	AGT의 배터리 전압 감지 오류(36V)	Logix 진단 프로그램 - 자동 테스트	1. AGT 케이블을 확인합니다. 2. AGT.
E1002	디스플레이의 배터리 전압 감지 오류(36V)	전기 자전거 시스템	1. 디스플레이 케이블을 확인합니다. 2. 디스플레이.
E1003	AGT의 배터리 전압 감지 오류(36V)	전기 자전거 시스템	1. AGT 케이블을 확인합니다. 2. AGT.