

Victoria		
Serie:	Victoria	
Código de error:	Descripción:	Instrucciones:
410	Uno o varios botones están deshabilitados.	Comprueba si hay algún botón bloqueado por la suciedad (por ejemplo). Limpia los botones si es necesario.
414	Problemas de conexión con la unidad de cambio.	Comprueba las conexiones.
418	Uno o varios botones del ordenador de a bordo están deshabilitados.	Comprueba si algún botón está atascado, por ejemplo, porque tiene suciedad. Limpia los botones si es necesario.
422	Problema de conexión en la unidad de transmisión.	Comprueba las conexiones.
423	Problema de conexión con la batería de la bicicleta eléctrica.	Comprueba las conexiones.
424	Problema de comunicación entre componentes.	Comprueba las conexiones.
426	Error interno de desbordamiento temporal.	Reinicia el sistema.
430	La batería interna del ordenador de a bordo se ha agotado.	Recarga la batería (en el soporte o conectándolo al puerto USB).
440	Error interno en la unidad de transmisión.	Reinicia el sistema.
450	Error interno del software.	Reinicia el sistema.
490	Error interno en el ordenador de a bordo.	Comprueba el estado del ordenador de a bordo.
500	Error interno en la unidad de transmisión.	Reinicia el sistema.
502	Error en la iluminación de la bicicleta.	Comprueba los faros y el cableado de estos. Reinicia el sistema.
503	Error en el sensor de velocidad.	Reinicia el sistema.
510	Error interno en el sensor.	Reinicia el sistema.
511	Error interno en la unidad de transmisión.	Reinicia el sistema.
530	Error de batería.	Apaga la bicicleta eléctrica, retira la batería y vuelve a insertarla. Reinicia el sistema.
531	Error de configuración.	Reinicia el sistema.
540	Error de temperatura.	La temperatura de la batería está fuera del rango. Apaga el sistema y deja que la batería se enfríe o se caliente hasta alcanzar una temperatura situada dentro del rango. Reinicia el sistema.
550	Se ha detectado un elemento de consumo no autorizado.	Retira el elemento de consumo. Reinicia el sistema.
602	Error interno en la batería durante la carga.	Desconecta el cargador, reinicia el sistema de la bicicleta eléctrica y conecta el cargador de nuevo.

602	Error interno en la batería.	Reinicia el sistema.
603	Error interno en la batería.	Reinicia el sistema.
605	Error de temperatura en la batería durante la carga.	Desconecta el cargador. Deja que el cargador se enfríe.
606	Error externo en la batería.	Comprueba el estado del cableado. Reinicia el sistema.
610	Error de voltaje en la batería.	Reinicia el sistema.
620	Error del cargador.	Reemplaza el cargador.
640	Error interno en la batería.	Reinicia el sistema.
655	Fallo múltiple en la batería.	Apaga la bicicleta eléctrica, retira la batería y vuelve a insertarla. Reinicia el sistema.
656	Error de versión de software.	Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
X	Error interno en el ordenador de a bordo.	Reinicia el sistema de la bicicleta eléctrica.