

Victoria		
Série : Victoria		
Code d'erreur :	Description :	Étapes :
410	Un ou plusieurs boutons sont désactivés.	Vérifiez si certains boutons sont bloqués par de la poussière ou d'autres saletés. Nettoyez-les si nécessaire.
414	Mauvais contact au niveau de l'unité de commandes de vitesse.	Vérifiez les branchements.
418	Un ou plusieurs boutons de l'écran de contrôle sont désactivés.	Vérifiez si certains boutons sont bloqués par de la poussière ou d'autres saletés. Nettoyez-les si nécessaire.
422	Mauvais contact sur l'unité motrice.	Vérifiez les branchements.
423	Mauvais contact sur la batterie.	Vérifiez les branchements.
424	Problème de communication entre les composants.	Vérifiez les branchements.
426	Erreur de dépassement de l'heure interne.	Redémarrez le système.
430	La batterie interne de l'écran de contrôle est déchargée.	Rechargez la batterie dans le support ou par le port USB.
440	Erreur interne au niveau de l'unité motrice.	Redémarrez le système.
450	Erreur interne au niveau de l'écran SW.	Redémarrez le système.
490	Erreur interne au niveau de l'écran de contrôle.	Inspectez l'écran de contrôle.
500	Erreur interne au niveau de l'unité motrice.	Redémarrez le système.
502	Erreur au niveau des éclairages.	Inspectez les éclairages et leurs câbles. Redémarrez le système.
503	Erreur au niveau du capteur de vitesse.	Redémarrez le système.
510	Erreur au niveau du capteur interne.	Redémarrez le système.
511	Erreur interne au niveau de l'unité motrice.	Redémarrez le système.
530	Erreur au niveau de la batterie.	Éteignez le VAE, retirez la batterie puis réinsérez-la. Redémarrez le système.
531	Erreur de configuration.	Redémarrez le système.
540	Erreur de température.	La batterie est en dehors de la plage de température autorisée. Éteignez le système et attendez que l'unité motrice refroidisse ou se réchauffe. Redémarrez le système.
550	Un consommable non autorisé a été détecté.	Retirez le consommable. Redémarrez le système.
602	Erreur dans la batterie pendant la charge.	Débranchez le chargeur, redémarrez le système du VAE et rebranchez le chargeur.

602	Erreur interne au niveau de la batterie.	Redémarrez le système.
603	Erreur interne au niveau de la batterie.	Redémarrez le système.
605	Erreur de température de la batterie pendant la charge.	Débranchez le chargeur. Laissez refroidir le chargeur.
606	Erreur externe au niveau de la batterie.	Inspectez les câbles. Redémarrez le système.
610	Erreur de tension de la batterie.	Redémarrez le système.
620	Erreur au niveau du chargeur.	Remplacez le chargeur.
640	Erreur interne au niveau de la batterie.	Redémarrez le système.
655	Dysfonctionnements multiples au niveau de la batterie.	Éteignez le VAE, retirez la batterie puis réinsérez-la. Redémarrez le système.
656	Erreur de version du logiciel.	Si le problème persiste, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.
X	Erreur interne au niveau de l'écran de contrôle.	Redémarrez le système.