

<b>Victoria</b>		
<b>Serie:</b>	Victoria	
<b>Codice errore:</b>	<b>Descrizione:</b>	<b>Passaggi:</b>
410	Uno o più pulsanti sono disabilitati.	Verifica se i pulsanti sono bloccati, ad esempio da sporcizia. Pulisci i pulsanti, se necessario.
414	Problema di collegamento dell'unità di cambio.	Verifica i collegamenti.
418	Uno o più pulsanti sul computer di bordo sono disabilitati.	Controlla che non ci siano pulsanti bloccati, ad esempio da sporcizia. Pulisci i pulsanti, se necessario.
422	Problema di collegamento dell'unità di trasmissione.	Verifica i collegamenti.
423	Problema di collegamento della batteria della bici elettrica.	Verifica i collegamenti.
424	Problema di comunicazione tra i componenti.	Verifica i collegamenti.
426	Errore time overflow interno.	Riavvia il sistema.
430	La batteria interna del computer di bordo è scarica.	Carica la batteria nel suo supporto o attraverso la porta USB.
440	Errore interno dell'unità di trasmissione.	Riavvia il sistema.
450	Errore interno del software.	Riavvia il sistema.
490	Errore interno del computer di bordo.	Controlla il computer di bordo.
500	Errore interno dell'unità di trasmissione.	Riavvia il sistema.
502	Errore delle luci della bicicletta.	Controlla le luci e i relativi cavi. Riavvia il sistema.
503	Errore del sensore di velocità.	Riavvia il sistema.
510	Errore interno del sensore.	Riavvia il sistema.
511	Errore interno dell'unità di trasmissione.	Riavvia il sistema.
530	Errore della batteria.	Spegni la bici elettrica, rimuovi la batteria e reinseriscila. Riavvia il sistema.
531	Errore di configurazione.	Riavvia il sistema.

540	Errore di temperatura.	La batteria ha superato l'intervallo delle temperature consentite. Spegni il sistema della bici elettrica e lascia che l'unità di trasmissione si raffreddi o scaldi fino a raggiungere l'intervallo delle temperature consentite. Riavvia il sistema.
550	È stato rilevato un consumer non consentito.	Rimuovi il consumer. Riavvia il sistema.
602	Errore interno della batteria durante la carica.	Scollega il caricabatterie, riavvia il sistema della bici elettrica e collega nuovamente il caricabatterie.
602	Errore interno della batteria.	Riavvia il sistema.
603	Errore interno della batteria.	Riavvia il sistema.
605	Errore di temperatura della batteria durante la carica.	Scollega il caricabatterie. Lascia raffreddare il caricabatterie.
606	Errore esterno della batteria.	Controlla il cablaggio. Riavvia il sistema.
610	Errore di tensione della batteria.	Riavvia il sistema.
620	Errore del caricabatterie.	Sostituisci il caricabatterie.
640	Errore interno della batteria.	Riavvia il sistema.
655	Guasti multipli della batteria.	Spegni la bici elettrica, rimuovi la batteria e reinseriscila. Riavvia il sistema.
656	Errore di versione del software.	Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
X	Errore interno del computer di bordo.	Riavvia il sistema della bici elettrica.