

Victoria		
Sarja:	Victoria	
Virhekoodi:	Kuvaus:	Vaiheet:
410	Yksi tai useampi painikkeista ei toimi.	Tarkista ettei mikään painike ole jumissa, esimerkiksi niihin päässeen lian takia. Puhdista painikkeet tarvittaessa.
414	Vaihtevaihtajan yhteysongelma.	Tarkasta liitännät.
418	Yksi tai useampi ajotietokoneen painikkeista ei toimi.	Tarkista ettei mikään painike ole jumissa, esimerkiksi niihin päässeen lian takia. Puhdista painikkeet tarvittaessa.
422	Käyttöyksikön yhteysongelma.	Tarkasta liitännät.
423	Sähköpyörän akun liitännäongelma.	Tarkasta liitännät.
424	Osien välinen yhteysongelma.	Tarkasta liitännät.
426	Sisäinen aikakatkaisuvirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen.
430	Ajotietokoneen sisäinen muisti on tyhjä.	Lataa akku pidikkeessään tai USB-liitännän kautta.
440	Käyttöyksikön sisäinen virhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen.
450	Sisäinen SW virhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen.
490	Ajotietokoneen sisäinen virhe.	Tarkasta ajotietokone.
500	Käyttöyksikön sisäinen virhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen.
502	Polkupyörän valovirhe.	Tarkasta valo ja sen johdotus. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
503	Nopeusanturin virhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen.
510	Sisäinen anturivirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen.
511	Käyttöyksikön sisäinen virhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen.
530	Akkuvirhe.	Sammuta sähköpyörä, irrota akku ja aseta akku takaisin paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
531	Määritysvirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen.
540	Lämpötilavirhe.	Akku on sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella. Sammuta järjestelmä ja anna käyttöyksikön joko jäähtyä tai lämmetä sallitulle lämpötila-alueelle. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
550	Luvaton sähkönkulutuslaite havaittu.	Irrota sähkönkulutuslaite. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
602	Sisäinen akkuvirhe lataamisen aikana.	Irrota akku, käynnistä sähköpyörän järjestelmä uudelleen ja liitä laturi uudelleen.
602	Sisäinen akkuvirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen.

603	Sisäinen akkuvirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen.
605	Akun lämpötilavirhe lataamisen aikana.	Irrota akkulaturi. Anna akkulaturin jäähtyä.
606	Ulkoinen akkuvirhe.	Tarkasta johdotus. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
610	Akkujännitevirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen.
620	Akkulaturin virhe.	Vaihda akkulaturi.
640	Sisäinen akkuvirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen.
655	Useita akkuvirheitä.	Sammuta sähköpyörä, irrota sähköpyörän akku ja aseta sähköpyörän akku takaisin paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
656	Ohjelmistoversiovirhe.	Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
X	Ajotietokoneen sisäinen virhe.	Käynnistä sähköpyörän järjestelmä uudelleen.