

Victoria		
Serie:	Victoria	
Feilkode:	Beskrivelse:	Trinn:
410	En eller flere knapper er deaktivert.	Kontroller om noen knapper er blokkert, for eksempel av skitt. Rengjør om nødvendig knappene.
414	Problemer med tilkobling av girenhet.	Kontroller kontaktene.
418	En eller flere knapper på sykkelcomputeren er deaktivert.	Kontroller om noen knapper er blokkert, for eksempel av skitt som har funnet veien inn. Rengjør om nødvendig knappene.
422	Tilkoblingsproblem for drivenheten.	Kontroller kontaktene.
423	Problem med tilkobling av elsykkelbatteri.	Kontroller kontaktene.
424	Kommunikasjonsproblem mellom komponenter.	Kontroller kontaktene.
426	Intern time overflow-feil.	Start systemet på nytt.
430	Det interne batteriet i sykkelcomputeren er tomt.	Lad opp batteriet i holderen eller via USB-porten.
440	Intern feil i drivenheten.	Start systemet på nytt.
450	Intern programvarefeil.	Start systemet på nytt.
490	Intern feil på sykkelcomputeren.	Kontroller sykkelcomputeren.
500	Intern feil i drivenheten.	Start systemet på nytt.
502	Feil på sykkellys.	Kontroller lyset og dets ledninger. Start systemet på nytt.
503	Feil på hastighetssensor.	Start systemet på nytt.
510	Intern sensorfeil.	Start systemet på nytt.
511	Intern feil i drivenheten.	Start systemet på nytt.
530	Batterifeil.	Slå av elsykkelen, ta ut batteriet og sett batteriet inn igjen. Start systemet på nytt.
531	Konfigurasjonsfeil.	Start systemet på nytt.
540	Temperaturfeil.	Batteriet er utenfor det tillatte temperaturområdet. Slå av systemet og la drivenheten enten kjøles ned eller varmes opp til det tillatte temperaturområdet. Start systemet på nytt.

550	En uautorisert forbruker er oppdaget.	Fjern forbrukeren. Start systemet på nytt.
602	Intern batterifeil under lading.	Koble fra laderen, start elsykkelsystemet på nytt og koble til laderen igjen.
602	Intern batterifeil.	Start systemet på nytt.
603	Intern batterifeil.	Start systemet på nytt.
605	Batteritemperaturfeil under lading.	Koble fra laderen. La laderen avkjøle seg.
606	Ekstern batterifeil.	Kontroller ledningene. Start systemet på nytt.
610	Feil på batterispenning.	Start systemet på nytt.
620	Laderfeil.	Skift ut laderen.
640	Intern batterifeil.	Start systemet på nytt.
655	Flere batterifeil.	Slå av elsykkelen, ta ut elsykkelbatteriet og sett inn elsykkelbatteriet igjen. Start systemet på nytt.
656	Feil på programvareversjon.	Kontakt elsykkelforhandleren hvis problemet vedvarer.
X	Intern feil på sykkelcomputeren.	Start elsykkelsystemet på nytt.