

Victoria		
Seria:	Victoria	
Kod błędu:	Opis:	Kroki:
410	Nieaktywny jeden lub kilka przycisków.	Sprawdź, czy przyciski nie są zablokowane, na przykład przez zabrudzenia. W razie potrzeby wyczyść przyciski.
414	Problemy z połączeniem z przerzutką.	Sprawdź połączenia.
418	Wyłączony jeden lub więcej przycisków komputera pokładowego.	Sprawdź, czy przyciski nie są zablokowane, na przykład przez zabrudzenia. W razie potrzeby wyczyść je.
422	Problem z połączeniem z jednostką napędową.	Sprawdź połączenia.
423	Problem z połączeniem akumulatora roweru elektrycznego.	Sprawdź połączenia.
424	Problem z komunikacją pomiędzy komponentami.	Sprawdź połączenia.
426	Błąd przepełnienia zegara wewnętrznego.	Ponownie uruchom system.
430	Rozładowana bateria wewnętrzna komputera pokładowego.	Naładuj baterię w uchwycie lub przez port USB.
440	Błąd wewnętrzny jednostki napędowej.	Ponownie uruchom system.
450	Wewnętrzny błąd oprogramowania.	Ponownie uruchom system.
490	Błąd wewnętrzny komputera pokładowego.	Sprawdź komputer pokładowy.
500	Błąd wewnętrzny jednostki napędowej.	Ponownie uruchom system.
502	Błąd oświetlenia rowerowego.	Sprawdź oświetlenie i jego przewody. Ponownie uruchom system.
503	Błąd czujnika prędkości.	Ponownie uruchom system.
510	Błąd wewnętrzny czujnika.	Ponownie uruchom system.
511	Błąd wewnętrzny jednostki napędowej.	Ponownie uruchom system.
530	Błąd akumulatora.	Wyłącz rower elektryczny, wyjmij akumulator i ponownie go zamontuj. Ponownie uruchom system.
531	Błąd konfiguracji.	Ponownie uruchom system.
540	Błąd temperatury.	Akumulator poza dopuszczalnym zakresem temperatur. Wyłącz system i pozostaw jednostkę napędową do ostygnięcia lub rozgrzania się do dopuszczalnego zakresu temperatur. Ponownie uruchom system.
550	Wykryto niedozwolone obciążenie.	Odłącz obciążenie. Ponownie uruchom system.
602	Błąd wewnętrzny akumulatora podczas ładowania.	Odłącz ładowarkę, ponownie uruchom system roweru elektrycznego i ponownie podłącz ładowarkę.
602	Błąd wewnętrzny akumulatora.	Ponownie uruchom system.

603	Błąd wewnętrzny akumulatora.	Ponownie uruchom system.
605	Błąd temperatury akumulatora podczas ładowania.	Odłącz ładowarkę. Pozostaw ładowarkę do ostygnięcia.
606	Błąd akumulatora zewnętrznego.	Sprawdź okablowanie. Ponownie uruchom system.
610	Błąd napięcia akumulatora.	Ponownie uruchom system.
620	Błąd ładowarki.	Wymień ładowarkę.
640	Błąd wewnętrzny akumulatora.	Ponownie uruchom system.
655	Wiele błędów akumulatora.	Wyłącz rower elektryczny, wyjmij akumulator i ponownie go zamontuj. Ponownie uruchom system.
656	Błąd wersji oprogramowania.	Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
X	Błąd wewnętrzny komputera pokładowego.	Uruchom ponownie system roweru elektrycznego.