

Victoria		
Série:	Victoria	
Código de erro:	Descrição:	Passos:
410	Um ou mais botões estão desativados.	Verifique se algum botão está bloqueado, por exemplo, com sujidade. Limpe os botões, se necessário.
414	Problema na ligação da unidade de mudanças.	Verifique as ligações.
418	Um ou mais botões no computador de bordo estão desativados.	Verifique se algum botão está bloqueado, por exemplo, com sujidade que conseguiu entrar. Limpe os botões, se necessário.
422	Problema de ligação da unidade motora.	Verifique as ligações.
423	Problema na ligação da bateria da bicicleta elétrica.	Verifique as ligações.
424	Problema de comunicação entre os componentes.	Verifique as ligações.
426	Erro interno de excesso de tempo.	Reinicie o sistema.
430	A bateria interna do computador de bordo está vazia.	Recarregue a bateria no respetivo suporte, ou através da porta USB.
440	Erro interno da unidade motora.	Reinicie o sistema.
450	Erro SW interno.	Reinicie o sistema.
490	Erro interno do computador de bordo.	Verifique o computador de bordo.
500	Erro interno da unidade motora.	Reinicie o sistema.
502	Erro dos faróis da bicicleta.	Verifique os faróis e respetivos cabos. Reinicie o sistema.
503	Erro no sensor de velocidade.	Reinicie o sistema.
510	Erro no sensor interno.	Reinicie o sistema.
511	Erro interno da unidade motora.	Reinicie o sistema.
530	Erro da bateria.	Desligue a bicicleta elétrica, retire a bateria e volte a inseri-la. Reinicie o sistema.
531	Erro de configuração.	Reinicie o sistema.
540	Erro de temperatura.	A bateria está fora da gama permitida de temperatura. Desligue o sistema e deixe a unidade motora arrefecer, ou aquecer, até à gama de temperaturas permitidas. Reinicie o sistema.
550	Foi detetado um consumidor de energia não autorizado.	Remova o consumidor de energia. Reinicie o sistema.
602	Erro interno da bateria durante o carregamento.	Desligue o carregador, reinicie o sistema da bicicleta elétrica e volte a ligar o carregador.

602	Erro interno da bateria.	Reinicie o sistema.
603	Erro interno da bateria.	Reinicie o sistema.
605	Erro de temperatura da bateria durante o carregamento.	Desligue o carregador. Deixe o carregador arrefecer.
606	Erro externo da bateria.	Verifique os cabos. Reinicie o sistema.
610	Erro de tensão da bateria.	Reinicie o sistema.
620	Erro do carregador.	Substitua o carregador.
640	Erro interno da bateria.	Reinicie o sistema.
655	Falhas múltiplas da bateria.	Desligue a bicicleta elétrica, retire a bateria da bicicleta e volte a inserir a bateria na bicicleta elétrica. Reinicie o sistema.
656	Erro na versão do software.	Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
X	Erro interno do computador de bordo.	Reinicie o sistema da bicicleta elétrica.