

Victoria		
Serie:	Victoria	
Felkod:	Beskrivning:	Steg:
410	En eller flera knappar har inaktiverats.	Kontrollera om någon knapp blockerats, till exempel av smuts. Rengör vid behov knapparna.
414	Anslutningsproblem med växellådan.	Kontrollera anslutningarna.
418	En eller flera knappar på den inbyggda datorn har inaktiverats.	Kontrollera om någon knapp blockerats, till exempel av smuts som kommit in i den. Rengör vid behov knapparna.
422	Anslutningsproblem med drivenheten.	Kontrollera anslutningarna.
423	Anslutningsproblem med elcykelbatteriet.	Kontrollera anslutningarna.
424	Kommunikationsproblem mellan komponenter.	Kontrollera anslutningarna.
426	Internt tidsöverflödesfel.	Starta om systemet.
430	Det interna batteriet för den inbyggda datorn är tomt.	Ladda batteriet i hållaren eller via USB-porten.
440	Internt fel i drivenheten.	Starta om systemet.
450	Internt SW-fel.	Starta om systemet.
490	Internt fel i den inbyggda datorn.	Kontrollera den inbyggda datorn.
500	Internt fel i drivenheten.	Starta om systemet.
502	Fel på cykellysena.	Kontrollera lysena och dess ledningar. Starta om systemet.
503	Fel i hastighetssensorn.	Starta om systemet.
510	Internt sensorfel.	Starta om systemet.
511	Internt fel i drivenheten.	Starta om systemet.
530	Batterifel.	Stäng av elcykeln, lossa batteriet och sätt i batteriet igen. Starta om systemet.
531	Konfigureringsfel.	Starta om systemet.
540	Temperaturfel.	Batteriet är varmare eller svalare än tillåtet temperaturintervall. Stäng av systemet och låt drivenheten antingen svalna eller bli varmare så att den är inom tillåtet temperaturintervall. Starta om systemet.
550	En otillåten konsument har upptäckts.	Ta bort konsumenten. Starta om systemet.
602	Internt batterifel under laddning.	Koppla från laddaren, starta om elcykelsystemet och anslut laddaren igen.
602	Internt batterifel.	Starta om systemet.
603	Internt batterifel.	Starta om systemet.

605	Temperaturfel för batteriet under laddning.	Koppla från laddaren. Låt laddaren svalna.
606	Externt batterifel.	Kontrollera ledningsdragningen. Starta om systemet.
610	Batterispänningsfel.	Starta om systemet.
620	Laddarfel.	Byt ut laddaren.
640	Internt batterifel.	Starta om systemet.
655	Multipla batterifel.	Stäng av elcykeln, lossa elcykelbatteriet och sätt i elcykelbatteriet igen. Starta om systemet.
656	Fel på programvaruversionen.	Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
X	Internt fel i den inbyggda datorn.	Starta om elcykelsystemet.