

Victoria		
シリーズ:	Victoria	
エラーコード:	説明:	ステップ:
410	ひとつあるいは複数のボタンが無効。	例えば汚れなどによって、ボタンがブロックされていないかを確認してください。必要に応じて、ボタンを掃除してください。
414	変速ユニット接続トラブル。	接続を確認してください。
418	オンボードコンピューター上のひとつあるいは複数のボタンが無効になっている。	例えば汚れの侵入などにより、ボタンが引っかかっているかを確認してください。必要に応じて、ボタンを掃除してください。
422	ドライブユニットの接続トラブル。	接続を確認してください。
423	電動バイクバッテリー接続トラブル。	接続を確認してください。
424	コンポーネント間の通信トラブル。	接続を確認してください。
426	内部タイムオーバーフローエラー。	システムを再起動してください。
430	オンボードコンピューターの内部バッテリーが空。	ホルダー内あるいはUSBポートを介してバッテリーを再充電してください。
440	ドライブユニットの内部エラー。	システムを再起動してください。
450	内部SWエラー。	システムを再起動してください。
490	オンボードコンピューターの内部エラー。	オンボードコンピューターを確認してください。
500	ドライブユニットの内部エラー。	システムを再起動してください。
502	自転車ライトエラー。	ライトと配線を確認してください。システムを再起動してください。
503	スピードセンサーエラー。	システムを再起動してください。
510	内部センサーエラー。	システムを再起動してください。
511	ドライブユニットの内部エラー。	システムを再起動してください。
530	バッテリーエラー。	電動バイクをオフにし、バッテリーを取り外し、再度バッテリーを取り付けてください。システムを再起動してください。
531	設定エラー。	システムを再起動してください。
540	温度エラー。	バッテリーが許容温度範囲を超えています。システムをオフにし、ドライブユニットをクールダウンさせるか、許容温度範囲まで暖めてください。システムを再起動してください。
550	許容範囲外の消費財が検出された。	消費財を取り外してください。システムを再起動してください。
602	充電中に内部バッテリーエラー。	充電器を取り外し、電動バイクシステムを再起動し、充電器を再度接続してください。
602	内部バッテリーエラー。	システムを再起動してください。
603	内部バッテリーエラー。	システムを再起動してください。
605	充電中のバッテリー温度エラー。	充電器を取り外してください。充電器をクールダウンさせてください。
606	外部バッテリーエラー。	配線を確認してください。システムを再起動してください。

610	バッテリー電圧エラー。	システムを再起動してください。
620	充電器のエラー。	充電器を交換してください。
640	内部バッテリーエラー。	システムを再起動してください。
655	複数のバッテリー不良。	電動バイクをオフにし、電動バイク用バッテリーを取り外し、再度バッテリーを取り付けてください。システムを再起動してください。
656	ソフトウェアバージョンエラー。	それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせ下さい。
X	オンボードコンピューターの内部エラー。	電動バイクシステムを再起動してください。