

Victoria		
Серия:	Victoria	
Код ошибки:	Описание:	Действия:
410	Не работает одна или несколько кнопок.	Убедитесь, не заклинило ли кнопки, например из-за грязи. При необходимости очистите кнопки.
414	Ошибка подключения к блоку переключения передач.	Проверьте подключения.
418	Одна или несколько кнопок на бортовом компьютере отключены.	Проверьте, не заклинило ли кнопки (например из-за забившейся в них грязи). При необходимости очистите кнопки.
422	Проблема с подключением привода.	Проверьте подключения.
423	Ошибка подключения батареи электровелосипеда.	Проверьте подключения.
424	Ошибка связи между компонентами.	Проверьте подключения.
426	Ошибка превышения внутреннего времени.	Перезапустите систему.
430	Внутренняя батарея бортового компьютера разряжена.	Зарядите батарею в держателе или через USB-порт.
440	Внутренняя ошибка привода.	Перезапустите систему.
450	Внутренняя ошибка SW.	Перезапустите систему.
490	Внутренняя ошибка бортового компьютера.	Проверьте бортовой компьютер.
500	Внутренняя ошибка привода.	Перезапустите систему.
502	Ошибка велосипедного фонаря.	Проверьте фонарь и подключенные к нему провода. Перезапустите систему.
503	Ошибка датчика скорости.	Перезапустите систему.
510	Внутренняя ошибка датчика.	Перезапустите систему.
511	Внутренняя ошибка привода.	Перезапустите систему.
530	Ошибка батареи.	Выключите электровелосипед, снимите батарею, а затем снова установите ее. Перезапустите систему.
531	Ошибка конфигурации.	Перезапустите систему.
540	Ошибка температуры.	Нарушен температурный режим эксплуатации батареи. Выключите электровелосипед и дайте приводу остыть или согреться до рабочей температуры. Перезапустите систему.
550	Обнаружен несанкционированный пользователь.	Удалите пользователя. Перезапустите систему.
602	Ошибка внутренней батареи при зарядке.	Отключите зарядное устройство, перезапустите электровелосипед и снова подключите зарядное устройство.

602	Ошибка внутренней батареи.	Перезапустите систему.
603	Ошибка внутренней батареи.	Перезапустите систему.
605	Ошибка температуры батареи при зарядке.	Отключите зарядное устройство. Дайте зарядному устройству остыть.
606	Ошибка внешней батареи.	Проверьте провода. Перезапустите систему.
610	Ошибка напряжения батареи.	Перезапустите систему.
620	Ошибка зарядного устройства.	Замените зарядное устройство.
640	Ошибка внутренней батареи.	Перезапустите систему.
655	Несколько ошибок батареи.	Выключите электровелосипед, снимите батарею, а затем снова установите ее. Перезапустите систему.
656	Ошибка версии ПО.	Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу электровелосипеда.
X	Внутренняя ошибка бортового компьютера.	Перезапустите электровелосипед.