

빅토리아		
시리즈:	빅토리아	
오류 코드:	설명:	단계:
410	하나 또는 여러 개의 버튼이 비활성화됩니다.	먼지와 같이 버튼이 막혀 있는지 확인합니다. 필요한 경우 버튼을 청소합니다.
414	변속 장치 연결 문제	연결 상태를 점검합니다.
418	온보드 컴퓨터에 있는 하나 이상의 단추가 비활성화되었습니다.	단추가 막혀 있는지 확인합니다. 예를 들어 먼지로 인해 막혀 있는지 확인합니다. 필요한 경우 버튼을 청소합니다.
422	구동 장치의 연결 문제입니다.	연결 상태를 점검합니다.
423	전기 자전거 배터리 연결 문제입니다.	연결 상태를 점검합니다.
424	구성 요소 간 통신 문제입니다.	연결 상태를 점검합니다.
426	내부 시간 오버플로 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다.
430	온보드 컴퓨터의 내부 배터리가 방전되었습니다.	배터리를 홀더에 넣거나 USB 포트를 통해 충전합니다.
440	드라이브 장치의 내부 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다.
450	내부 SW 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다.
490	온보드 컴퓨터의 내부 오류입니다.	온보드 컴퓨터를 확인합니다.
500	드라이브 장치의 내부 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다.
502	자전거 램프 오류입니다.	표시등 및 배선을 점검합니다. 시스템을 다시 시작합니다.
503	속도 센서 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다.
510	내부 센서 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다.
511	드라이브 장치의 내부 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다.
530	배터리 오류입니다.	전기 자전거를 끄고 배터리를 꺼낸 다음 배터리를 다시 삽입합니다. 시스템을 다시 시작합니다.
531	구성 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다.
540	온도 오류입니다.	배터리가 허용 온도 범위를 벗어났습니다. 시스템을 끄고 구동 장치를 허용 온도 범위까지 식히거나 가열합니다. 시스템을 다시 시작합니다.
550	승인되지 않은 소비자가 감지되었습니다.	전기 소비 장치를 탈거합니다. 시스템을 다시 시작합니다.
602	충전 중 내부 배터리 오류가 발생했습니다.	충전기를 분리하고 전기 자전거 시스템을 다시 시작한 다음 다시 연결합니다.
602	내부 배터리 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다.

603	내부 배터리 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다.
605	충전 중 배터리 온도 오류가 발생했습니다.	충전기를 분리합니다. 충전기를 식히십시오.
606	외부 배터리 오류입니다.	배선을 점검합니다. 시스템을 다시 시작합니다.
610	배터리 전압 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다.
620	충전기 오류입니다.	충전기를 교체합니다.
640	내부 배터리 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다.
655	여러 배터리 오류입니다.	전기 자전거를 끄고 전기 자전거 배터리를 분리한 다음 전기 자전거 배터리를 다시 삽입합니다. 시스템을 다시 시작합니다.
656	소프트웨어 버전 오류입니다.	문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
X	온보드 컴퓨터의 내부 오류입니다.	전기 자전거 시스템을 다시 시작합니다.