

Victoria		
<b>Serie:</b>	Victoria	
<b>Cod eroare:</b>	<b>Descriere:</b>	<b>Pași:</b>
410	Unul sau mai multe butoane sunt dezactivate.	Verificați dacă butoanele sunt blocate, de exemplu, de murdărie. Dacă este necesar, curățați butoanele.
414	Problemă de conectare a unității schimbător.	Verificați conexiunile.
418	Unul sau mai multe butoane de pe computerul de bord sunt dezactivate.	Verificați dacă există butoane blocate, de exemplu, din cauza murdăriei. Curățați butoanele dacă este necesar.
422	Problemă de conectare a unității de acționare.	Verificați conexiunile.
423	Problemă de conectare a bateriei bicicletei electrice.	Verificați conexiunile.
424	Problemă de comunicare între componente.	Verificați conexiunile.
426	Eroare internă de depășire a timpului.	Reporniți sistemul.
430	Bateria internă a computerului de bord este descărcată.	Reîncărcați bateria în suport sau prin portul USB.
440	Problemă internă la unitatea de acționare.	Reporniți sistemul.
450	Eroare internă SW.	Reporniți sistemul.
490	Eroare internă la computerul de bord.	Verificați computerul de bord.
500	Problemă internă la unitatea de acționare.	Reporniți sistemul.
502	Eroare la luminile bicicletei.	Verificați luminile și cablurile. Reporniți sistemul.
503	Eroare la senzorul de viteză.	Reporniți sistemul.
510	Eroare la senzorul intern.	Reporniți sistemul.
511	Problemă internă la unitatea de acționare.	Reporniți sistemul.
530	Eroare la baterie.	Opriti bicicleta electrică, scoateți bateria și reintroduceți-o. Reporniți sistemul.
531	Eroare de configurare.	Reporniți sistemul.
540	Eroare de temperatură.	Bateria nu se află în intervalul de temperatură permis. Opriti sistemul și lăsați unitatea de acționare să se răcească sau să se încălzească până la intervalul de temperatură admis. Reporniți sistemul.
550	A fost detectat un consumator neautorizat.	Eliminați consumatorul. Reporniți sistemul.
602	Eroare internă a bateriei în timpul încărcării.	Deconectați încărcătorul, reporniți sistemul bicicletei electrice și reconectați încărcătorul.
602	Eroare internă la baterie.	Reporniți sistemul.

603	Eroare internă la baterie.	Reporniți sistemul.
605	Eroare de temperatură a bateriei în timpul încărcării.	Deconectați încărcătorul. Lăsați încărcătorul să se răcească.
606	Eroare externă la baterie.	Verificați cablurile. Reporniți sistemul.
610	Eroare la tensiunea bateriei.	Reporniți sistemul.
620	Eroare la încărcător.	Înlocuiți încărcătorul.
640	Eroare internă la baterie.	Reporniți sistemul.
655	Erori multiple la baterie.	Opriți bicicleta electrică, scoateți bateria bicicletei electrice și reintroduceți-o. Reporniți sistemul.
656	Eroare de versiune software.	Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
X	Eroare internă la computerul de bord.	Reporniți sistemul bicicletei electrice.