

<b>Victoria</b>		
<b>Serie:</b>	Victoria	
<b>Fehlercode</b>	<b>Beschreibung:</b>	<b>Schritte:</b>
410	Eine oder mehrere Tasten sind gesperrt	Prüfen Sie, ob Tasten z.B. durch Schmutz klemmen, reinigen Sie ggf. die Tasten
414	Verbindungsproblem der Bedieneinheit	Überprüfen Sie Verbindungen und Anschlüssen
418	Eine oder mehrere Tasten der Bedieneinheit sind gesperrt	Prüfen Sie, ob Tasten z.B. durch Schmutz eingeklemmt sind, reinigen Sie ggf. die Tasten
422	Verbindungsproblem der Antriebseinheit	Überprüfen Sie Verbindungen und Anschlüssen
423	Verbindungsproblem des E-Bike-Akkus	Überprüfen Sie Verbindungen und Anschlüssen
424	Kommunikationsfehler zwischen den Komponenten	Überprüfen Sie Verbindungen und Anschlüssen
426	Interner Zeitüberschreitungsfehler	Starten Sie das System neu
430	Interner Akku des Bordcomputers leer	Laden Sie den Bordcomputer in der Halterung oder per USB-Anschluss auf
440	Interner Fehler der Antriebseinheit	Starten Sie das System neu
450	Interner SW-Fehler	Starten Sie das System neu
490	Interner Fehler des Bordcomputers	Lassen Sie den Bordcomputer überprüfen
500	Interner Fehler der Antriebseinheit	Starten Sie das System neu
502	Fehler in der Fahrradbeleuchtung	Überprüfen Sie die Beleuchtung und die Verkabelung, starten Sie das System neu
503	Fehler Geschwindigkeitssensor	Starten Sie das System neu
510	Interner Sensorfehler	Starten Sie das System neu
511	Interner Fehler der Antriebseinheit	Starten Sie das System neu
530	Akkufehler	E-Bike ausschalten, Akku ausbauen und wieder einbauen, System neu starten
531	Konfigurationsfehler	Starten Sie das System neu
540	Temperaturfehler	Das E-Bike befindet sich außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs, schalten Sie das System ab, damit sich die Antriebseinheit auf den zulässigen abkühlen oder erwärmen kann, starten Sie das System neu.

550	Ein nicht autorisierter Verbraucher wurde erkannt	Verbraucher entfernen, System neu starten
602	Interner Akkufehler beim Laden	Ladegerät trennen, E-Bike-System neu starten, Ladegerät wieder anschließen
602	Interner Akkufehler	Starten Sie das System neu
603	Interner Akkufehler	Starten Sie das System neu
605	Fehler Akkutemperatur während des Ladevorgangs	Ladegerät loskuppeln, Akku abkühlen lassen
606	Externer Akkufehler	Überprüfen Sie die Verkabelung, starten Sie das System neu
610	Akkuspannungsfehler	Starten Sie das System neu
620	Fehler Ladegerät	Ersetzen Sie das Ladegerät
640	Interner Akkufehler	Starten Sie das System neu
655	Mehrfacher Akkufehler	E-Bike-System ausschalten, Akku ausbauen und wieder einbauen, System neu starten
656	Softwareversionsfehler	Wenden Sie sich für ein Software-Update an Ihren E-Bike-Händler
X	Interner Fehler des Bordcomputers	Starten Sie das E-Bike-System neu