





RideCase

(kompatibel mit Samsung Galaxy S3/S4 und New HTC One)

Bedienungsanleitung



Schutzhülle



Gehäuse



Voreinstellung

Wichtige Hinweise:

- Wegen der genauen Passform des RideCase mit dem Smartphone muss jede Art von Schutzfolie von der Rückseite und den Seiten entfernt werden, bevor das RideCase montiert wird, da es sonst während der Fahrt durch ein ungewolltes Lösen vom RideCase zu Schäden am Smartphone kommen kann.
- Achten Sie darauf, zuerst das Smartphone auf dem RideCase zu montieren, bevor Sie jenes auf dem RideCase Mount befestigen.
- Um den Winkel der RideCase Halterung einzustellen, entfernen Sie bitte vorher das Smartphone.

benötigtes Werkzeug: 4 mm / 5 mm Innensechskant


VERWENDUNG ALS REGULÄRES SMARTPHONE GEHÄUSE

A. Setzen Sie das Smartphone in das Gehäuse ein.


Setzen Sie den unteren Teil des Smartphones im RideCase ein. Verwenden Sie die Daumen um den oberen Teil des Smartphones im RideCase einzurasten; achten Sie auf ein hörbares Klickgeräusch. Achten Sie darauf, dass die Metalcken des Smartphones unterhalb der Kunststoffrahmen des RideCase liegen.



B. Lösen Sie das Smartphone aus dem Gehäuse.




MONTAGE DES RIDECASE MOUNT AUF DER STEUERSATZ-ABDECKKAPPE




35 mm Schraube

Voreinstellung

Entfernen Sie die Steuersatz-Abdeckkappe und ersetzen Sie jene durch die Topeak RideCase Halterung.





Empfohlener Drehmoment
5 Nm




Hinweis: Um den Winkel der RideCase Halterung einzustellen, entfernen Sie bitte vorher das Smartphone.


MOTAGE DER RIDECASE HALTERUNG AM LENKER ODER AM STEUERSATZ




MONTIEREN DES SMARTPHONES AUF DER RIDECASE HALTERUNG



LÖSEN DES SMARTPHONES VON DER RIDECASE HALTERUNG




EINSTELLBARE ROTATION



OPTIONALES ZUBEHÖR


RideCase Mount RX



Art.Nr. TC1022

Kompatibel mit Smartphones mit ios5 oder höher und Android OS 4.3 oder höher.

Mobile PowerPack 5200mAh



Art.Nr. TMS-SP96

PanoBike Heart Rate Monitor



Art.Nr. TPB-HRM01

PanoBike Speed & Cadence Sensor



Art.Nr. TPB-CS01


Topeak PanoBike App



Available on the App Store
Google play

ERSATZTEILE

RideCase Mount



Art.Nr. TC1021

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile, jedoch nur gegen Herstellermängel.

Gewährleistungsansprüche

Sie benötigen Ihren Originalkaufbeleg um den Gewährleistungs-Service zu erhalten. Bei Artikel die ohne Kaufbeleg eingesendet werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewährleistung mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Gewährleistungsansprüche werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anderweitig verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorherigen Ankündigung

Topeak Produkte sind ausschließlich im Fahrradfachhandel erhältlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem nächsten Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären. Für Kunden in Deutschland, Tel. 0261-899998-28
Homepage: www.topeak.de

Copyright © Topeak, Inc. 2013

TT9835-37-D 08/13