

Bosch		
Řada:	Active Line / Performance Line	
Chybový kód:	Popis chyby:	Řešení:
410	Některé z tlačítek na palubním počítači je deaktivováno.	Zkontrolujte, zda tlačítka nejsou zablokována, například kvůli nečistotám uvnitř. V případě potřeby je vyčistěte.
414	Problém s připojením řídicí jednotky.	Nechte zkontrolovat připojení.
418	Některé z tlačítek na palubním počítači je deaktivováno.	Zkontrolujte, zda tlačítka nejsou zablokována, například kvůli nečistotám, které pronikly dovnitř. V případě potřeby je vyčistěte.
422	Problém s řízením pohonné jednotky.	Nechte zkontrolovat konektory.
423	Problém s připojením baterie elektrokola.	Nechte zkontrolovat konektory.
424	Problém s komunikací mezi komponenty.	Nechte zkontrolovat konektory.
426	Interní chyba vypršení časového limitu připojení.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
430	Baterie palubního počítače je vybitá.	Nabijte ji (v držáku nebo přes USB).
431	Chyba verze softwaru.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
440	Interní chyba pohonné jednotky.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
450	Interní chyba softwaru.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
490	Interní chyba palubního počítače.	Nechte palubní počítač zkontrolovat.
500	Interní chyba elektromotoru.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
502	Chyba světel.	Zkontrolujte světlá a jejich vodiče. Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
503	Chyba snímače rychlosti.	Restartujte systém. Zkontrolujte, zda je magnet správně umístěn na jednom z drátů výpletu a zda není od snímače rychlosti příliš vzdálen. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
510	Interní chyba snímače.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
511	Interní chyba elektromotoru.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
530	Chyba baterie.	Vypněte kolo, vyjměte baterii a znovu ji vložte. Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
531	Chyba konfigurace.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
540	Chyba teploty.	Teplota elektrokola je mimo povolené rozmezí (-5 °C – 40 °C). Vypněte systém a nechte motor vychladnout nebo se zahřát, aby se do povoleného rozmezí vrátil. Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
550	Bylo zjištěno přetížení kola.	Sejměte náklad. Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
580	Chyba verze softwaru.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
591	Chyba ověření.	Vypněte systém. Vyjměte baterii a pak ji vložte zpět. Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
592	Nekompatibilní komponent.	Použijte kompatibilní displej. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
593	Chyba konfigurace.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
595	Chyba komunikace.	Zkontrolujte vodiče k pohonné jednotce a restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
596		
602	Interní chyba baterie při nabíjení.	Odpojte baterii od nabíječky. Restartujte systém. Baterii připojte k nabíječce. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
602	Interní chyba baterie.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
603	Interní chyba baterie.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.

	605	Chyba teploty baterie.	Teplota baterie je mimo povolené rozmezí. Vypněte systém a nechte baterii vychladnout nebo se zahřát, aby se do povoleného rozmezí vrátila. Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
	605	Chyba teploty baterie při nabíjení.	Odpojte baterii od nabíječky. Restartujte systém. Připojte baterii k nabíječce. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
	606	Externí chyba baterie.	Zkontrolujte vodiče. Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
	610	Chyba napětí baterie.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
	620	Chyba nabíječky.	Vyměňte nabíječku. Obraťte se na prodejce kola.
	640	Interní chyba baterie.	Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
	655	Několik chyb baterie.	Vypněte systém. Vyjměte baterii a pak ji vložte zpět. Restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
	656	Chyba verze softwaru.	Obraťte se na prodejce kola a požádejte ho o aktualizaci softwaru.
	7xx	Převody.	Postupujte podle pokynů výrobce řazení.
	Žádné označení.	Interní chyba palubního počítače.	Restartujte systém tím, že ho zapnete a vypnete.
Řada:	Baterie		
Chybové kódy: (blikání kontrolky)	Popis:	Řešení:	
Blikají dvě kontrolky.	Závada na baterii.	Obraťte se na prodejce kola.	
Blikají tři kontrolky.	Baterie je příliš zahřátá nebo příliš studená.	Odpojte baterii od nabíječky a vyčkejte, dokud se nevrátí na provozní teplotu. Baterii připojte k nabíječce až poté, co teplota dosáhne povoleného rozmezí.	
Při nabíjení nesvítí žádná kontrolka.	Chyba zapojení nebo nabíječky.	Zkontrolujte zapojení všech kabelů.	
Při nabíjení nesvítí žádná kontrolka.	Podívejte se, zda jsou konektory čisté.	Pečlivě vyčistěte konektory baterie vlhkým hadříkem.	
Při nabíjení nesvítí žádná kontrolka.	Závada zásuvky, kabelu nebo nabíječky.	Zkontrolujte napětí v síti; nechte nabíječku zkontrolovat prodejcem.	
Při nabíjení nesvítí žádná kontrolka.	Závada na baterii.	Obraťte se na prodejce kola.	
Bosch			
Řada:	Performance CX		
Chybové kódy:	Popis:	Řešení:	
	Chyba komunikace s baterií.	Podívejte se, zda nejsou kontakty baterie znečištěné, a restartujte systém.	
	Externí chyba připojení.	Zkontrolujte připojení k řídicí jednotce.	
	Baterie RTC je vybitá.	Zkontrolujte, zda je správně nastaven čas, a restartujte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, zavolejte prodejci kola.	