

Cortina			
系列: Ecomo 36V电池			
信息:	<p>随时间流逝，电池会损耗，电量消耗更快。您可能会发现，在踏板助力下，骑行距离不如以前长了。若要检查电池的状态，方法很简单：按住电池上的按钮10秒。</p> <p>若只有最左边的灯闪烁，那就该更换电池了。</p> <p>极少数情况下，可能出现故障。这时，只有一个灯会闪烁。下表列出了可能的故障原因。如果出现故障，请与电动自行车经销商联系。</p> <p>不使用电池？请每三个月给电池充一次电，使电量达到50%。</p>		
	错误代码:	LED电池指示灯:	描述:
X	LED 1	电池过热	
X	LED 2	单体电池过电压	
X	LED 3	电池单体损坏	
X	LED 4	充电器故障/通过放电口充电	