

<b>Cortina</b>			
<b>Serie:</b>	Ecomo 36V Akku		
<b>Information:</b>	<p>Mit der Zeit nutzt sich Ihr Akku ab und hält weniger Strom. Sie können dann mit Unterstützung spürbar weniger weit fahren. Sie können sehen, wie es Ihrem Akku geht, indem Sie die Taste am Akku 10 Sekunden lang drücken (14).</p> <p>Wenn nur das Licht ganz links blinkt, ist es an der Zeit, den Akku auszutauschen.</p> <p>Sehr selten kann eine Störung auftreten. Eines der Lämpchen beginnt dann zu blinken. Die Tabelle zeigt die möglichen Ursachen der Störung. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren E-Bike-Händler.</p> <p>Verwenden Sie den Akku nicht? Laden Sie ihn dann alle drei Monate einmal halb auf.</p>		
<b>Fehlercode:</b>	<b>LED-Indikator Akku:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
X	LED 1	Übertemperatur Akku	
X	LED 2	Überspannung einer Zelle	
X	LED 3	Schlechte Akkuzelle	
X	LED 4	Ladegerät defekt / Laden über Entladeport	