

E-Motion			
Tiedot:	Hätäavustusohjelma kytkeytyy päälle, jossa tuki on keskivahvaa ja virransyöttö on rajoitettu (suurin nopeus 15 km/h), valitusta nopeudesta riippuen.		
Sarja:	OLED-näyttö		
Virhekoodi:	Näyttöviesti:	Kuvaus:	Vaiheet:
Moottorivirhe	Hätäavustusohjelma käytössä.	Sisäinen virhe.	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
M. Ylikuumentunut	Tuki kytketään asteittain pois päältä.	Moottori on liian kuuma.	Anna moottorin jäähtyä ja tarkasta se normaaleissa olosuhteissa.
C. Ylikuumentunut	Tuki kytketään asteittain pois päältä.	Moottori on liian kuuma.	Anna moottorin jäähtyä ja tarkasta se normaaleissa olosuhteissa.
Moottorivirhe	Tuki kytketään välittömästi pois päältä.	Sisäinen virhe.	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
Sarja:	Sire-E -näyttö		
Virhekoodi:	Näyttöviesti:	Kuvaus:	Vaiheet:
	33 Hätäavustusohjelma käytössä.	Sisäinen virhe.	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
	41 Hätäavustusohjelma käytössä.	Nopeustietoon liittyvä virhe.	Tarkasta takapyörän magneetti.
	48 Hätäavustusohjelma käytössä.	Nopeustietoon liittyvä virhe.	Tarkasta takapyörän magneetti.
	40 Tuki kytketään asteittain pois päältä.	Moottori on liian kuuma.	Anna moottorin jäähtyä ja tarkasta se normaaleissa olosuhteissa.
	37 Tuki kytketään asteittain pois päältä.	Moottori on liian kuuma.	Anna moottorin jäähtyä ja tarkasta se normaaleissa olosuhteissa.
	36 Tuki kytketään välittömästi pois päältä.	Sisäinen virhe.	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
	35 Tuki kytketään välittömästi pois päältä.	Sisäinen virhe.	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
Sarja:	Active 36V 1-5 -järjestelmät		
Virhekoodi:	Kuvaus:	Vaiheet:	
	`01 Näytön / ohjaimen / nopeusanturin yhteysvirhe.	Ota yhteys jälleenmyyjäsi.	
	`02 Näytön yhteysvirhe.	Ota yhteys jälleenmyyjäsi.	
	`03 Näytön / ohjaimen / akun yhteysvirhe.	Ota yhteys jälleenmyyjäsi.	
	21 Ylivirta.	Ota yhteys jälleenmyyjäsi.	
	22 Kaasuvipuun liittyvä virhe.	Ota yhteys jälleenmyyjäsi.	
	23 Moottorin vaihevirhe.	Ota yhteys jälleenmyyjäsi.	

24	Moottorin Hall-anturit ovat vialliset.	Ota yhteys jälleenmyyjääsi.	
30	Yhteysvirhe.	Ota yhteys jälleenmyyjääsi.	