

E-Motion			
Information:	Ett nödprogram sätter igång, mellanstöd med begränsad strömstyrka och maximalt upp till 15 km/h beroende på vald hastighet.		
Serie:	OLED-skärm		
Felkod:	Displaymeddelande:	Beskrivning:	Steg:
Motorfel	Nödprogrammet körs.	Internt fel.	Kontakta din elcykelåterförsäljare.
M. överhettad	Stödet stängs gradvis av.	Motorn för varm.	Låt motorn svalna och testa den under normala förhållanden.
C. överhettad	Stödet stängs gradvis av.	Motorn för varm.	Låt motorn svalna och testa den under normala förhållanden.
Motorfel	Stödet stängs genast av.	Internt fel.	Kontakta din elcykelåterförsäljare.
Serie:	Sire-E-skärm		
Felkod:	Displaymeddelande:	Beskrivning:	Steg:
	33 Nödprogrammet körs.	Internt fel.	Kontakta din elcykelåterförsäljare.
	41 Nödprogrammet körs.	Fel i hastighetsindikator.	Kontrollera bakhjulets magnet.
	48 Nödprogrammet körs.	Fel i hastighetsindikator.	Kontrollera bakhjulets magnet.
	40 Stödet stängs gradvis av.	Motorn för varm.	Låt motorn svalna och testa den under normala förhållanden.
	37 Stödet stängs gradvis av.	Motorn för varm.	Låt motorn svalna och testa den under normala förhållanden.
	36 Stödet stängs genast av.	Internt fel.	Kontakta din elcykelåterförsäljare.
	35 Stödet stängs genast av.	Internt fel.	Kontakta din elcykelåterförsäljare.
Serie:	Active 36V 1-5-system		
Felkod:	Beskrivning:	Steg:	
	`01 Kommunikationsfel skärm/styrenhet/hastighetssensor.	Kontakta din återförsäljare.	
	`02 Kommunikationsfel skärm.	Kontakta din återförsäljare.	
	`03 Kommunikationsfel skärm/styrenhet/batteripaket.	Kontakta din återförsäljare.	
	21 För hög strömstyrka.	Kontakta din återförsäljare.	
	22 Fel i gaspedal.	Kontakta din återförsäljare.	
	23 Färfel motor.	Kontakta din återförsäljare.	

24	Motorns hallsensorer är defekta.	Kontakta din återförsäljare.	
30	Kommunikationsfel.	Kontakta din återförsäljare.	