

E-Motion			
信息:	紧急运行程序开始起作用，有限电流适度助力，最高不超过15千米/小时（具体取决于所选择的速度）。		
系列:	OLED显示器		
错误代码:	显示消息:	描述:	步骤:
Motor Err	紧急运行程序生效。	内部错误。	请联系电动自行车经销商。
M. Overheat	助力逐渐关闭。	电机太热。	让电机冷却，然后在正常情况下测试。
C. Overheat	助力逐渐关闭。	电机太热。	让电机冷却，然后在正好情况下测试。
Motor Err	助力立即关闭。	内部错误。	请联系电动自行车经销商。
系列:	Sire-E显示器		
错误代码:	显示消息:	描述:	步骤:
33	紧急运行程序生效。	内部错误。	请联系电动自行车经销商。
41	紧急运行程序生效。	速度指示错误。	检查后轮磁铁。
48	紧急运行程序生效。	速度指示错误。	检查后轮磁铁。
40	助力逐渐关闭。	电机太热。	让电机冷却，然后在正常情况下测试。
37	助力逐渐关闭。	电机太热。	让电机冷却，然后在正常情况下测试。
36	助力立即关闭。	内部错误。	请联系电动自行车经销商。
35	助力立即关闭。	内部错误。	请联系电动自行车经销商。
系列:	Active 36V 1-5系统		
错误代码:	描述:	步骤:	
`01	显示器/控制器/速度传感器通讯错误。	请联系经销商。	
`02	显示器通讯错误。	请联系经销商。	
`03	显示器/控制器/电池组通讯错误。	请联系经销商。	
21	电流过高。	请联系经销商。	
22	油门错误。	请联系经销商。	
23	电机相位错误。	请联系经销商。	
24	电机的霍尔传感器有故障。	请联系经销商。	
30	通讯错误。	请联系经销商。	