

E-Motion			
Information:	Notlaufprogramm ist aktiviert, moderate Unterstützung mit begrenztem Flow bis 15 km/h, abhängig vom gewählten Gang.		
Serie:	OLED Display		
Fehlercode:	Displaymeldung:	Beschreibung:	Schritte:
Motor Err	Notlaufprogramm aktiviert.	Interner Fehler.	Wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
M. Overheat	Die Unterstützung wird nach und nach abgeschaltet.	Motor zu heiß.	Motor abkühlen lassen und unter normalen Bedingungen testen.
C. Overheat	Die Unterstützung wird nach und nach abgeschaltet.	Motor zu heiß.	Motor abkühlen lassen und unter normalen Bedingungen testen.
Motor Err	Die Unterstützung wird sofort abgeschaltet.	Interner Fehler.	Wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
Serie:	Sire-E Display		
Fehlercode:	Displaymeldung:	Beschreibung:	Schritte:
33	Notlaufprogramm aktiviert.	Interner Fehler.	Wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
41	Notlaufprogramm aktiviert.	Fehler Geschwindigkeitsanzeige.	Überprüfen Sie den Magneten im Hinterrad.
48	Notlaufprogramm aktiviert.	Fehler Geschwindigkeitsanzeige.	Überprüfen Sie den Magneten im Hinterrad.
40	Die Unterstützung wird nach und nach abgeschaltet.	Motor zu heiß.	Motor abkühlen und unter normalen Bedingungen testen.
37	Die Unterstützung wird nach und nach abgeschaltet.	Motor zu heiß.	Motor abkühlen und unter normalen Bedingungen testen.
36	Die Unterstützung wird sofort abgeschaltet.	Interner Fehler.	Wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
35	Die Unterstützung wird sofort abgeschaltet.	Interner Fehler.	Wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
Serie:	Active 36V 1-5 Systeme		
Fehlercode:	Beschreibung:	Schritte:	
`01	Kommunikationsfehler Display / Bedieneinheit / Geschwindigkeitssensor.	Wenden Sie sich an Ihren Händler.	
`02	Kommunikationsfehler Display.	Wenden Sie sich an Ihren Händler.	
`03	Kommunikationsfehler Display / Bedieneinheit / Akkupack.	Wenden Sie sich an Ihren Händler.	
21	Strom zu hoch.	Wenden Sie sich an Ihren Händler.	
22	Fehler Gashebel.	Wenden Sie sich an Ihren Händler.	
23	Motorphasenproblem.	Wenden Sie sich an Ihren Händler.	
24	Hallsensor Motor defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Händler.	
30	Kommunikationsfehler.	Wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.	