

E-rider		
Serie:		
Fejlkode:	Beskrivelse:	Løsning:
410	Knap(per) blokeret.	Tjek knapperne og rengør efter behov.
418		
414	Tjek computerens forbindelse.	Tjek kabelforbindelserne og kontakterne (visuel kontrol).
419	Konfiguration.	Genstart e-cyklen.
422	Forbindelse af drevenhed.	Tjek kabelforbindelserne og kontakterne (visuel kontrol).
423	Forbindelse af genopladeligt batteri.	Tjek kabelforbindelserne og kontakterne (visuel kontrol).
424	Kommunikation.	Tjek kabelforbindelserne og kontakterne (visuel kontrol).
426	Intern timeout.	Genstart e-cyklen.
431	Softwareversion.	Genstart e-cyklen.
440	Drevenhed.	Genstart e-cyklen.
450	Software.	Genstart e-cyklen.
460	USB-port.	Fjern kablet fra styrecomputeren.
490	Styrecomputeren.	Kontakt en e-cykel-forhandler.
500	Drevenhed.	Genstart e-cyklen.
502	Belysning.	Tjek komponenterne i belysningen og deres tilslutning (visuel kontrol).
503	Hastighedssensor.	Genstart e-cyklen.
510	Intern sensor.	Genstart e-cyklen.
511	Drevenhed.	Genstart e-cyklen.
530	Genopladeligt batteri.	1. Sluk for e-cyklen.
		2. Fjern det genopladelige batteri og tjek det med knappen "tjek batteristatus".
		3. Hvis det genopladelige batteri er opladet, indsættes det og e-cyklen startes.
531	Konfiguration.	Genstart e-cyklen.
540	Overophedning af drevenhed.	1. Sluk for e-cyklen.
		2. Lad motoren køle ned.
		3. Vælg en langsom køretilstand.
550	USB-bruger.	Frakobl den eksterne enhed fra USB-porten, og genstart e-cyklen.
580	Softwareversion.	Genstart e-cyklen.
591	Godkendelse.	Sluk for e-cyklen. Fjern det genopladelige batteri og indsæt det igen.
		Genstart e-cyklen.
592	Komponenter er ikke kompatible.	Indsæt et kompatibelt display.
593	Konfiguration.	Genstart e-cyklen.
595	Kommunikation.	Tjek kabelforbindelserne og kontakterne (visuel kontrol). Genstart e-cyklen.
596		

602	Genopladeligt batteri eller opladningsfejl af det genopladelige batteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genstart e-cyklen. 2. Frakobl opladeren fra det genopladelige batteri. 3. Genstart e-cyklen. 4. Tilslut opladeren til det genopladelige batteri.
603	Genopladeligt batteri.	Genstart e-cyklen.
605	Temperaturen af det genopladelige batteri, eller opladningsfejl af det genopladelige batteri.	Lad det genopladelige batteri opnå driftstemperaturen. Eller: Frakobl opladeren fra det genopladelige batteri, og lad det genopladelige batteri og opladeren opnå driftstemperaturen.
606	Forbindelse af genopladeligt batteri.	Tjek kabelforbindelserne og kontakterne.
610	Spændingsfejl af det genopladelige batteri.	Genstart e-cyklen.
620	Oplader.	Udskift opladeren. Brug kun en godkendt oplader.
640	Genopladeligt batteri.	Genstart e-cyklen.
655	Samlet meddelelse for genopladeligt batteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk for e-cyklen. 2. Fjern det genopladelige batteri og tjek det med kontrolknappen. 3. Hvis det genopladelige batteri er opladet, indsættes det og e-cyklen startes.
656	Softwareversion.	Få din e-cykel-forhandler til at udføre en opdatering.
7xx	Gear.	Følg driftsinstruktionerne fra producenten af gearene.
X	Styrecomputeren.	Genstart e-cyklen.
Serie:	Batteri	
Fejlkode:	Beskrivelse:	Løsning:
Den 2. og den 4. lysdiode blinker.	Elektrisk cellebeskyttelse (ECP).	Kontakt din e-cykel-forhandler.
Den 1., 3. og den 5. lysdiode blinker.	Temperaturen er for høj eller for lav.	Lad det genopladelige batteri opnå driftstemperaturen.
Ingen indikatorlampe under opladningsprocessen.	Forbindelse eller oplader.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tjek forbindelserne for snavs. 2. Tjek spændingen for hovedstrømmen. 3. Få opladeren tjekket.
Serie:	Batterioplader	
Fejlkode:	Beskrivelse:	Løsning:
Lysdioden vil blinke rødt.	Opladningsfejl.	Tjek forbindelserne for snavs.