

| Gazelle | | |
|--|--|--|
| Serie: Gazelle – panasonic-system | | |
| Fejlkode: | Beskrivelse: | Trin: |
| E1 | Rotationssensorfejl. Har du trykket på tænd-/sluk-knappen mens du cyklede? | Tryk på tænd-/sluk-knappen – uden at træde i pedalerne – for at tænde for e-cyklen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel specialist. |
| E3 | Verifikationsfejl af batteriet. Batteriet genkendes ikke som et originalt batteri. | Indsæt det originale batteri. |
| E5 | Skifteverifikationsfejl. Displayet kan ikke genkendes. | Tjek kabelforbindelserne og kontaktpunkterne på holderen og displayet. |
| E6 | Momentsensorfejl. | Tænd for systemet igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel specialist. |
| E7 | Momentsensorfejl. | Kontakt din e-cykel specialist. |
| E8 | Hall IC-fejl. | Tjek kabelforbindelserne mellem batteriholderen og motoren. Kontakt din e-cykel specialist. |
| E9 | Motorenhedsfejl. | Kontakt din e-cykel specialist. |
| EC | Hastighedssensor. | Tjek kablet mellem batteriholderen og hastighedssensoren. Kontakt din e-cykel specialist. |
| EF | Opdateringsfejl for motorenhed. | Kontakt din e-cykel specialist. |
| Gazelle | | |
| Serie: Gazelle – Bafang-system | | |
| Fejlkode: | Beskrivelse: | Trin: |
| 03 | Bremser er aktiveret. | Tjek om batterikablet sidder fast. |
| 07 | Beskyttelse mod overspænding. | Bring din e-cykel til en forhandler eller specialist, for at løse problemet. |
| 08 | Fejl i motorens hall-sensor. | Bring din e-cykel til en forhandler eller specialist, for at løse problemet. |
| 10 | Motortemperaturen har nået det maksimale beskyttelsespunkt. | Stop e-cyklen, så den får en pause. |
| 12 | Fejl med strømsensoren i styreenheden. | Bring din e-cykel til en forhandler eller specialist, for at løse problemet. |
| 13 | Fejl med temperatursensoren i batteriet. | Bring din e-cykel til en forhandler eller specialist, for at løse problemet. |
| 21 | Fejl med sensoren der registrerer hjulenes hastighed. | Bring din e-cykel til en forhandler eller specialist, for at løse problemet. |
| 22 | BMS-kommunikationsfejl. | Bring din e-cykel til en forhandler eller specialist, for at løse problemet. |
| 25 | Signalfejl i momentsensorens moment. | Bring din e-cykel til en forhandler eller specialist, for at løse problemet. |
| 26 | Signalfejl i momentsensorens hastighed. | Bring din e-cykel til en forhandler eller specialist, for at løse problemet. |
| 30 | Kommunikationsfejl. | Bring din e-cykel til en forhandler eller specialist, for at løse problemet. |