

| Gazelle | | |
|------------------|--|--|
| Serie: | Gazelle - Panasonic system | |
| Feilkode: | Beskrivelse: | Trinn: |
| E1 | Feil på rotasjonssenor. Trykket du på av/på-knappen mens du syklet? | Trykk på av/på-knappen – uten å trække – for å slå på elsykkelen. Hvis problemet vedvarer, kontakt elsykkelspesialisten din. |
| E3 | Feil ved verifisering av batteriet. Batteriet gjenkjennes ikke som et originalt batteri. | Sett i originalbatteriet. |
| E5 | Feil ved verifisering av girskifter. Displayet oppdages ikke. | Kontroller kabelforbindelsene og kontaktpunktene til holderen og displayet. |
| E6 | Feil på momentsensor. | Skru på systemet igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt elsykkelspesialisten din. |
| E7 | Feil på momentsensor. | Kontakt elsykkelspesialisten din. |
| E8 | Hall IC-feil. | Kontroller kabelforbindelsene mellom batteriholderen og motoren Kontakt elsykkelspesialisten din. |
| E9 | Motorenhetfeil. | Kontakt elsykkelspesialisten din. |
| EC | Hastighetssensor. | Kontroller kabelen mellom batteriholderen og hastighetssensoren. Kontakt elsykkelspesialisten din. |
| EF | Oppdateringsfeil for motorenhet. | Kontakt elsykkelspesialisten din. |
| Gazelle | | |
| Serie: | Gazelle – Bafang system | |
| Feilkode: | Beskrivelse: | Trinn: |
| 03 | Bremser på. | Se om bremsekabelen sitter fast. |
| 07 | Beskyttelse mot overspenning. | Ta med elsykkelen din til en forhandler eller spesialist for å få løst problemet. |
| 08 | Feil på motorens halleffektsensor. | Ta med elsykkelen din til en forhandler eller spesialist for å få løst problemet. |
| 10 | Motortemperaturen har nådd det maksimale beskyttelsespunktet. | Stopp elsykkelen for en pause. |
| 12 | Feil med strømsensoren i kontrolleren. | Ta med elsykkelen din til en forhandler eller spesialist for å få løst problemet. |
| 13 | Feil med temperatursensoren i batteriet. | Ta med elsykkelen din til en forhandler eller spesialist for å få løst problemet. |
| 21 | Feil med sensoren som registrerer hastigheten på hjulene. | Ta med elsykkelen din til en forhandler eller spesialist for å få løst problemet. |
| 22 | BMS kommunikasjonsfeil. | Ta med elsykkelen din til en forhandler eller spesialist for å få løst problemet. |
| 25 | Signalfeil på momentsensor | Ta med elsykkelen din til en forhandler eller spesialist for å få løst problemet. |
| 26 | Signalfeil på momentsensorhastighet. | Ta med elsykkelen din til en forhandler eller spesialist for å få løst problemet. |
| 30 | Kommunikasjonsfeil. | Ta med elsykkelen din til en forhandler eller spesialist for å få løst problemet. |