

<b>Gazelle</b>		
<b>Série:</b>	Gazelle - Sistema Panasonic	
<b>Código de erro:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Passos:</b>
E1	Erro no sensor de rotação. Será que premiu o botão ligar/desligar enquanto pedalava?	Prima o botão ligar/desligar - sem pedalar - para ligar a bicicleta elétrica. Se o problema persistir, contacte o especialista da sua bicicleta elétrica.
E3	Erro de verificação da bateria. A bateria não é reconhecida como uma bateria original.	Coloque a bateria original.
E5	Erro de verificação do manípulo de mudanças. Não se consegue detetar o visor.	Verifique as ligações dos cabos e os pontos de contacto do suporte e do visor.
E6	Erro no sensor de binário.	Volte a ligar o sistema. Se o problema persistir, contacte o especialista da sua bicicleta elétrica.
E7	Erro no sensor de binário.	Contacte o especialista da sua bicicleta elétrica.
E8	Erro do Hall IC.	Verifique as ligações dos cabos entre o suporte da bateria e o motor. Contacte o especialista da sua bicicleta elétrica.
E9	Erro da unidade motora.	Contacte o especialista da sua bicicleta elétrica.
EC	Sensor de velocidade.	Verifique as ligações dos cabos entre o suporte da bateria e o sensor de velocidade. Contacte o especialista da sua bicicleta elétrica.
EF	Erro de atualização da unidade motora.	Contacte o especialista da sua bicicleta elétrica.
<b>Gazelle</b>		
<b>Série:</b>	Gazelle - Sistema Bafang	
<b>Código de erro:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Passos:</b>
03	Travões ligados.	Verifique se o cabo do travão está preso.
07	Proteção contra sobretensão.	Leve a sua bicicleta elétrica a um distribuidor ou especialista para resolver o problema.
08	Erro no sensor Hall do motor.	Leve a sua bicicleta elétrica a um distribuidor ou especialista para resolver o problema.
10	A temperatura do motor atingiu o ponto de proteção máximo.	Faça uma paragem de intervalo com a bicicleta elétrica.
12	Erro com o sensor de corrente no controlador.	Leve a sua bicicleta elétrica a um distribuidor ou especialista para resolver o problema.
13	Erro no sensor de temperatura dentro da bateria.	Leve a sua bicicleta elétrica a um distribuidor ou especialista para resolver o problema.
21	Erro com o sensor que deteta a velocidade das rodas.	Leve a sua bicicleta elétrica a um distribuidor ou especialista para resolver o problema.
22	Erro de comunicação BMS.	Leve a sua bicicleta elétrica a um distribuidor ou especialista para resolver o problema.
25	Erro de sinalização de binário do sensor de binário.	Leve a sua bicicleta elétrica a um distribuidor ou especialista para resolver o problema.
26	Erro de sinalização da velocidade do sensor de binário.	Leve a sua bicicleta elétrica a um distribuidor ou especialista para resolver o problema.
30	Erro de comunicação.	Leve a sua bicicleta elétrica a um distribuidor ou especialista para resolver o problema.