

Gazelle		
<b>系列:</b>	Gazelle - Panasonic (松下) 系统	
<b>错误代码:</b>	<b>描述:</b>	<b>步骤:</b>
E1	旋转传感器错误。骑行时按开/关按钮了吗?	在不踏板的情况下, 按开/关按钮启动电动自行车。如果问题依然存在, 请联系电动自行车专家。
E3	电池验证错误。系统认为电池不是原装电池。	使用原装电池。
E5	变速验证错误。无法检测到显示器。	检查线缆连接以及底座和显示器的接头。
E6	扭矩传感器错误。	重新启动系统。如果问题依然存在, 请联系电动自行车专家。
E7	扭矩传感器错误。	请联系电动自行车专家。
E8	霍尔集成电路错误。	检查电池底座与电机之间的线路连接。请联系电动自行车专家。
E9	电机装置错误。	请联系电动自行车专家。
EC	速度传感器。	检查电池底座与速度传感器之间的线路连接。请联系电动自行车专家。
EF	电机装置更新错误。	请联系电动自行车专家。
Gazelle		
<b>系列:</b>	Gazelle - Bafang系统	
<b>错误代码:</b>	<b>描述:</b>	<b>步骤:</b>
03	刹车制动。	检查刹车线缆是否被卡住。
07	过电压保护。	将电动自行车送到经销商或专家那里解决问题。
08	电机霍尔传感器错误。	将电动自行车送到经销商或专家那里解决问题。
10	电机温度已达到最大保护点。	停下电动自行车休息一下。
12	控制器中电流传感器出现错误。	将电动自行车送到经销商或专家那里解决问题。
13	电池温度传感器出现错误。	将电动自行车送到经销商或专家那里解决问题。
21	检测车轮速度的传感器出现错误。	将电动自行车送到经销商或专家那里解决问题。
22	BMS通讯错误。	将电动自行车送到经销商或专家那里解决问题。
25	扭矩传感器扭矩信号错误。	将电动自行车送到经销商或专家那里解决问题。
26	扭矩传感器速度信号错误。	将电动自行车送到经销商或专家那里解决问题。
30	通讯错误。	将电动自行车送到经销商或专家那里解决问题。