

Gazelle		
シリーズ :Gazelle - Panasonic システム		
エラーコード:	説明:	ステップ:
E1	回転センサーエラー。サイクリング中にオン/オフボタンを押しましたか？	電動バイクをオンにするには、ペダルを漕がずに、オン/オフボタンを押してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイク専門家にお問い合わせください。
E3	バッテリー認証エラー。バッテリーがオリジナルバッテリーとして認識されない。	オリジナルバッテリーを使ってください。
E5	シフト認証エラー。ディスプレイを検出できない。	ケーブル接続及びホルダーとディスプレイの接触ポイントを確認してください。
E6	トルクセンサーエラー。	システムを再度オンにしてください。それでも問題が解決されない場合、電動バイク専門家にお問い合わせください。
E7	トルクセンサーエラー。	電動バイク専門家にお問い合わせください。
E8	ホール IC エラー。	バッテリーホルダーとモーターとの間のケーブル接続を確認してください。電動バイク専門家にお問い合わせください。
E9	モーターユニットエラー。	電動バイク専門家にお問い合わせください。
EC	スピード センサー。	バッテリーホルダーとスピードセンサーとの間のケーブルを確認してください。電動バイク専門家にお問い合わせください。
EF	モーターユニット更新エラー。	電動バイク専門家にお問い合わせください。
Gazelle		
シリーズ :Gazelle - Bafang システム		
エラーコード:	説明:	ステップ:
03	ブレーキオン。	ブレーキケーブルが引っかかっているかを確認してください。
07	過電圧に対する保護。	トラブルを解決してもらうためには、電動バイクディーラーあるいは専門家に持って行ってください。
08	モーターホールセンサーエラー。	トラブルを解決してもらうためには、電動バイクディーラーあるいは専門家に持って行ってください。
10	モーター温度が最高保護点に達した。	小休止のために、電動バイクを止めてください。
12	コントローラー内の現在のセンサーにエラー。	トラブルを解決してもらうためには、電動バイクディーラーあるいは専門家に持って行ってください。
13	バッテリー内の温度センサー不良。	トラブルを解決してもらうためには、電動バイクディーラーあるいは専門家に持って行ってください。
21	ホイールのスピードを検出するセンサーのエラー。	トラブルを解決してもらうためには、電動バイクディーラーあるいは専門家に持って行ってください。
22	BMS 通信エラー。	トラブルを解決してもらうためには、電動バイクディーラーあるいは専門家に持って行ってください。
25	トルクセンサートルク信号エラー。	トラブルを解決してもらうためには、電動バイクディーラーあるいは専門家に持って行ってください。
26	トルクセンサースピード信号エラー。	トラブルを解決してもらうためには、電動バイクディーラーあるいは専門家に持って行ってください。
30	通信エラー。	トラブルを解決してもらうためには、電動バイクディーラーあるいは専門家に持って行ってください。