

ION			
Sarja:	CU2		
Virhekoodi:	Näyttöviesti:	Kuvaus:	Vaiheet:
E01	Virhekoodi.	Akkuyksikkö tyhjä.	
E03	Virhekoodi ja käyttöavain.	Akku on viallinen.	
E05	Virhekoodi.	Yhteysvirhe.	
E06	Virhekoodi.	Valojärjestelmässä on oikosulku.	
E07	Virhekoodi.	Moottorin lämpötila lämpötilarajojen ulkopuolella.	
E08	Käyttöavain.	Moottorin anturivirhe.	
E09	Käyttöavain.	Moottorin elektroniikkaongelma.	
E10	Käyttöavain.	Ohjelmistoa ei ole asennettu oikein.	
E11	X	Akkuyksikön elektroniikkaongelma.	
E12	Käyttöavain.	Akun elektroniikassa tai moottorissa (liitäntä) käyttöhäiriö.	
E13	X	Näyttö ei toimi, koodi ei ole näkyvässä.	
E14	Virhekoodi.	Näyttö tuntematon tai sitä ei ole rekisteröity.	
E15	X	Akkujännite liian alhainen.	
E16	Virhekoodi.	Vääntövoima-anturin pysyvä lukema.	
E17	X	Moottorin maksimivirta saavutettu.	
E18	X	Akkukennojen välinen jännite-ero.	
E19	Virhekoodi.	Akku lämpötilarajojen ulkopuolella.	
E20	Virhekoodi ja käyttöavain.	Huolto tarvitaan (näytetään --).	
E21	Virhekoodi:	Moottorin virta alentunut korkean lämpötilan johdosta.	
E22	X	Latausongelma.	
E23	Virhekoodi.	Tuntematon akkuyksikkö.	
E24	X	Kaksi pääakkuyksikköä liitettynä.	
E25	Virhekoodi.	Sähköpyörä ei ole käyttövalmis.	
E26	X	Huono sisäinen yhteys moottorissa.	
E27	X	Moottorin sisäinen vika.	
E28	X	Moottori on nollattu.	
E99	Virhekoodi.	Uusi osa asennettu; korvaa pyöräilyohjelmisto.	

*Range Extender E-koodit vastaavat yllä lueteltuja koodeja, mutta niihin on lisätty 100 (esim. E122 = Käynnistä Range Extenderin lataus).

ION

Sarja:	CU3(-2) / CU2-2		
Virhekoodi:	Näyttöviesti:	Kuvaus:	Vaiheet:
E01	Akku tyhjä.	Akkuyksikkö tyhjä.	
E02	E02	Akku lämpötilarajojen ulkopuolella lataamisen aikana.	
E03	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.	Akku on viallinen.	
E04	E04	Akku liitetty laturiin.	
E05	Yhteysvirhe.	Yhteysvirhe.	
E06	Vialliset valot.	Valojärjestelmässä on oikosulku.	
E07	Moottori on liian kuuma.	Moottorin lämpötila lämpötilarajojen ulkopuolella.	
E08	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.	Moottorianturiongelma tai yhteysongelma.	
E09	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.	Elektroniikkaongelma moottorissa tai ohjaimessa.	
E10	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.	Ohjelmistoa ei ole asennettu oikein.	
E11	X	Akkuyksikön elektroniikkaongelma.	
E12	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.	Akun elektroniikassa tai moottorissa (liitäntä) käyttöhäiriö.	
E13	X	Näyttö ei toimi, koodi ei ole näkyvässä.	
E14	Tuntematon näyttö.	Näyttö tuntematon tai sitä ei ole rekisteröity.	
E15	X	Akkujännite liian alhainen.	
E16	Kalibroi sähköpyörä.	Vääntövoima-anturin pysyvä lukema.	
E17	X	Moottorin maksimivirta saavutettu.	
E18	X	Akkukennojen välinen jännite-ero.	
E19	Akun lämpötila rajojen ulkopuolella.	Akkuyksikkö lämpötilarajojen ulkopuolella.	
E20	Huoltoa suositellaan.	Huolto tarvitaan.	
E21	Rajoitettu tuki.	Moottorin virta alentunut korkean lämpötilan johdosta.	
E22	Lataaminen ei käynnisty.	Latausongelma.	
E23	Tuntematon akkuyksikkö.	Tuntematon akkuyksikkö.	
E24	X	Kaksi pääakkuyksikköä liitettynä.	

E25	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.	Sähköpyörä ei ole käyttövalmis.	
E26	X	Huono sisäinen yhteys moottorissa.	
E27	X	Moottorin sisäinen vika.	
E28	X	Moottori on nollattu.	
E29	X	Ohjausyksikköön ei yhteyttä.	
E30	Vääntövoima-anturia ei löydy.	Vääntövoima-anturiin ei yhteyttä.	
E31	X	Oikosulku varusteliitännässä.	
E32	Akun lämpötila rajojen ulkopuolella.	Akkuyksikön elektroniikka on liian lämmin.	
E33	X	Tasapainopiiri ei toimi.	
E34	Osaa ei tueta.	Ohjausyksikkö ei tue varusteita.	
E35	Kaasukahvaan ei yhteyttä.	Kaasukahvaan ei yhteyttä.	
E36	Vastaanottimeen ei yhteyttä.	Sykevastaanottimeen ei yhteyttä.	
E37	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.	Akkupiiriin ei yhteyttä.	
E38	X	Ylisuuri virta ei-aktiivisessa tilassa.	
E39	Väärä laturi liitetty.	Väärä laturi liitetty.	
E40	X	Ylivirtasuojaus aktivoitunut.	
E41	X	Ylivirtasuojaus aktivoitunut.	
E42	X	Akkukennojen kokonaisjännitteen ja mitatun akkujännitteen välinen jännite-ero.	
E43	X	Yhden tai useamman akkukennon lämpötila liian korkea.	
E44	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.	Moottori lataa akkuyksikköä.	
E45	Moottorihjain on liian kuuma.	Moottorihjain on liian kuuma.	
E46	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.	Moottorianturin lämpötila rajojen ulkopuolella / yhteysongelma moottorin ja AUMin välillä.	
E99	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.	Uusi osa asennettu; korvaa pyöräilyohjelmisto.	