

ION			
시리즈:	CU2		
오류 코드:	메시지 표시:	설명:	단계:
E01	오류 코드.	배터리 팩이 방전되었습니다.	
E03	오류 코드 및 서비스 키	배터리에 결함이 있습니다.	
E05	오류 코드.	통신 오류입니다.	
E06	오류 코드.	표시등이 단락되었습니다.	
E07	오류 코드.	모터 온도가 온도 한계를 벗어났습니다.	
E08	서비스 키.	모터 센서에 문제가 있습니다.	
E09	서비스 키.	모터의 전자 장치 문제입니다.	
E10	서비스 키.	소프트웨어가 올바르게 설치되지 않았습니다.	
E11	X	배터리 팩의 전자 장치 문제입니다.	
E12	서비스 키.	배터리 전자 장치 또는 모터(연결)에 결함이 있습니다.	
E13	X	디스플레이가 작동하지 않고 코드가 표시되지 않습니다.	
E14	오류 코드.	알 수 없거나 등록되지 않은 화면을 표시합니다.	
E15	X	배터리 전압이 너무 낮습니다.	
E16	오류 코드.	토크 센서의 판독값이 일정합니다.	
E17	X	최대 모터 전류에 도달했습니다.	
E18	X	배터리 셀 간 전압 차이.	
E19	오류 코드.	배터리가 온도 한계를 벗어났습니다.	
E20	오류 코드 및 서비스 키.	서비스 필요(--로 표시).	
E21	오류 코드:	고온으로 인해 모터 전류가 감소했습니다.	
E22	X	충전 문제.	
E23	오류 코드.	알 수 없는 배터리 팩입니다.	
E24	X	기본 배터리 팩 2개가 연결되었습니다.	
E25	오류 코드.	자전거를 사용할 준비가 되지 않았습니다.	
E26	X	모터의 내부 통신 불량입니다.	
E27	X	모터의 내부 고장입니다.	
E28	X	모터가 재설정되었습니다.	
E99	오류 코드.	새 부품 장착, 사이클링 소프트웨어 교체.	

*범위 확장기 E-codes는 위의 코드와 같지만, 100을 더합니다(f.e. E122 = 충전 범위 확장기 시작).

ION

시리즈:	CU3(-2) / CU2-2		
오류 코드:	메시지 표시:	설명:	단계:
E01	배터리가 방전되었습니다.	배터리 팩이 방전되었습니다.	
E02	E02	충전 중 배터리가 온도 한계를 벗어났습니다.	
E03	전기 자전거 대리점에 문의합니다.	배터리에 결함이 있습니다.	
E04	E04	배터리가 충전기에 연결되었습니다.	
E05	통신 오류입니다.	통신 오류입니다.	
E06	표시등에 결함이 있습니다.	표시등이 단락되었습니다.	
E07	모터가 너무 뜨겁습니다.	모터 온도가 온도 한계를 벗어났습니다.	
E08	전기 자전거 대리점에 문의합니다.	모터 센서 문제 또는 연결 문제.	
E09	전기 자전거 대리점에 문의합니다.	모터 또는 컨트롤러의 전자 장치 문제입니다.	
E10	전기 자전거 대리점에 문의합니다.	소프트웨어가 올바르게 설치되지 않았습니다.	
E11	X	배터리 팩의 전자 장치 문제입니다.	
E12	전기 자전거 대리점에 문의합니다.	배터리 전자 장치 또는 모터(연결)에 결함이 있습니다.	
E13	X	디스플레이가 작동하지 않고 코드가 표시되지 않습니다.	
E14	알 수 없는 디스플레이.	알 수 없거나 등록되지 않은 화면을 표시합니다.	
E15	X	배터리 전압이 너무 낮습니다.	
E16	자전거를 보정합니다.	토크 센서의 판독값이 일정합니다.	
E17	X	최대 모터 전류에 도달했습니다.	
E18	X	배터리 셀 간 전압 차이	
E19	배터리 온도가 한계를 벗어났습니다.	배터리 팩이 온도 한계를 벗어났습니다.	
E20	정비를 권장합니다.	서비스가 필요합니다.	
E21	지원이 제한되었습니다.	고온으로 인해 모터 전류가 감소했습니다.	
E22	충전이 시작되지 않습니다.	충전 문제.	
E23	알 수 없는 배터리 팩입니다.	알 수 없는 배터리 팩입니다.	
E24	X	기본 배터리 팩 2개가 연결되었습니다.	

E25	전기 자전거 대리점에 문의합니다.	자전거를 사용할 준비가 되지 않았습니다.	
E26	X	모터의 내부 통신 불량입니다.	
E27	X	모터의 내부 고장입니다.	
E28	X	모터가 재설정되었습니다.	
E29	X	제어 장치와 통신이 끊겼습니다.	
E30	토크 센서를 찾을 수 없습니다.	토크 센서와 통신이 되지 않습니다.	
E31	X	부품 연결부에 단락이 있습니다.	
E32	배터리 온도가 한계를 벗어났습니다.	배터리 팩의 전자 제품들이 너무 뜨겁습니다.	
E33	X	밸런싱 회로가 작동하지 않습니다.	
E34	지원되지 않는 부품입니다.	제어 장치는 액세서리를 지원하지 않습니다.	
E35	스로틀과 통신이 되지 않습니다.	스로틀과 통신이 되지 않습니다.	
E36	수신기와 통신이 되지 않습니다.	심박수 수신기와 통신이 되지 않습니다.	
E37	전기 자전거 대리점에 문의합니다.	배터리 회로와 통신이 되지 않습니다.	
E38	X	비활성 상태에서 전류가 과도합니다.	
E39	잘못된 충전기가 연결되었습니다.	잘못된 충전기가 연결되었습니다.	
E40	X	과전류 보호 기능이 개입되었습니다.	
E41	X	과전류 보호 기능이 개입되었습니다.	
E42	X	총 셀 전압과 측정된 배터리 전압 간의 전압 차이가 있습니다.	
E43	X	하나 또는 여러 셀의 온도가 너무 높습니다.	
E44	전기 자전거 대리점에 문의합니다.	모터가 배터리 팩을 충전합니다.	
E45	모터 컨트롤러가 너무 뜨겁습니다.	모터 컨트롤러가 너무 뜨겁습니다.	
E46	전기 자전거 대리점에 문의합니다.	온도 모터 센서가 한계를 벗어나고 모터와 AUM 사이의 연결에 문제가 있습니다.	
E99	전기 자전거 대리점에 문의합니다.	새 부품 장착, 사이클링 소프트웨어 교체.	