

TranzX			
<b>Серия:</b> TranzX — E00 — Дисплей			
Код ошибки:	Описание:	Диагностика:	Действия:
E0000	Ошибка при обнаружении напряжения дисплея (5 В)	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	Замените дисплей.
E0001	Ошибка при обнаружении напряжения дисплея (5 В_SW)	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	Замените дисплей.
E0002	Ошибка при обнаружении напряжения дисплея (5 В_SW2)	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	Замените дисплей.
E0003	Ошибка подсветки ЖК-экрана	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените дисплей.
E0004	Ошибка при обнаружении напряжения дисплея (5 В)	Система электровелосипеда	Замените дисплей.
E0005	Ошибка при обнаружении напряжения дисплея (5 В_SW)	Система электровелосипеда	Замените дисплей.
E0006	Ошибка при обнаружении напряжения дисплея (5 В_SW2)	Система электровелосипеда	Замените дисплей.
E0007	Ошибка чтения/записи EEPROM дисплея	Система электровелосипеда	Замените дисплей.
E0008	Ошибка драйвера IC ЖК-экрана	Система электровелосипеда	Замените дисплей.
E0009	Неисправен датчик фонаря	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените дисплей.
<b>Серия:</b> TranzX — E01 — Контроллер			
Код ошибки:	Описание:	Диагностика:	Действия:
E0100	Ошибка при обнаружении напряжения контроллера (5 В)	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	Замените контроллер.
E0101	Ошибка при обнаружении напряжения контроллера (5 В_SW)	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	Замените контроллер.
E0102	Ошибка при обнаружении напряжения контроллера (12 В)	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	Замените контроллер.
E0103	Ошибка выходного напряжения фонаря в контроллере (6 В)	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените контроллер.
E0104	Неисправность цепи управления мотором	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	1. Проверьте кабель мотора. 2. Контроллер. 3. Мотор.
E0105	Ошибка при обнаружении напряжения контроллера (5 В)	Система электровелосипеда	Замените контроллер.

E0106	Ошибка при обнаружении напряжения контроллера (5 В_SW)	Система электровелосипеда	Замените контроллер.
E0107	Ошибка при обнаружении напряжения контроллера (12 В)	Система электровелосипеда	Замените контроллер.
E0108	Ошибка выходного напряжения фонаря в контроллере (6 В)	Система электровелосипеда	Замените контроллер.
E0109	Ошибка обнаружения датчика уклона	Система электровелосипеда	Замените контроллер.
E0110	Мотор заблокирован	Система электровелосипеда	1. Проверьте кабель мотора. 2. Контроллер. 3. Мотор.
<b>Серия:</b> TranzX — E02 — Система AGT			
<b>Код ошибки:</b>	<b>Описание:</b>	<b>Диагностика:</b>	<b>Действия:</b>
E0200	Ошибка при обнаружении напряжения AGT (5 В_SW1)	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	Замените AGT.
E0201	Ошибка при обнаружении напряжения AGT (5 В_2)	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	Замените AGT.
E0202	Ошибка при обнаружении напряжения AGT (15 В_1)	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	Замените AGT.
E0203	Ошибка при обнаружении напряжения AGT (1 В_RE)	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	Замените AGT.
E0204	Ошибка при обнаружении напряжения AGT (5 В_SW1)	Система электровелосипеда	Замените AGT.
E0205	Ошибка при обнаружении напряжения AGT (5 В_2)	Система электровелосипеда	Замените AGT.
E0206	Ошибка при обнаружении напряжения AGT (15 В_1)	Система электровелосипеда	Замените AGT.
E0207	Ошибка при обнаружении напряжения AGT (1 В_RE)	Система электровелосипеда	Замените AGT.
E0208	Ошибка при обнаружении исходной точки	Система электровелосипеда	Замените AGT.
E0209	Дефектный драйвер мотора AGT	Система электровелосипеда	Замените AGT.
<b>Серия:</b> TranzX — E03 — Система мотора			
<b>Код ошибки:</b>	<b>Описание:</b>	<b>Диагностика:</b>	<b>Действия:</b>
E0300	Неисправность датчика мертвой точки шатуна	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените мотор.
E0301	Неисправность датчика направления шатуна	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените мотор.

E0302	Неисправность датчика оборотов шатуна	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените мотор.
E0303	Неисправность датчика оборотов цепи	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените мотор.
E0304	Неисправность датчика мертвой точки шатуна	Система электровелосипеда	Замените мотор.
E0305	Неисправность датчика оборотов шатуна	Система электровелосипеда	Замените мотор.
E0306	Неисправность датчика оборотов цепи	Система электровелосипеда	Замените мотор.
E0307	Неисправен датчик температуры мотора	Система электровелосипеда	Замените мотор.
E0308	Неисправен датчик холла в моторе	Система электровелосипеда	Замените мотор.
E0309	Неисправен датчик крутящего момента	Система электровелосипеда	Замените мотор.
<b>Серия:</b> TranzX — E04 — Система батареи			
<b>Код ошибки:</b>	<b>Описание:</b>	<b>Диагностика:</b>	<b>Действия:</b>
E0400	Ошибка при обнаружении напряжения батареи от контроллера (36 В)	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	Замените батарею.
E0401	Ошибка при обнаружении напряжения батареи от контроллера (36 В)	Система электровелосипеда	Замените батарею.
E0402	Ошибка связи с батареей I2C	Система электровелосипеда	Замените батарею.
E0403	Недопустимое напряжение батареи	Система электровелосипеда	Замените батарею.
<b>Серия:</b> TranzX — E05 — Система датчика скорости колес			
<b>Код ошибки:</b>	<b>Описание:</b>	<b>Диагностика:</b>	<b>Действия:</b>
E0500	Ошибка датчика скорости колес	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	Замените датчик скорости колес.
E0501	Ошибка датчика скорости колес	Система электровелосипеда	Замените датчик скорости колес.
<b>Серия:</b> TranzX — E06 — Система кнопок дисплея			
<b>Код ошибки:</b>	<b>Описание:</b>	<b>Диагностика:</b>	<b>Действия:</b>
E0600	Неисправна кнопка «+»	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените клавиатуру дисплея.
E0601	Неисправна кнопка «-»	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените клавиатуру дисплея.
E0602	Неисправна кнопка «S»	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените клавиатуру дисплея.
E0603	Неисправна кнопка «Power» (Питание)	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените клавиатуру дисплея.

<b>Серия:</b>	TranzX — E07 — Система кнопок AGT		
<b>Код ошибки:</b>	<b>Описание:</b>	<b>Диагностика:</b>	<b>Действия:</b>
E0700	Неисправна кнопка «АТ/МТ» (Автом./ручн. режим)	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените клавиатуру AGT.
E0701	Неисправна кнопка «Upshift» (Повысить передачу)	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените клавиатуру AGT.
E0702	Неисправна кнопка «Downshift» (Понизить передачу)	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	Замените клавиатуру AGT.
E0703	Ошибка связи I2C	Система электровелосипеда	Замените клавиатуру AGT.
<b>Серия:</b>	TranzX — E08 — Система связи		
<b>Код ошибки:</b>	<b>Описание:</b>	<b>Диагностика:</b>	<b>Действия:</b>
E0800	Микроконтроллер дисплея <> ошибка связи с микроконтроллером питания	Система электровелосипеда	1. Проверьте контроллер. 2. Кабель дисплея.
E0801	Микроконтроллер дисплея <> ошибка связи с микроконтроллером мотора	Система электровелосипеда	1. Проверьте контроллер. 2. Кабель дисплея.
E0802	Микроконтроллер дисплея <> ошибка связи с микроконтроллером AGT	Система электровелосипеда	1. Проверьте AGT. 2. Кабель AGT
E0803	Микроконтроллер дисплея <> ошибка связи с микроконтроллером крутящего момента	Система электровелосипеда	Замените мотор.
E0804	Микроконтроллер дисплея <> ошибка связи со всеми микроконтроллерами	Система электровелосипеда	1. Проверьте дисплей. 2. Все кабели.
<b>Серия:</b>	TranzX — E09 — Система освещения		
<b>Код ошибки:</b>	<b>Описание:</b>	<b>Диагностика:</b>	<b>Действия:</b>
E0900	Ошибка переднего фонаря	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	1. Проверьте передний фонарь. 2. Кабель фонаря.
E0901	Ошибка заднего фонаря	Диагностическая программа Logix — ручная проверка	1. Проверьте задний фонарь. 2. Кабель фонаря.
<b>Серия:</b>	TranzX — E10 — Кабели		
<b>Код ошибки:</b>	<b>Описание:</b>	<b>Диагностика:</b>	<b>Действия:</b>
E1000	Ошибка при обнаружении напряжения батареи от дисплея (36 В)	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	1. Проверьте кабель дисплея. 2. Дисплей.
E1001	Ошибка при обнаружении напряжения батареи от AGT (36 В)	Диагностическая программа Logix — автоматическая проверка	1. Проверьте кабель AGT. 2. AGT.

E1002	Ошибка при обнаружении напряжения батареи от дисплея (36 В)	Система электровелосипеда	1. Проверьте кабель дисплея. 2. Дисплей.
E1003	Ошибка при обнаружении напряжения батареи от AGT (36 В)	Система электровелосипеда	1. Проверьте кабель AGT. 2. AGT.