

TranzX			
Serie:	TranzX - E00 - Display		
Cod eroare:	Descriere:	Metoda de detectare	Pași:
E0000	Eroare de detectare a tensiunii display-ului (5V)	Program de diagnosticare Logix – test automat	Înlocuiți display-ul.
E0001	Eroare de detectare a tensiunii display-ului (5V_SW)	Program de diagnosticare Logix – test automat	Înlocuiți display-ul.
E0002	Eroare de detectare a tensiunii display-ului (5V_SW2)	Program de diagnosticare Logix – test automat	Înlocuiți display-ul.
E0003	Eroare de iluminare de fundal anormală LCD	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți display-ul.
E0004	Eroare de detectare a tensiunii display-ului (5V)	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți display-ul.
E0005	Eroare de detectare a tensiunii display-ului (5V_SW)	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți display-ul.
E0006	Eroare de detectare a tensiunii display-ului (5V_SW2)	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți display-ul.
E0007	Eroare de citire/scriere EEPROM display	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți display-ul.
E0008	Display LCD driver IC defect	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți display-ul.
E0009	Defecțiune la senzorul de lumini	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți display-ul.
Serie:	TranzX - E01 - Controler		
Cod eroare:	Descriere:	Metoda de detectare	Pași:
E0100	Eroare de detectare a tensiunii controlerului (5V)	Program de diagnosticare Logix – test automat	Înlocuiți controlerul.
E0101	Eroare de detectare a tensiunii controlerului (5V_SW)	Program de diagnosticare Logix – test automat	Înlocuiți controlerul.
E0102	Eroare de detectare a tensiunii controlerului (12V)	Program de diagnosticare Logix – test automat	Înlocuiți controlerul.
E0103	Eroare la ieșirea tensiunii luminii controlerului (6V)	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți controlerul.
E0104	Circuit de control al motorului defect	Program de diagnosticare Logix – test automat	1. Verificați cablul motorului. 2. Controler. 3. Motor.
E0105	Eroare de detectare a tensiunii controlerului (5V)	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți controlerul.
E0106	Eroare de detectare a tensiunii controlerului (5V_SW)	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți controlerul.
E0107	Eroare de detectare a tensiunii controlerului (12V)	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți controlerul.
E0108	Eroare la ieșirea tensiunii luminii controlerului (6V)	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți controlerul.
E0109	Eroare de detectare a senzorului de pantă	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți controlerul.
E0110	Motor blocat	Sistemul bicicletei electrice	1. Verificați cablul motorului. 2. Controler. 3. Motor.

Serie:	TranzX - E02 - Sistem AGT		
Cod eroare:	Descriere:	Metoda de detectare	Pași:
E0200	Eroare de detectare a tensiunii sistemului AGT (5V_SW1)	Program de diagnosticare Logix – test automat	Înlocuiți sistemul AGT.
E0201	Eroare de detectare a tensiunii sistemului AGT (5V_2)	Program de diagnosticare Logix – test automat	Înlocuiți sistemul AGT.
E0202	Eroare de detectare a tensiunii sistemului AGT (15V_1)	Program de diagnosticare Logix – test automat	Înlocuiți sistemul AGT.
E0203	Eroare de detectare a tensiunii sistemului AGT (5V_RE)	Program de diagnosticare Logix – test automat	Înlocuiți sistemul AGT.
E0204	Eroare de detectare a tensiunii sistemului AGT (5V_SW1)	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți sistemul AGT.
E0205	Eroare de detectare a tensiunii sistemului AGT (5V_2)	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți sistemul AGT.
E0206	Eroare de detectare a tensiunii sistemului AGT (15V_1)	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți sistemul AGT.
E0207	Eroare de detectare a tensiunii sistemului AGT (5V_RE)	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți sistemul AGT.
E0208	Eroare de detectare a punctului de pornire	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți sistemul AGT.
E0209	Eroare la unitatea de acționare a motorului AGT	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți sistemul AGT.
Serie:	TranzX - E03 - Sistem motor		
Cod eroare:	Descriere:	Metoda de detectare	Pași:
E0300	Defecțiune la senzorul de punct mort al pedaliierului	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți motorul.
E0301	Defecțiune la senzorul de direcție al pedaliierului	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți motorul.
E0302	Defecțiune la senzorul RPM al pedaliierului	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți motorul.
E0303	Defecțiune la senzorul RPM al lanțului	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți motorul.
E0304	Defecțiune la senzorul de punct mort al pedaliierului	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți motorul.
E0305	Defecțiune la senzorul RPM al pedaliierului	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți motorul.
E0306	Defecțiune la senzorul RPM al lanțului	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți motorul.
E0307	Defecțiune la senzorul de temperatură al motorului	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți motorul.
E0308	Defecțiune la senzorul Hall al motorului	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți motorul.
E0309	Defecțiune la senzorul de torsiune	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți motorul.

Serie:	TranzX - E04 - Sistem baterie		
Cod eroare:	Descriere:	Metoda de detectare	Pași:
E0400	Eroare de detectare a tensiunii bateriei (36V) controlerului	Program de diagnosticare Logix – test automat	Înlocuiți bateria.
E0401	Eroare de detectare a tensiunii bateriei (36V) controlerului	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți bateria.
E0402	Eroare de comunicare I2C baterie	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți bateria.
E0403	Tensiune baterie în afara intervalului	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți bateria.
Serie:	TranzX - E05 - Sistem senzor de viteză roți		
Cod eroare:	Descriere:	Metoda de detectare	Pași:
E0500	Eroare la senzorul viteză al roții	Program de diagnosticare Logix – test automat	Înlocuiți senzorul de viteză al roții.
E0501	Eroare la senzorul de viteză al roții	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți senzorul de viteză al roții.
Serie:	TranzX - E06 - Sistem butoane display		
Cod eroare:	Descriere:	Metoda de detectare	Pași:
E0600	Buton „+” defect	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți setul de butoane ale display-ului.
E0601	Buton „-” defect	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți setul de butoane ale display-ului.
E0602	Buton „S” defect	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți setul de butoane ale display-ului.
E0603	Buton „Power” (Pornire) defect	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți setul de butoane ale display-ului.
Serie:	TranzX - E07 - Sistem butoane AGT		
Cod eroare:	Descriere:	Metoda de detectare	Pași:
E0700	Buton „AT/MT” defect	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți setul de butoane AGT.
E0701	Buton „Upshift” (Creștere treaptă viteză) defect	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți setul de butoane AGT.
E0702	Buton „Downshift” (Coborâre treaptă viteză) defect	Program de diagnosticare Logix – test manual	Înlocuiți setul de butoane AGT.
E0703	Eroare de comunicare I2C	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți setul de butoane AGT.
Serie:	TranzX - E08 - Sistem de comunicare		
Cod eroare:	Descriere:	Metoda de detectare	Pași:
E0800	Eroare de comunicare Display MCU <> Alimentare MCU	Sistemul bicicletei electrice	1. Verificați controlerul. 2. Cablu display.
E0801	Eroare de comunicare Display MCU <> Motor MCU	Sistemul bicicletei electrice	1. Verificați controlerul. 2. Cablu display.

E0802	Eroare de comunicare Display MCU <> AGT MCU	Sistemul bicicletei electrice	1. Verificați AGT. 2. Cablu AGT.
E0803	Eroare de comunicare Display MCU <> Cuplu MCU	Sistemul bicicletei electrice	Înlocuiți motorul.
E0804	Eroare de comunicare Display MCU <> Toate MCU	Sistemul bicicletei electrice	1. Verificați display-ul. 2. Toate cablurile.
Serie:			
	TranzX - E09 - Sistem de lumini		
Cod eroare: Descriere: Metoda de detectare Pași:			
E0900	Eroare la sistemul de lumini față	Program de diagnosticare Logix – test manual	1. Verificați luminile față 2. Cablu lumini.
E0901	Eroare la sistemul de lumini spate	Program de diagnosticare Logix – test manual	1. Verificați luminile spate 2. Cablu lumini.
Serie:			
	TranzX - E10 - Sistem cabluri		
Cod eroare: Descriere: Metoda de detectare Pași:			
E1000	Eroare de detectare a tensiunii bateriei (36V) de la display	Program de diagnosticare Logix – test automat	1. Verificați cablul display-ului. 2. Display.
E1001	Eroare de detectare a tensiunii bateriei (36V) de la AGT	Program de diagnosticare Logix – test automat	1. Verificați cablul AGT. 2. AGT.
E1002	Eroare de detectare a tensiunii bateriei (36V) de la display	Sistemul bicicletei electrice	1. Verificați cablul display-ului. 2. Display.
E1003	Eroare de detectare a tensiunii bateriei (36V) de la AGT	Sistemul bicicletei electrice	1. Verificați cablul AGT. 2. AGT.